Benutzerhandbuch

TizzBird Mini

Touch Keyboard

Sicherheitshinweise

Um Verletzungen oder gesundheitliche Schäden zu vermeiden, müssen Sie dieses Handbuch duchlesen.
Akku: Es handelt sich um eine wiederaufladbare Lithium-Ionen Batterie. Setzen Sie dem TizzBird Keyboard keiner Nässe aus und vermeiden Sie Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Hierdurch kann das TizzBird Keyboard Fehlfunktionen aufweisen oder wird beschädigt.

Verkehrssicherheit geht vor!
(CAR PC): Benutzen Sie das TizzBird Keyboard nicht, wenn Sie fahren. Wenn Sie es benutzen möchten, halten Sie bitte an.

Gerät in Flugzeugen ausschalten!
Das TizzBird Keyboard kann die Kommunikation von Flugzeugen stören. Bitte schalten Sie es vorm Boarding ab.

Gerät in der Nähe von Gefahrgut abschalten!
Bitte schalten Sie das TizzBird Keyboad auf Tankstellen, in der Nähe von Kraftstoff, chemischen Stoffen oder anderen, gefährlichen Stoffen aus.

Gerät in Krankenhäusern oder Arztpraxen ausschalten!
Bitte schalten Sie das TizzBird Keyboard aus, wo Funksignale verboten sind. Drahtlose Geräte können Herzschrittmacher, Hörgeräte und weitere, elektronische Implantate sowie medizinische Geräte beeinflussen.

Inteferenzen / Störungen des Geräts
Das TizzBird Keyboard kann Inteferenzen oder Störungen ausgesetzt sein, was sich auf die Leistungsfähigkeit und Reichweite auswirken kann.

Zubehör und Ersatzteile
Benutzen Sie nur TizzBird Zubehör. Das verwenden von anderem Zubehör kann das TizzBird Keyboard beschädigen und gefährlich sein

Übersicht

Das TizzBird Keyboard ist eine Kombination aus Mini- Keyboard, Touch Pad, Presenter mit integriertem Laserpointer in Kombination mit 2,4GHz Wireless-/Drahtlos- Verbindung über USB Dongle.

Die Tastatur verfügt nicht nur über normale Tasten, sondern auch über Multimedia- und Gaming-Zusatztasten. Es hat ein einstellbares Touch- Pad mit dem Sie die DPI- Rate kontrollieren können.

Sie können das Tochpad auch um 90° drehen, um dieses vertikal für z.B. Präsentationen zu nutzen.

Auf der rechten Seite ist eine helle LED-Taschenlampe verbaut.

Oben links finden Sie Status- LEDs für den Betriebsbereitschaft, Funksignal, Capslock, Touchpad sowie Akku- Stand.

Einführung

Produktübersicht

Touchpad
Das Touchpad can sowohl vertikal als auch horizontal benutzt warden. Um zwischen dem Modus zu wechseln, drücken und halten Sie die “Fn” Taste und drücken Sie “F8”

Anschließen des Empfängers
Entnehmen Sie den Empfänger (Receiver), der sich auf der Rückseite der Tastatur befindet und schließen Sie diesen an einem USB Anschluss an. Um eine Verbindung herzustellen, schalten Sie die Tastatur ein (ON).

Automatischer Ruhezustand
Die Tastatur begibt sich in eingeschaltetem Zustand und bei Inaktivität automatisch in den Ruhezustand. Um die Tastatur wieder zu aktivieren, drücken Sie eine beliebige Taste.

Vergessen Sie nicht, das TizzBird Keyboad nach Benutzung auszuschalten
Nachdem Sie die Tastatur benutzt haben, betätigen Sie bitte den Schieberegler auf “OFF”, um die Tastatur auszuschalten. Um den Empfänger nicht zu verlieren, empfehlen wir diesen zurück in die Tastatur zu legen.

Aufladen des Akkus

Im Inneren der Tastatur befindet sich ein Lithium Ionen Akku. Bitte benutzen Sie nur genehmigte Kabel und Aufladegeräte.
Wichtig: Laden Sie die Tastatur vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf. Die Tastatur kann während des Ladevorgangs benutzt warden, die Ladezeiten warden hierdurch jedoch verlängert. Wenn die Akkukapazität sich dem Ende neigt, dann wird die Akku- Stand- LED automatisch aufleuchten. Ist der Akku leer, wird sich die Tastatur automatisch abschalten.

Weiße LED Taschenlampe

Um den Weiße LED Taschenlampe zu benutzen, müssen Sie die Tastatur lediglich einschalten. Zum aktivieren drücken Sie hierfür auf die runde Taste unter dem Keyboard.

Technische Spezifikationen

- Abmessungen(LxBxH) 154x62,5x12mm

- Gewicht: 66g
- Empfangsreichweite: bis zu 15m
- Sendeleistung: +4db max.
- Betriebsspannung: 3.3V
- Betriebsstrom: < 80mA
- Ladestrom: < 300mA
- Standby Verbrauch: < 1mA

Systemanforderungen

- Windows 2000/XP/Vista/7/8/CE
- Mac OS X
- Android (ab 2.3 getestet)
- Linux (Debian 3.1 / Redhat 9.0 / Ubuntu 8.10 / Fedora 7.0 gestestet)

Wartung und Pflege

- Versuchen Sie nicht die Tastatur auseinanderzubauen oder den integrierten Akku durch einen anderen zu ersetzen. Dadurch erlischt die Garantie

- Der Akku entlädt sich nach längerer Zeit und ohne Benutzung von alleine

- Benutzen Sie das beigelegte Aufladekabel und trennen Sie es, sobald die Tastatur voll aufgeladen ist. Überladung des Akkus wird die Lebensdauer verkürzen

- Setzen Sie die Tastatur keinen hohen oder niedrigen Temperaturen aus. Dies wird die Lebensdauer des Akkus verkürzen

- Verwenden Sie nu rein feuchtes Tuch mit milder Seife zur Reinigung der Tastatur.Lösungsmittel und andere Reinigungsmittel können zu Schäden

Problemlösung

Hier sind ein ein paar häufig gestellte Fragen und deren Antworten aufgeführt. Wenn Ihnen diese Lösungen nicht weiterhelfen sollten, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler, wo Sie das TizzBird Keybord gekauft haben.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Tastatur reagiert nicht	1. Akku leer 2. Tastatur aus	1. Tastatur mindestens 15 Minuten aufladen 2. Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist (Schalter auf “ON”)
Tastatur kann keine Verbindung zum Empfänger herstellen	1. Der Empfänger wurde nicht korrekt eingesteckt 2. Ein anderes Gerät stört die Funkverbindung zur Tastatur	1. Trennen Sie die Verbindung und stellen Sie diese wieder her (ausschalten und danach einschalten) 2. Wechseln Sie den Kanal der Tastatur, indem Sie “Fn” gedrückt halten und “F1” gleichzeitig 10 Sekunden gedrückt halten. Danach wird die Tastatur eine neue Verbindung herstellen

Der Mauszeiger reagiert nicht korrekt bzw. Wandert ziellos umher	1. Die Tastatur ist außerhalb der (optimalen) Reichweite 2. Das Touchpad ist verschmutzt	1. Bringen Sie die Tastatur näher zum Empfänger 2. Reinigen Sie das Touchpad mit einem feuchten Tuch
Die Tastatur lädt den Akku nicht auf	1. Defekter Akku 2. Überprüfen Sie die Verbindung.	1. Kontaktieren Sie Ihren Händler, um das Gerät überprüfen zu lassen 2. Überprüfen Sie, ob die Tastatur korrekt am Ladekabel angeschlossen ist

Hinweise:

Seitdem die 2.4G Technologie verwendet wird, ist es nicht mehr notwenig, dass Sie eine direkte Sichtverbindung zum Empfänger haben. Die Reichweite kann jedoch durch Wände oder andere, elektronische Geräte eingeschränkt werden.

Im Einklang unserer Politik der permanenten Optimierung und Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dies kann auch die Abbildungen in diesem Handbuch betreffen.