DENON®

Quick Setup Guide



Network Receiver DRA-N4

Start Here Starten Sie hier Commencez ici Iniziare qui Iniciar aquí Start Hier Starta här Перед началом работы Zacznij tutaj

Vorbereitung

Verpackungsinhalt









CEOL piccolo

Netzkabel

Fernbedienung und Batterien

Produkthandbuch auf CD-ROM

Für die Einrichtung erforderlich







Lautsprecherkabel

Netzwerkrouter

Lautsprecher







iOS-Gerät und USB-Kabel

Router mit WPS

Netzwerkkabel



* Beziehen Sie sich für ausführliche Anweisungen oder Hilfe bitte auf das beiliegende CD-ROM Handbuch oder besuchen Sie unsere Support-Webseite: www.denon.com

1. Verbindung



Italiano Nederlands Svenska Русский Polski

English

Deutsch

Français

2. Verbindung mit Ihrem Heimnetzwerk

Wählen Sie aus einer der folgenden Optionen





Einstellung der Netzwerk-Steuerung



Wählen Sie Netzwerk-Steuerung An, um CEOL piccolo über Ihr Smartphone zu steuern, Bluetooth/ Apple AirPlay[®] zu verwenden und einen konstanten Netzwerkzugang aufrechtzuerhalten. Der Stromverbrauch während des Standby-Betriebs ist hierbei etwas höher.

[Netzwerk-Steuerung] **♦ Aus** Drücken Sie ENTER, um im Sta...

Wählen Sie Netzwerk-Steuerung Aus, um den Stromverbrauch während des Standby-Betriebs zu reduzieren. Sie können Ihre CEOL piccolo nicht über Ihr Smartphone einschalten oder Bluetooth/Apple AirPlay verwenden, bis Ihre CEOL piccolo manuell eingeschaltet wird und sich mit Ihrem Netzwerk verbindet. Deutsch

3. Ihre Musik hören!

Internetradio hören



Drücken Sie die "INTERNET RADIO"-Taste auf der Fernbedienung.









Musik hören mit Apple AirPlay

1 Öffnen Sie das Control Center (iOS 7 und neuer), indem Sie von der Unterkante Ihres Bildschirms aus nach oben wischen, und tippen Sie dann auf AirPlay.



Wählen Sie "CEOL piccolo" aus der AirPlay-Geräteliste.



Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr iOS-Gerät im selben Netzwerk wie der CEOL piccolo befindet.

Laden Sie die Denon "Hi-Fi Remote" App herunter

Scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen und zur Installation der DENON "Hi-Fi Remote" app mit Ihrem Smartphone und einer Scanning-App, oder suchen Sie im Apple App store oder Google Play store manuell nach der "Denon Hi-Fi Remote".



Musik hören über Bluetooth

- 1
- Drücken Sie SOURCE, um Bluetooth auszuwählen, und halten Sie anschließend die Source-Taste gedrückt, bis [Kopplungs-Modus] angezeigt wird.



3 Wählen Sie "CEOL piccolo" aus der Bluetooth-Geräteliste auf Ihrem

mobilen Gerät.

Bei manchen Geräten kann es erforderlich sein, den numerischen Code zu bestätigen und ENTER zu drücken.



Für die erneute Verbindung mit einem bereits angemeldeten Bluetooth-Gerät beginnen Sie bei Schritt 2.

Grundlegende Fehlersuche

Kein Ton:

8

- Überprüfen Sie alle Verbindungen.
- Stellen Sie sicher, dass die blanken Kabelenden der Lautsprecherkabel in Kontakt mit den Metallteilen der Lautsprecheranschlüsse sind.

2 Bluetooth auf Ihrem mobilen Gerät aktivieren



Musik mit einer beliebigen App auf Ihrem Gerät abspielen



Nelden Sie Ihr NFC-fähiges Gerät an und verbinden Sie es, indem Sie leicht das NFC-Logo an der Oberseite von CEOL piccolo berühren.

Zusätzliche Informationen

Für weitere Informationen zu diesem Produkt scannen Sie den QR-Code mit Ihrem mobilen Gerät oder besuchen Sie Denon Support unter: manuals.denon.com/DRAN4/EU/DE/



Deutsch





denon.com

D&M Holdings Inc, Printed in China. 5411 11232 00AD