

BENUTZERHANDBUCH -GRUNDFUNKTIONEN



DCP-J125 DCP-J315W

Version 0

GER/AUS/SWI-GER

 Füllen Sie die folgenden Felder aus, damit Sie bei Bedarf jederzeit darauf zurückgreifen können: Modell: DCP-J125 und DCP-J315W (Markieren Sie, welches Modell Sie besitzen.) Seriennummer: ¹ Gekauft am: Gekauft bei: ¹ Die Seriennummer finden Sie an der Rückseite des Gerätes. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch und den Kaufbeleg sorgfältig auf als Nachweis für den Kauf des Gerätes bei Diebstahl, Feuerschäden oder
Modell: DCP-J125 und DCP-J315W (Markieren Sie, welches Modell Sie besitzen.) Seriennummer: ¹ Gekauft am: Gekauft bei: ¹ Die Seriennummer finden Sie an der Rückseite des Gerätes. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch und den Kaufbeleg sorgfältig auf als Nachweis für den Kauf des Gerätes bei Diebstahl, Feuerschäden oder
Seriennummer: ¹ Gekauft am: Gekauft bei: ¹ Die Seriennummer finden Sie an der Rückseite des Gerätes. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch und den Kaufbeleg sorgfältig auf als Nachweis für den Kauf des Gerätes bei Diebstahl, Feuerschäden oder
Gekauft am: Gekauft bei: ¹ Die Seriennummer finden Sie an der Rückseite des Gerätes. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch und den Kaufbeleg sorgfältig auf als Nachweis für den Kauf des Gerätes bei Diebstahl, Feuerschäden oder
 Gekauft bei: ¹ Die Seriennummer finden Sie an der Rückseite des Gerätes. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch und den Kaufbeleg sorgfältig auf als Nachweis für den Kauf des Gerätes bei Diebstahl, Feuerschäden oder
¹ Die Seriennummer finden Sie an der Rückseite des Gerätes. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch und den Kaufbeleg sorgfältig auf als Nachweis für den Kauf des Gerätes bei Diebstahl, Feuerschäden oder
Garantieanspruch.

Registrieren Sie Ihr Gerät schnell und bequem online unter

http://www.brother.com/registration/

Benutzerhandbücher und wo sie zu finden sind

Welches Handbuch?	Was beinhaltet es?	Wo ist es zu finden?
Sicherheitshinweise und Vorschriften	Lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.	Gedruckt / Im Karton
Installationsanleitung	Lesen Sie zuerst diese Anleitung. Folgen Sie den Anweisungen zur Inbetriebnahme des Gerätes und zur Installation der Treiber und Software entsprechend dem Betriebssystem und der Verbindungsart, die Sie verwenden.	Gedruckt / Im Karton
Benutzerhandbuch - Grundfunktionen	Benutzerhandbuch - Lernen Sie die Grundfunktionen zum Kopieren, Grundfunktionen Scannen und zur Verwendung der Speichermedium-Funktionen kennen und erfahren Sie, wie die Verbrauchsmaterialien ersetzt werden. Beachten Sie die Hinweise zur Problemlösung.	
Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen	Lernen Sie die erweiterten Funktionen kennen: Kopieren, das Ausdrucken von Berichten und die Durchführung von regelmäßigen Wartungsarbeiten.	PDF-Datei / Dokumentations-CD-ROM
Software-Handbuch	Folgen Sie diesen Anweisungen zum Drucken, Scannen, Scannen im Netzwerk, zur Verwendung der Speichermedium-Funktionen und des Dienstprogramms Brother ControlCenter.	PDF-Datei / Dokumentations-CD-ROM
Netzwerkhandbuch (nur DCP-J315W)	Dieses Handbuch bietet Ihnen weitergehende Informationen zur Konfiguration der Wireless- Netzwerkverbindungen. Zusätzlich finden Sie Informationen zu Netzwerk-Dienstprogrammen, zum Drucken im Netzwerk, Hinweise zur Problemlösung und zu unterstützten Netzwerkspezifikationen.	PDF-Datei / Dokumentations-CD-ROM

Inhaltsverzeichnis (BENUTZERHANDBUCH - GRUNDFUNKTIONEN)

1	Allgemeine Informationen	1
	Zur Verwendung dieses Handbuches	1
	In diesem Handbuch verwendete Formatierungen und Symbole	1
	Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen, Software-Handbuch und	
	Netzwerkhandbuch aufrufen	2
	Handbücher ansehen	2
	Zugang zum Brother-Support (Windows [®])	4
	Zugang zum Brother-Support (Macintosh)	4
	Funktionstastenfeld-Ubersicht	5
		6
		/ ا
	Warn-LED und Gerätestatus	
	Display	8
	Heiligkeit der Hintergrundbeleuchtung einstellen	8
2	Papier einlegen	9
	Papier und andere Druckmedien einlegen	9
	Umschläge und Postkarten einlegen	11
	Kleine Ausdrucke entnehmen	13
	Bedruckbarer Bereich	14
	Papiereinstellungen	15
	Druckmedium	15
	Papierformat	15
	Verwendbare Papiersorten und Druckmedien	16
	Empfohlene Druckmedien	16
	Aufbewahren und Verwenden von Druckmedien	17
	Das richtige Druckmedium wählen	
3	Dokumente einlegen	20
	So legen Sie Dokumente ein	20
	Vorlagenglas verwenden	20
	Scanbereich	21
4	Kopieren	22
-	Kanian anfartigan	
	Konjeren abbrechen	ZZ
	Kopiereinstellungen	22
	Ropiereinstellungen	22 סס
		23

	Blace von enter operenervarte drucken	24
	Speichermedium-Funktionen	24
	Speicherkarte verwenden	24
	Erste Schritte	25
	Bilder drucken	27
	Fotos ansehen	27
	Druckeinstellungen	27
	So scannen Sie auf eine Speicherkarte	
6	So drucken Sie vom Computer aus	30
	Dokument drucken	
7	So scannen Sie auf einen Computer	31
	Dokument scannen	
	Mit der Scanner-Taste scannen	
	Mit einem Scannertreiber scannen	
Α	Regelmäßige Wartung	33
	Tintenpatronen wechseln	
	Gerät reinigen und überprüfen	
	Vorlagenglas reinigen	
	Papiereinzugsrollen reinigen	
	Druckkopf reinigen	
	Druckqualität prüfen	
	Vertikale Ausrichtung prüfen	
В	Problemlösung	39
	Fehler- und Wartungsmeldungen	
	Animierte Hilfe	43
	Papierstau	43
	Problemlösung	46
	Falls Probleme auftreten sollten	
	Geräteinformationen	
	Seriennummer anzeigen	
	Reset-Funktionen	
	Einstellungen des Gerates zurucksetzen	
С	Menü und Funktionen	53
	Benutzerfreundliche Bedienung	53
	Funktionstabelle	54
	Texteingabe	64
	Sonderzeichen einfügen	64
	Korrigieren	64

D Technische Daten

Ε

Allgemein	65
Druckmedien	67
Kopierer	68
Speichermedium-Funktionen	69
Scanner	70
Drucker	71
Schnittstellen	72
Systemvoraussetzungen	73
Verbrauchsmaterialien	74
Netzwerk (LAN) (nur DCP-J315W)	75
Stichwortverzeichnis	76

65

Inhaltsverzeichnis (BENUTZERHANDBUCH - ERWEITERTE FUNKTIONEN)

Das Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen erklärt die folgenden Funktionen.

Sie können das *Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen* auf der Dokumentations-CD-ROM ansehen.

1 Geräteeinstellungen

Datenerhalt Energie sparen Display

2 Berichte und Listen ausdrucken

Berichte und Listen

3 Kopieren

Kopiereinstellungen

4 Bilder von einer Speicherkarte drucken

Speichermedium-Funktionen Bilder drucken Druckeinstellungen Scannen auf eine Speicherkarte

A Regelmäßige Wartung

Gerät reinigen und überprüfen Verpacken des Gerätes für einen Transport

B Fachbegriffe

C Stichwortverzeichnis

1

Allgemeine Informationen

Zur Verwendung dieses Handbuches

Danke, dass Sie ein Brother-Gerät gekauft haben. Das Lesen dieses Handbuches hilft Ihnen, die Funktionen dieses Gerätes optimal zu nutzen.

In diesem Handbuch verwendete Formatierungen und Symbole

Die folgenden Formate und Symbole werden in diesem Handbuch verwendet:

Fett	Fettdruck kennzeichnet Namen von Tasten des Gerätes oder von Optionen und Schaltflächen auf dem Computer-Bildschirm.
Kursiv	Kursive Schrift hebt wichtige Punkte hervor oder verweist auf verwandte Themen.
Courier New	Text in Courier-New-Schrift kennzeichnet Anzeigen, die im Display des Gerätes erscheinen.

WARNUNG

WARNUNG weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann.

<u>VORSICHT</u> weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

<u>WICHTIG</u> weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden oder zu Funktionsausfall des Gerätes führen kann.



Hinweise informieren Sie, wie auf eine bestimmte Situation reagiert werden sollte, oder geben Ihnen hilfreiche Tipps zur beschriebenen Funktion.



Die Warnzeichen für gefährliche elektrische Spannung warnen vor Stromschlaggefahr.

Benutzerhandbuch -Erweiterte Funktionen, Software-Handbuch und Netzwerkhandbuch aufrufen

Dieses "Benutzerhandbuch -Grundfunktionen" beschreibt nicht alle Funktionen Ihres Gerätes, wie zum Beispiel die Verwendung der erweiterten Kopier-, Speichermedium-, Drucker-, Scanner- und Netzwerkfunktionen. Wenn Sie ausführliche Informationen über diese Funktionen erhalten möchten, lesen Sie das Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen, das Software-Handbuch und das Netzwerkhandbuch, die sich auf der Dokumentations-CD-ROM befinden.

Handbücher ansehen

Schalten Sie Ihren Computer ein. Legen Sie die Dokumentations-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.

🖉 Hinweis

(Windows[®]-Benutzer)

Wenn der Bildschirm nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie unter **Arbeitsplatz (Computer)** auf das CD-ROM-Symbol und doppelklicken Sie dann auf **index.html**.

 (Macintosh-Benutzer) Doppelklicken Sie auf das CD-ROM-Symbol und doppelklicken Sie dann auf index.html. 3 Klicken Sie auf Ihr Land.



4 Zeigen Sie auf ihre Sprache, zeigen Sie auf Handbuch ansehen und klicken Sie auf das Handbuch, das Sie lesen möchten.

1	Brother Do	cument	ation	CD-ROM	brother.
,	Wählen Sie die Region Wi	ihlen Sie die Sprache	Wählen Sie da	s Meniù Wählen Sie das Handbuch	Solutions Center
	→ Europe			Wählen Sie die Sprache	
	English	•			
	Deutsch	Auf lokale Festpla	tte kopieren		
	Deutsch (Schweiz)	Handbuch ansehe	n ⊧		
	Français	•		0.4	-
	Français (Suisse/Belgique)	Þ		1	
	Nederlands	Þ			
	Nederlands (België)	•			E
	Italiano	Русский	Þ		
	Español	▶ Čeština	Þ		
	Português	► Magyar	Þ		
	Norsk	 Polski 	Þ	(
	Svenska	 Български 	Þ		
	Dansk	 Română 	Þ		
	Suomi	 Slovensky 	Þ		
		@ 2010	Brother Industrie	Zum Ansehen der Handbücher, die im Format vorliegen, benötigen Sie den / Rr is, Ltd. All Rights Reserved.	PDF- Katolice acadese Videbe rader.



🖉 Hinweis

- (Nur Windows[®]-Benutzer) Möglicherweise zeigt Ihr Webbrowser eine gelbe Leiste am oberen Rand der Seite, die eine Sicherheitswarnung zu ActiveX-Steuerelementen enthält. Um die Seite korrekt anzeigen zu lassen, klicken Sie auf die Leiste, dann auf Geblockte Inhalte zulassen und klicken Sie anschließend im Dialogfeld "Sicherheitswarnung" auf Ja.
- (Nur Windows[®]-Benutzer)¹ Um schnelleren Zugriff zu erhalten, können Sie alle Benutzer-Dokumentationen im PDF-Format in einen lokalen Ordner auf Ihrem Computer kopieren. Zeigen Sie auf Ihre Sprache und klicken Sie dann auf Auf lokale Festplatte kopieren.
 - ¹ Microsoft[®] Internet Explorer[®] 6.0 oder höher.

Beschreibung der Scanner-Funktionen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Vorlagen zu scannen. Hier können Sie Informationen finden:

Software-Handbuch

- Scannen
- ControlCenter
- Scannen im Netzwerk (nur DCP-J315W)

Beschreibung der Netzwerkeinrichtung (nur DCP-J315W)

Das Gerät kann an ein Wireless-Netzwerk (WLAN) angeschlossen werden. Grundlegende Schritte zur Einrichtung des Gerätes finden Sie in der Installationsanleitung. Falls Ihr Wireless Access Point oder Router Wi-Fi Protected Setup oder AOSS™ unterstützt, können Sie den Anweisungen in der Installationsanleitung folgen. Weitere Informationen zur Netzwerkeinrichtung finden Sie im *Netzwerkhandbuch* auf der Dokumentations-CD-ROM.

Zugang zum Brother-Support (Windows[®])

Auf der Installations-CD-ROM finden Sie alle Kontaktdaten, die Sie benötigen, wie Web-Support (Brother Solutions Center).

Klicken Sie auf Brother-Support im Hauptmenü. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:



- Um unsere Website aufzurufen (<u>http://www.brother.com</u>), klicken Sie auf Brother-Homepage.
- Um die neuesten Produkt- und Supportinformationen aufzurufen (<u>http://solutions.brother.com/</u>), klicken Sie auf Brother Solutions Center.
- Um unsere Website zum original Brother Verbrauchsmaterial zu besuchen (<u>http://www.brother.com/original/</u>), klicken Sie auf Information zum Gerät.
- Um zum Brother CreativeCenter zu gelangen (<u>http://www.brother.com/creativecenter/</u>), wo Sie KOSTENLOSE Fotoprojekte und druckbare Downloads finden, klicken Sie auf **Brother CreativeCenter**.
- Um zum Hauptmenü zurückzugelangen, klicken Sie auf Zurück oder zum Verlassen auf Beenden.

Zugang zum Brother-Support (Macintosh)

Auf der Installations-CD-ROM finden Sie alle Kontaktdaten, die Sie benötigen, wie Web-Support (Brother Solutions Center).

 Doppelklicken Sie auf das Symbol Brother-Support. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

	Brother-Support
?	Brother-Support Dimension Dimension Dimension Dimension

- Um Ihr Gerät auf der Brother-Seite zur Produktregistrierung (<u>http://www.brother.com/registration/</u>) zu registrieren, klicken Sie auf Online-Registrierung.
- Um die neuesten Produkt- und Supportinformationen aufzurufen (<u>http://solutions.brother.com/</u>), klicken Sie auf Brother Solutions Center.
- Um unsere Website zum original Brother Verbrauchsmaterial zu besuchen (<u>http://www.brother.com/original/</u>), klicken Sie auf Information zum Gerät.

Funktionstastenfeld-Übersicht

Das DCP-J125 und das DCP-J315W haben die gleichen Funktionstasten.



1 Display (LCD - Flüssigkristallanzeige) Zeigt Funktionen und Bedienungshinweise zur einfachen Verwendung des Gerätes an.

2 Kopienanzahl

Verwenden Sie diese Taste, um mehrere Kopien anzufertigen.

3 Menü-Tasten:

■ < oder >

Drücken Sie ◀ oder ►, um den markierten Bereich im Display nach links oder rechts zu bewegen.

der V

Drücken Sie ▲ oder ▼, um durch die Menüs und Optionen zu blättern.

Storno

Drücken Sie diese Taste, um eine Menüebene zurückzugelangen.

Menü

Zum Aufrufen des Hauptmenüs.

OK

Zur Bestätigung einer Auswahl.

4 Start-Tasten:

Start S/W

Zum Anfertigen einer Schwarzweiß-Kopie. Diese Taste dient auch zum Starten eines Scanvorganges (farbig oder schwarzweiß entsprechend der im ControlCenter gewählten Einstellung).

Start Farbe

Zum Anfertigen einer Farbkopie. Diese Taste dient auch zum Starten eines Scanvorganges (farbig oder schwarzweiß entsprechend der im ControlCenter gewählten Einstellung).

Stopp

5

Zum Abbrechen einer Funktion oder zum Verlassen eines Menüs.

6 Ein/Aus-Taste

Sie können das Gerät ein- und ausschalten. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste, um das Gerät einzuschalten.

Halten Sie die **Ein/Aus**-Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Das Display zeigt Beenden und schaltet sich nach einigen Sekunden aus.

Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, reinigt es in regelmäßigen Abständen den Druckkopf, um die Druckqualität zu erhalten. Um die Lebensdauer des Druckkopfes zu verlängern, die Tintenpatronen bestmöglichst zu nutzen und die Druckqualität zu erhalten, sollte der Netzstecker des Gerätes immer angeschlossen sein.

7 Betriebsarten-Tasten:

SCANNER

Zur Verwendung der Scannerfunktionen.

■ (🚺) РНОТО

Zur Verwendung der Photo-Funktionen.

8 Warn-LED

Leuchtet rot, wenn im Display ein Fehler oder eine wichtige Statusmeldung angezeigt wird.

🖉 Hinweis

Die meisten Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch zeigen das DCP-J315W.

LCD-Anzeigen

Das Display zeigt die aktuelle Betriebsart, die aktuellen Einstellungen und den Tintenvorrat an.



1 Wireless-Status (nur DCP-J315W)

Bei Verwendung des Gerätes in einem Wireless-Netzwerk zeigt ein vierstufiger Indikator die Stärke des WLAN-Signals an.

0 Max.

Das Warn-Symbol **!** erscheint, um auf eine Fehler- oder Wartungsmeldung hinzuweisen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter *Fehler- und Wartungsmeldungen* auf Seite 39.

Menüfunktionen

Die folgenden Schritte zeigen, wie Funktionseinstellungen geändert werden können. In diesem Beispiel wird das Druckmedium von Normal auf Inkjet umgestellt.

Drücken Sie Menü.

2 г

Drücken Sie ▲ oder ▼, um Geräteeinstell zu wählen.

MENÜ	Wählen& <mark>OK</mark> dr.
Tinte	
Geräte	einstell
Netzwe	erk 🗸

Drücken Sie OK.

- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Druckmedium zu wählen. Drücken Sie OK.
- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Inkjet zu wählen. Drücken Sie OK. Im Display wird die aktuelle Einstellung angezeigt:



5 Drücken Sie **Stopp**.

Warn-LED und Gerätestatus

Die Warn-LED (Leuchtdiode) zeigt den Gerätestatus an wie in der Tabelle gezeigt.



LED	DCP-Status	Beschreibung
ß	Betriebsbereit	Das DCP ist betriebsbereit.
Aus		
Rot	Abdeckung offen	Die Abdeckung ist offen. Schließen Sie die Abdeckung. (Siehe <i>Fehler- und</i> <i>Wartungsmeldungen</i> auf Seite 39.)
	Drucken nicht möglich	Ersetzen Sie die Tintenpatrone durch eine neue Patrone. (Siehe <i>Tintenpatronen</i> <i>wechseln</i> auf Seite 33.)
	Papierfehler	Legen Sie Papier in die Papierzufuhr ein oder beseitigen Sie den Papierstau. Beachten Sie die Anzeige im Display. (Siehe Fehler- und Wartungsmeldungen auf Seite 39.)
	Andere Meldungen	Beachten Sie die Anzeige im Display. (Siehe <i>Fehler- und</i> <i>Wartungsmeldungen</i> auf Seite 39.)

Display

Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einstellen

Wenn Sie die Anzeigen im Display nicht gut lesen können, sollten Sie es mit einer anderen Helligkeitseinstellung versuchen.



Drücken Sie Menü.

- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Geräteeinstell zu wählen. Drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um
 - LCD-Einstell. zu wählen. Drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Beleuchtung zu wählen. Drücken Sie **OK**.
- 5 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Hell, Normal oder Dunkel zu wählen. Drücken Sie **OK**.
- 6 Drücken Sie **Stopp**.

2

Papier einlegen

Papier und andere Druckmedien einlegen

 Wenn die Papierstütze ausgeklappt ist, klappen Sie die Stütze ein und schließen Sie dann die Papierablage. Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.







Halten Sie den Hebel der Papierführung jeweils gedrückt und verschieben Sie mit beiden Händen vorsichtig die seitlichen Papierführungen (1) und dann die Papierlängen-Führung (2) entsprechend dem Papierformat. Vergewissern Sie sich, dass die dreieckigen Markierungen (3) der seitlichen Papierführungen (1) und der Papierlängen-Führung (2) mit den Markierungen für das Papierformat, das Sie verwenden möchten, ausgerichtet sind.



🖉 Hinweis

Zur Verwendung von Überformaten (Legal-Papier) halten Sie die Taste zum Lösen der Universalführung (1) gedrückt, während Sie die Verlängerung der Kassette ausziehen.



4 Fächern Sie den Papierstapel gut auf, um Papierstaus und Fehler beim Einzug zu vermeiden.



• WICHTIG

Vergewissern Sie sich, dass das Papier nicht gewellt ist.

 Legen Sie das Papier vorsichtig mit der Oberkante zuerst und mit der zu bedruckenden Seite nach unten in die Papierkassette ein.
 Achten Sie darauf, dass das Papier flach in der Kassette liegt.



• WICHTIG

Schieben Sie das Papier nicht zu weit vor, weil es sich sonst am hinteren Ende der Zufuhr anhebt und dadurch Probleme beim Einzug entstehen können.

 6 Schieben Sie vorsichtig mit beiden Händen die seitlichen Papierführungen (1) bis an die Papierkanten. Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen die Papierkanten leicht berühren.



7 Schließen Sie die Abdeckung der Papierkassette.



8 Schieben Sie die Papierkassette *langsam* vollständig in das Gerät.



9 Halten Sie die Papierkassette fest und ziehen Sie die Papierablage (①) heraus, bis sie hörbar einrastet.
 Klappen Sie dann die Papierstütze (②) aus.



• WICHTIG

Verwenden Sie die Papierstütze NICHT für Papier im Legal-Format.

Umschläge und Postkarten einlegen

Hinweise zu den Umschlägen

- Verwenden Sie Umschläge mit einem Gewicht von 80 bis 95 g/m².
- Zum Bedrucken einiger Umschläge müssen die Seitenränder im Anwendungsprogramm eingestellt werden. Fertigen Sie zunächst einen Probedruck an, bevor Sie eine größere Anzahl Umschläge bedrucken.

• WICHTIG

Verwenden Sie NICHT die folgenden Arten von Umschlägen, da sie Probleme beim Einzug verursachen:

- Ausgebeulte Umschläge
- Umschläge mit geprägtem Druck (wie Initialen, Embleme)
- Umschläge mit Klammern
- Innen bedruckte Umschläge





Gelegentlich können aufgrund von Papierstärke, Größe und Laschenart der verwendeten Umschläge Probleme beim Papiereinzug auftreten.

So legen Sie Umschläge und Postkarten ein

 Vor dem Einlegen sollten Sie die Ecken und Kanten der Umschläge oder Postkarten möglichst flach zusammendrücken.

• WICHTIG

Falls zwei Umschläge oder Postkarten auf einmal eingezogen werden, sollten Sie Umschlag für Umschlag bzw. Postkarte für Postkarte einzeln einlegen. 2 Legen Sie Umschläge bzw. Postkarten mit der zu bedruckenden Seite nach unten und der führenden Kante (Vorderkante der Umschläge) zuerst in die Papierkassette ein. Halten Sie den Hebel der Papierführung jeweils gedrückt und verschieben Sie mit beiden Händen vorsichtig die seitlichen Papierführungen (1) und die Papierlängen-Führung (2) entsprechend der Größe der Umschläge bzw. Postkarten.









Falls Probleme beim Bedrucken von Umschlägen auftreten sollten, deren Lasche sich an der kurzen Seite befindet, versuchen Sie Folgendes:

1

Klappen Sie die Umschlaglasche auf.

2 Legen Sie den Umschlag mit der zu bedruckenden Seite nach unten und der Lasche wie in der Abbildung gezeigt in die Papierzufuhr ein.



3 Stellen Sie im Anwendungsprogramm das richtige Papierformat und die Seitenränder ein.

Kleine Ausdrucke entnehmen

Falls kleine Papierformate zu weit hinten im Ausgabefach abgelegt werden und nicht herausgenommen werden können, warten Sie, bis der Druckvorgang abgeschlossen ist. Ziehen Sie dann die Papierkassette vollständig heraus.



Bedruckbarer Bereich

Der bedruckbare Bereich ist von den Einstellungen in der von Ihnen benutzten Anwendung abhängig. Die folgenden Abbildungen zeigen den nicht bedruckbaren Bereich von Einzelblättern und Umschlägen. Das Gerät kann die schattierten Bereiche von Einzelblättern bedrucken, wenn die Funktion "Randlos drucken" zur Verfügung steht und eingeschaltet ist.

(Siehe *Drucken* für Windows[®] bzw. *Drucken und Faxen* für Macintosh im *Software-Handbuch*.)

Einzelblatt







	Oben (1)	Unten (2)	Links (3)	Rechts (4)
Einzelblatt	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Umschläge	12 mm	24 mm	3 mm	3 mm

Hinweis

Die Funktion "Randlos drucken" steht für Umschläge nicht zur Verfügung.

Papiereinstellungen

Druckmedium

Damit Sie die beste Druckqualität erhalten, sollte das Gerät auf das verwendete Druckmedium eingestellt werden.

- 1
 - Drücken Sie Menü.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Geräteeinstell zu wählen. Drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Druckmedium zu wählen. Drücken Sie OK.
- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Normal, Inkjet, Brother BP71, Brother BP61, Anderes Glanzp. oder Folie zu wählen. Drücken Sie OK.
- 5 Drücken Sie Stopp.

Hinweis

Das Papier wird mit der bedruckten Seite nach oben auf der Papierablage an der Vorderseite des Gerätes abgelegt. Glanzpapier und Folien sollten direkt nach der Ausgabe herausgenommen werden, um einen Papierstau oder das Verschmieren der Schrift zu vermeiden.

Papierformat

Zum Kopieren können fünf verschiedene Papierformate verwendet werden: A4, A5, Letter, Legal und 10×15 cm. Wenn Sie ein anderes als das zuvor verwendete Papierformat in das Gerät einlegen, sollten Sie auch die Papierformat-Einstellung ändern.



Drücken Sie ▲ oder ▼, um Geräteeinstell zu wählen. Drücken Sie OK.

- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Papierformat zu wählen. Drücken Sie OK.
- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um A4, A5, 10x15cm, Letter oder Legal zu wählen. Drücken Sie OK.
- 5 Drücken Sie Stopp.

Verwendbare Papiersorten und Druckmedien

Die Druckqualität wird durch das verwendete Druckmedium beeinflusst.

Stellen Sie das Gerät stets auf das verwendete Druckmedium ein, um die bestmögliche Druckqualität für die von Ihnen gewählten Einstellungen zu erhalten.

Sie können Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier), Glanzpapier, Folien und Umschläge verwenden.

Wir empfehlen, verschiedene Druckmedien zu testen, bevor Sie größere Mengen kaufen.

Damit Sie die besten Resultate erhalten, sollten Sie Brother-Papier verwenden.

- Wenn Sie auf Inkjet-Papier (beschichtetes Papier), Folien oder Glanzpapier drucken, denken Sie daran, das entsprechende Druckmedium in der Registerkarte
 Grundeinstellungen des Druckertreibers bzw. im Menü des Gerätes zu wählen. (Siehe Druckmedium auf Seite 23.)
- Bei Verwendung von Brother Photo-Papier legen Sie ein zusätzliches Blatt des gleichen Photo-Papiers in die Zufuhr. In der Packung ist dazu ein Blatt mehr als angegeben enthalten.
- Fotopapier und Folien sollten sofort von der Papierablage genommen werden, um einen Papierstau oder das Verschmieren der Schrift zu vermeiden.
- Berühren Sie die bedruckte Seite des Papiers nicht direkt nach dem Drucken. Die Tinte ist eventuell noch nicht vollständig trocken und könnte verschmieren oder Flecken auf der Haut verursachen.

Empfohlene Druckmedien

Um die beste Druckqualität zu erhalten, empfehlen wir, Brother-Papier zu verwenden. (Siehe Tabelle unten.)

Falls kein Brother-Papier erhältlich ist, sollten Sie verschiedene Papiersorten testen, bevor Sie größere Mengen einkaufen.

Für den Druck auf Folien empfehlen wir "3M-Folien".

Brother-Papier

Druckmedium	Bezeichnung
Normalpapier A4	BP60PA
Glossy Photo-Papier A4	BP71GA4
Inkjet-Papier A4 (matt)	BP60MA
Glossy Photo-Papier 10 × 15 cm	BP71GP

Aufbewahren und Verwenden von Druckmedien

- Lagern Sie das Papier in der verschlossenen Originalverpackung. Das Papier muss gerade liegen und vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Hitze geschützt sein.
- Berühren Sie die glänzende (beschichtete) Seite des Fotopapiers nicht. Legen Sie das Fotopapier mit der glänzenden Seite nach unten ein.
- Berühren Sie nicht die Vorder- oder Rückseite von Folien, weil diese leicht Feuchtigkeit aufnehmen und dadurch die Druckqualität beeinträchtigt werden könnte. Die Verwendung von Folien für Laserdrucker/-kopierer kann zur Verschmutzung des nächsten Dokumentes führen. Verwenden Sie nur speziell für Tintenstrahlgeräte empfohlene Folien.

• WICHTIG

Verwenden Sie NICHT die folgenden Papierarten:

 Beschädigte, gerollte, gebogene, zerknitterte oder ungleichmäßig geformte Blätter



- 1 2 mm oder eine größere Wellung kann Papierstaus verursachen.
- Extrem glänzende oder stark strukturierte Druckmedien
- Papiere, die nicht exakt übereinandergelegt werden können
- Breitbahn-Papier (Faser längs zur kurzen Kante)

Kapazität der Papierablage

Bis zu 50 Blatt im A4-Format (80 g/m²)

Folien und Fotopapier müssen sofort Seite für Seite von der Papierablage genommen werden, damit die Schrift nicht verschmiert.

Das richtige Druckmedium wählen

Druckmedien und Verwendungsmöglichkeiten

Druckmedium	Papiergröße		Verwendung		
			Kopieren	Speichermedium- Funktionen	Drucken
Einzelblatt	A4	$210 \times 297 \text{ mm}$	Ja	Ja	Ja
	Letter	$215,9 \times 279,4 \text{ mm}$	Ja	Ja	Ja
	Legal	$215,9\times355,6~mm$	Ja	-	Ja
	Executive	$184 \times 267 \text{ mm}$	-	-	Ja
	JIS B5	$182 \times 257 \text{ mm}$	-	-	Ja
	A5	$148 \times 210 \text{ mm}$	Ja	-	Ja
	A6	$105 \times 148 \text{ mm}$	_	_	Ja
Karten	Photo 1	10×15 cm	Ja	Ja	Ja
	Photo 2L	$13 \times 18 \text{ cm}$	-	Ja	Ja
	Karteikarte (Photo 2)	127 × 203 mm	_	_	Ja
	Postkarte 1	100 × 148 mm	_	-	Ja
	Postkarte 2 (doppelt)	148 × 200 mm	-	-	Ja
Umschläge	C5-Umschlag	162 × 229 mm	-	_	Ja
	DL-Umschlag	$110 \times 220 \text{ mm}$	-	-	Ja
	COM-10	$105 \times 241 \text{ mm}$	-	_	Ja
	Monarch	$98 \times 191 \text{ mm}$	-	-	Ja
	JE4-Umschlag	$105 \times 235 \text{ mm}$	-	-	Ja
Folien	A4	$210 \times 297 \text{ mm}$	Ja	-	Ja
	Letter	$215,9\times279,4\ mm$	Ja	_	Ja
	Legal	215,9 \times 355,6 mm	Ja	_	Ja
	A5	$148 \times 210 \text{ mm}$	Ja	-	Ja

Druckmedium		Gewicht	Stärke	Anzahl Blatt
Einzelblatt	Normalpapier	64 bis 120 g/m ²	0,08 bis 0,15 mm	100 ¹
	Inkjet-Papier	64 bis 200 g/m ²	0,08 bis 0,25 mm	20
	Glanzpapier	Bis zu 220 g/m ²	Bis zu 0,25 mm	20 ²
Karten	Fotokarte	Bis zu 220 g/m ²	Bis zu 0,25 mm	20 ²
	Karteikarte (Photo 2)	Bis zu 120 g/m ²	Bis zu 0,15 mm	30
	Postkarte	Bis zu 200 g/m ²	Bis zu 0,25 mm	30
Umschlä	àge	75 bis 95 g/m ²	Bis zu 0,52 mm	10
Folien		-	-	10

Papiergewicht/-stärke und Kapazität der Papierzufuhr

¹ Bis zu 100 Blatt (80 g/m²)

² BP71-Papier (260 g/m²) wurde speziell für Brother Tintenstrahlgeräte entwickelt.

3

Dokumente einlegen

So legen Sie Dokumente ein

Vorlagenglas verwenden

Vom Vorlagenglas können Seiten eines Buches, Zeitungsausschnitte sowie einzelne Seiten kopiert oder eingescannt werden.

Verwendbare Vorlagen

Länge:	Bis zu 297 mm
Breite:	Bis zu 215,9 mm
Gewicht:	Bis zu 2 kg

So legen Sie Dokumente ein

- Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
- 2 Legen Sie die Vorlage mit Hilfe der Markierungen links und oben mit der einzulesenden Seite nach unten in die obere linke Ecke des Vorlagenglases.





3 Schließen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.

• WICHTIG

Schließen Sie die Abdeckung vorsichtig und drücken Sie NICHT auf die Abdeckung, wenn z. B. ein Buch oder ein dickeres Manuskript auf dem Glas liegt.

Scanbereich

Der scanbare Bereich ist von den Einstellungen in der verwendeten Anwendung abhängig. Unten sind die Bereiche des Papiers angegeben, die nicht eingelesen werden können.



Verwen- dung	Dokumen- tengröße	Oben (1) Unten (2)	Links (3) Rechts (4)
Kopieren	A4	3 mm	3 mm
	Letter	3 mm	3 mm
Scannen	A4	3 mm	3 mm
	Letter	3 mm	3 mm

Kopieren

Kopien anfertigen

Im Folgenden werden die grundlegenden Kopierfunktionen beschrieben. Ausführliche Informationen zu den einzelnen Funktionen finden Sie im *Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen*.

 Legen Sie das Dokument mit der einzulesenden Seite nach *unten* auf das Vorlagenglas. (Siehe *Vorlagenglas verwenden* auf Seite 20.)

2 Drücken Sie + oder - so oft, bis die gewünschte Kopienanzahl angezeigt wird (bis zu 99).



1 Kopienanzahl

Orücken Sie Start S/W oder Start Farbe.

Kopieren abbrechen

Um den Kopiervorgang abzubrechen, drücken Sie **Stopp**.

Kopiereinstellungen

Sie können die folgenden

Kopiereinstellungen ändern. Drücken Sie ▲ oder ▼, um durch die Kopiereinstellungen zu blättern. Wenn die gewünschte Einstellung hervorgehoben ist, drücken Sie **OK**.

(Benutzerhandbuch - Grundfunktionen)

Weitere Informationen zum Ändern der folgenden Kopiereinstellungen finden Sie auf Seite 23.

- Druckmedium
- Papierformat

(Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen)

Weitere Informationen zum Ändern der folgenden Kopiereinstellungen finden Sie in Kapitel 3.

- Qualität
- Vergr./Verkl.
- Dichte
- Seitenlayout
- Als Standard
- Werkseinstell.

Papiereinstellungen

Druckmedium

Wenn Sie auf Spezialpapier kopieren möchten, muss am Gerät das entsprechende Druckmedium eingestellt werden, um die beste Druckqualität zu erhalten.

1

Legen Sie das Dokument ein.

- 2 Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl ein.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Druckmedium zu wählen. Drücken Sie OK.
- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Normal, Inkjet, Brother BP71, Brother BP61, Anderes Glanzp. oder Folie zu wählen. Drücken Sie OK.
- 5 Wenn Sie keine weiteren Einstellungen ändern möchten, drücken Sie Start S/W oder Start Farbe.

Papierformat

Wenn auf anderes Papier als A4-Papier kopiert wird, müssen Sie das Papierformat einstellen.

Es kann nur auf die Papierformate A4, Legal, Letter, A5 oder Photo 1 (10 \times 15 cm) kopiert werden.



Legen Sie das Dokument ein.

- Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl ein.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Papierformat zu wählen. Drücken Sie OK.
- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um A4, A5, 10x15cm, Letter oder Legal zu wählen. Drücken Sie OK.
- 5 Wenn Sie keine weiteren Einstellungen ändern möchten, drücken Sie **Start S/W** oder **Start Farbe**.

Bilder von einer Speicherkarte drucken

Speichermedium-Funktionen

Auch wenn Ihr Gerät *nicht* mit einem Computer verbunden ist, kann es Fotos direkt von der Speicherkarte einer Digitalkamera ausdrucken. (Siehe *Bilder drucken* auf Seite 27.)

Sie können Dokumente einscannen und direkt auf einer Speicherkarte speichern. (Siehe So scannen Sie auf eine Speicherkarte auf Seite 28.)

Wenn Ihr Gerät mit Ihrem Computer verbunden ist, können Sie mit Ihrem Computer auf eine an der Vorderseite des Gerätes eingesetzte Speicherkarte zugreifen.

(Siehe Speichermedium-Funktionen für Windows[®] oder *Remote Setup und Speichermedium-Funktionen* für Macintosh im Software-Handbuch.)

Speicherkarte verwenden

Ihr Brother-Gerät verfügt über Laufwerke (Einschübe) für die folgenden gängigen Digitalkamera-Speichermedien: Memory Stick[™], Memory Stick PRO[™], Memory Stick Duo[™], Memory Stick PRO Duo[™], SD und SDHC.

Die Speichermedium-Funktionen ermöglichen den Ausdruck digitaler Fotos einer Digitalkamera in hoher Auflösung mit Fotoqualität.

Erste Schritte

Setzen Sie die Speicherkarte fest in den richtigen Einschub ein.



1 Speicherkarten-Einschub

Einschub	Kompatible Speicherkarten	
Oberer Einschub		Memory Stick™
	4	Memory Stick PRO™
		Memory Stick Duo™
		Memory Stick PRO Duo™
		Memory Stick Micro™ (Adapter erforderlich)
Unterer Einschub		SD
		SDHC
		mini SD (Adapter erforderlich) micro SD (Adapter erforderlich)
¥		

• WICHTIG

Setzen Sie KEINEN Memory Stick Duo[™] in den unteren SD-Einschub ein, weil dies zu Schäden am Gerät führen kann.

Kapitel 5

Die Taste PHOTO zeigt den Status an:



- **PHOTO** leuchtet, wenn die Speicherkarte richtig eingesetzt ist.
- PHOTO leuchtet nicht, wenn die Speicherkarte nicht richtig eingesetzt ist.
- **PHOTO** blinkt, wenn von der Speicherkarte gelesen oder darauf geschrieben wird.

9 WICHTIG

Ziehen Sie NICHT den Netzstecker des Gerätes und nehmen Sie die Speicherkarte nicht heraus, während das Gerät von dieser liest oder darauf schreibt (Taste **PHOTO** blinkt). **Sonst** werden Daten zerstört oder die Speicherkarte wird beschädigt.

Das Gerät kann jeweils nur auf ein Speichermedium zugreifen.

Bilder drucken

Fotos ansehen

Sie können die Fotos vor dem Ausdrucken im Display ansehen. Bei großen Bilddateien kann es ein wenig dauern, bis das jeweilige Foto im Display angezeigt wird.

 Vergewissern Sie sich, dass Sie die Speicherkarte in den richtigen Einschub eingesetzt haben.

Drücken Sie (PHOTO).

- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Fotos ansehen zu wählen. Drücken Sie OK.
- Orücken Sie ◄ oder ►, um das gewünschte Foto auszuwählen.
- Drücken Sie wiederholt + oder -, um die gewünschte Anzahl der Kopien einzugeben.
- Wiederholen Sie die Schritte ③ und ④, bis Sie alle gewünschten Fotos ausgewählt haben.

🖉 Hinweis

Drücken Sie **Storno**, um zur vorherigen Ebene zurückzugelangen.

- 6 Nachdem alle gewünschten Fotos ausgewählt wurden, haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
 - Drücken Sie OK und ändern Sie die Druckeinstellungen. (Siehe Druckeinstellungen auf Seite 27.)
 - Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, drücken Sie Start Farbe, um zu drucken.

Druckeinstellungen

Sie können die Druckeinstellungen temporär, das heißt für den nächsten Ausdruck ändern.

Die gewählten Einstellungen werden nach 3 Minuten wieder auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

🖉 Hinweis

Sie können die am häufigsten verwendeten Druckeinstellungen als Standardeinstellungen speichern. (Siehe Änderungen als neue Standardeinstellungen speichern in Kapitel 4 im Benutzerhandbuch -Erweiterte Funktionen.)



1 Anzahl der Ausdrucke

(Für Fotos ansehen)

Zeigt die Gesamtzahl der zu druckenden Fotos an.

(Für Alle drucken, Foto drucken) Zeigt an, wie oft jedes Bild gedruckt wird.

(Für DPOF-Druck) Wird nicht angezeigt.

So scannen Sie auf eine Speicherkarte

Sie können schwarzweiße und farbige Dokumente einscannen und direkt auf einer Speicherkarte speichern. Schwarzweiße Dokumente werden im PDF- oder TIFF-Dateiformat (*.PDF bzw. *.TIF) gespeichert. Bei farbigen Dokumenten können Sie zwischen dem PDF- oder JPEG-Dateiformat (*.PDF bzw. *.JPG) wählen. Die werkseitige Einstellung ist Farbe 150 dpi und als Dateiformat ist PDF voreingestellt. Das Gerät erstellt die Dateinamen automatisch auf Grundlage des aktuellen Datums. (Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung.) Zum Beispiel wird das fünfte Bild, das am 1. Juli 2010 eingescannt wird, 01071005.PDF genannt. Sie können die Einstellungen für Farbe und Qualität ändern.

Qualität	Wählbares Dateiformat
Farbe 150 dpi	JPEG / PDF
Farbe 300 dpi	JPEG / PDF
Farbe 600 dpi	JPEG / PDF
SW 200x100 dpi	TIFF/PDF
SW 200 dpi	TIFF/PDF

 Vergewissern Sie sich, dass Sie die Speicherkarte in den richtigen Einschub eingesetzt haben.

• WICHTIG

Entfernen Sie NICHT die Speicherkarte, wenn **PHOTO** blinkt, um Schäden an der Speicherkarte oder den darauf gespeicherten Daten zu vermeiden.

- 2 Legen Sie das Dokument ein.
- 3Zum Scannen auf eine Speicherkarte
drücken Siedrücken Sie(SCANNER).

4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Scannen:Medium zu wählen.

à Wählen& 🛯 dr.	
Scannen:Datei	Ĺ
Scannen:Medium	
Scannen:E-Mail	

Drücken Sie OK.

- 5 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Um die Druckqualität zu ändern, drücken Sie ▲ oder ▼, um Qualität zu wählen. Drücken Sie OK. Gehen Sie zu Schritt ⑥.
 - Drücken Sie Start S/W oder Start Farbe, um den Scanvorgang ohne weitere Einstellungsänderungen zu starten.
- 6 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Farbe 150 dpi, Farbe 300 dpi, Farbe 600 dpi, SW 200x100 dpi oder SW 200 dpi zu wählen. Drücken Sie OK.
- 7 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Um einen anderen Dateityp zu wählen, gehen Sie zu Schritt 3.
 - Drücken Sie Start S/W oder Start Farbe, um den Scanvorgang ohne weitere Einstellungsänderungen zu starten.

8 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Dateityp zu wählen. Drücken Sie OK. Drücken Sie ▲ oder ▼, um JPEG, PDF oder TIFF zu wählen. Drücken Sie OK.
Bilder von einer Speicherkarte drucken

🖉 Hinweis

- Wenn Sie als Auflösung Farbe in Schritt () gewählt haben, kann TIFF nicht gewählt werden.
- Wenn Sie als Auflösung SW in Schritt gewählt haben, kann JPEG nicht gewählt werden.

9 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Um den Dateinamen zu ändern, gehen Sie zu Schritt ⁽¹⁾.
- Drücken Sie Start S/W oder Start Farbe, um den Scanvorgang ohne weitere Einstellungsänderungen zu starten.
- 10 Das Gerät vergibt automatisch einen Dateinamen. Sie können aber auch einen anderen Namen mit den Tasten ▲,

V, doder > eingeben. Drücken Sie ▲ oder V, um Dateiname zu wählen. Drücken Sie OK. Geben Sie den neuen Namen ein. (Siehe Texteingabe auf Seite 64.)

Nur die ersten 6 Zeichen können geändert werden.

Drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶, um OK zu wählen, und drücken Sie **OK**.

 Drücken Sie Start S/W oder Start Farbe.

So drucken Sie vom Computer aus

Dokument drucken

Das Gerät kann Daten vom Computer empfangen und ausdrucken. Installieren Sie den Druckertreiber, um vom Computer aus drucken zu können.

(Weitere Informationen zu den Druckeinstellungen finden Sie unter *Drucken* für Windows[®] bzw. *Drucken und Faxen* für Macintosh im *Software-Handbuch*.)

- Installieren Sie den Brother-Druckertreiber von der Installations-CD-ROM. (Siehe Installationsanleitung.)
- 2 Wählen Sie den Druckbefehl in Ihrem Anwendungsprogramm.
- 3 Wählen Sie den Namen Ihres Gerätes im Dialogfeld **Drucken** und klicken Sie auf **Eigenschaften**.
 - Wählen Sie im Eigenschaften-Dialogfeld die gewünschten Einstellungen.
 - Druckmedium/Qualität
 - Papiergröße
 - Mehrseitendruck
 - Farbeinstellungen
 - Skalierung
 - Wasserzeichen benutzen
 - Datum und Uhrzeit drucken



6 Klicken Sie auf **OK**, um den Druckvorgang zu starten.

7

So scannen Sie auf einen Computer

Dokument scannen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Dokumente zu scannen. Sie können die **SCANNER**-Taste des Gerätes oder die Scannertreiber auf Ihrem Computer verwenden.

- Um das Gerät als Scanner zu verwenden, installieren Sie einen Scannertreiber. Wenn das Gerät in einem Netzwerk angeschlossen ist, weisen Sie ihm eine TCP/IP-Adresse zu (nur DCP-J315W).
 - Installieren Sie die Scannertreiber von der Installations-CD-ROM. (Siehe Installationsanleitung und Scannen im Software-Handbuch.)
 - (Nur DCP-J315W)
 Wenn das Scannen im Netzwerk nicht funktioniert, weisen Sie dem Gerät eine TCP-IP-Adresse zu.
 (Siehe Netzwerk-Scannen konfigurieren im Software-Handbuch.)
- 2 Legen Sie Ihr Dokument ein. (Siehe Dokumente einlegen auf Seite 20.)
 - Verwenden Sie das Vorlagenglas, um eine Seite eines Buches oder einzelne Seiten zu scannen.
- 3 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Zum Scannen mit der SCANNER-Taste siehe Mit der Scanner-Taste scannen auf Seite 31.
 - Zum Scannen mit einem Scannertreiber auf Ihrem Computer siehe Mit einem Scannertreiber scannen auf Seite 32.

Mit der Scanner-Taste scannen

Für weitere Informationen siehe Scanner-Taste verwenden im Software-Handbuch.

- 1 Drücken Sie die **SCANNER**-Taste.
- 2 Wählen Sie die Scanfunktion, die Sie verwenden möchten.
 - Scannen:Datei
 - Scannen:Medium
 - Scannen:E-Mail
 - Scannen:Text¹
 - Scannen:Bild
 - ¹ Diese Funktion steht nicht zur Verfügung.
- (Nur DCP-J315W)
 Wählen Sie den Computer, zu dem Sie die Daten senden möchten.
 - Drücken Sie **Start**, um den Scanvorgang zu starten.

31

7

Mit einem Scannertreiber scannen

Für weitere Informationen lesen Sie Scannen eines Dokumentes mit dem TWAIN-Treiber oder Scannen eines Dokumentes mit dem WIA-Treiber im Software-Handbuch.

- 1 Starten Sie ein Scanprogramm und klicken Sie auf die Schaltfläche **Scannen**.
- Wählen Sie die gewünschten Einstellungen wie z. B. Auflösung, Helligkeit und den Scanmodus im Scanner-Setup-Dialogfeld.
- 3 Klicken Sie auf **Start** oder **Scannen**, um den Scanvorgang zu starten.

A

Regelmäßige Wartung

Tintenpatronen wechseln

Das Gerät ist mit einem Tintenpunktzähler ausgestattet. Dieser überwacht automatisch den Tintenvorrat der einzelnen Patronen. Wenn der Tintenvorrat zu Ende geht, erscheint eine entsprechende Meldung im Display.

Das Display zeigt an, welche Tintenpatrone fast verbraucht ist oder ersetzt werden muss. Folgen Sie den Hinweisen im Display, damit Sie die Farben in der richtigen Reihenfolge ersetzen.

Auch wenn das Gerät anzeigt, dass eine Tintenpatrone gewechselt werden soll, befindet sich noch ein kleiner Tintenrest in der Patrone. Dieser kleine Rest Tinte ist notwendig, um den Druckkopf vor dem Austrocknen und dadurch entstehende Schäden zu schützen.

• WICHTIG

Brother-Geräte wurden für die Verwendung von Tinte mit bestimmten Spezifikationen entwickelt und sie liefern die besten Ergebnisse, wenn sie zusammen mit original Brother Tintenpatronen benutzt werden. Brother kann nicht für optimale Ergebnisse garantieren, wenn Tinte oder Tintenpatronen mit anderen Spezifikationen eingesetzt werden. Brother empfiehlt daher, nur original Brother Tintenpatronen zu verwenden und die verbrauchten Tintenpatronen nicht mit Tinte anderer Hersteller wieder aufzufüllen. Schäden am Druckkopf oder an anderen Teilen des Gerätes, die durch die Verwendung von inkompatiblen Produkten mit diesem Gerät entstehen, und dadurch notwendige Reparaturen sind nicht von der Garantie gedeckt.

- Öffnen Sie die Tintenpatronen-Abdeckung. Wenn eine oder mehrere Tintenpatronen verbraucht sind, wird im Display Nur S/W-Druck oder Druck unmöglich angezeigt.
- 2 Drücken Sie, wie unten gezeigt, den Befestigungshebel der im Display angezeigten Tintenpatrone und nehmen Sie dann die Patrone aus dem Gerät.





Packen Sie die neue Tintenpatrone mit der im Display angezeigten Farbe aus.

33

Drehen Sie den grünen Knopf an der gelben Schutzabdeckung im Uhrzeigersinn, bis sich das Vakuumsiegel hörbar öffnet, und entfernen Sie dann die Abdeckung (1).





5 Achten Sie darauf, dass die Tintenpatronen jeweils an der richtigen Farbposition eingesetzt werden. Setzen Sie die Patrone entsprechend der Pfeilrichtung auf dem Aufkleber ein.



6 Drücken Sie die Tintenpatrone vorsichtig in ihre Position, bis sie hörbar einrastet, und schließen Sie dann die Tintenpatronen-Abdeckung.



Das Gerät setzt den Tintenpunktzähler automatisch zurück.

🖉 Hinweis

- Wenn Sie eine Tintenpatrone ersetzt haben (zum Beispiel Schwarz), werden Sie eventuell aufgefordert zu bestätigen, dass eine ganz neue Patrone eingesetzt wurde (zum Beispiel Ausgetauscht BK Schwarz). Drücken Sie für jede neu installierte Farbe + (Ja), um den Tintenzähler für diese Farbe zurückzusetzen. Wenn die eingesetzte Tintenpatrone nicht unbenutzt war, drücken Sie - (Nein).
- Wenn nach der Installation von Tintenpatronen im Display Keine Tintenpat. oder Erkennen unmögl. angezeigt wird, überprüfen Sie, ob die Tintenpatronen richtig eingesetzt sind.

A VORSICHT

Falls Tinte in Ihre Augen gelangt, waschen Sie sie sofort mit Wasser aus und suchen Sie, wenn Sie besorgt sind, einen Arzt auf.

9 WICHTIG

- Nehmen Sie die Tintenpatronen nur heraus, wenn sie gewechselt werden müssen. Andernfalls kann sich die Tintenmenge verringern und das Gerät kann den Tintenvorrat nicht mehr richtig erkennen.
- Berühren Sie NICHT die Tintenpatronenschächte im Gerät. Dadurch könnte Tinte auf die Haut gelangen.
- Falls Tinte auf Haut oder Kleidung gelangt, sollten Sie diese sofort mit Seife oder Waschmittel entfernen.
- Falls sich die Farben vermischt haben. weil eine Patrone an der falschen Position eingesetzt wurde, müssen Sie den Druckkopf mehrmals reinigen, nachdem Sie die Patronen richtig eingesetzt haben.
- Setzen Sie eine neue Patrone direkt nach dem Öffnen in das Gerät ein und verbrauchen Sie sie innerhalb von 6 Monaten. Für ungeöffnete Patronen beachten Sie bitte das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Verpackung der Patrone.
- Nehmen Sie Tintenpatronen NICHT auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen an ihnen vor. Dadurch könnte Tinte auslaufen.

Gerät reinigen und überprüfen

Vorlagenglas reinigen

Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung (1). Reinigen Sie das Vorlagenglas (2) und die weiße Folie (3) mit einem weichen, fusselfreien, mit nicht entflammbarem Glasreiniger angefeuchteten Tuch.





🖉 Hinweis

Zusätzlich zur Reinigung des Vorlagenglases mit einem nicht entflammbaren Glasreiniger sollten Sie mit der Fingerspitze noch einmal über das Glas fahren und fühlen, ob sich noch Schmutz darauf befindet. Eventuell müssen Sie das Glas drei- bis viermal reinigen. Zum Testen fertigen Sie nach jedem Reinigungsvorgang eine Kopie an.

Papiereinzugsrollen reinigen

- 1 Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes und öffnen Sie die Papierstau-Abdeckung (1) an der Rückseite des Gerätes.



3 Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen (1) mit einem leicht mit Isopropylalkohol angefeuchteten Wattestäbchen.



- Schließen Sie die Papierstau-Abdeckung.
 Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung richtig geschlossen ist.
- 5 Schließen Sie den Netzstecker wieder an.
- 6 Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.

Druckkopf reinigen

Um die gute Druckqualität zu erhalten, reinigt das Gerät bei Bedarf den Druckkopf automatisch. Sie können die Druckkopfreinigung auch manuell starten, wenn ein Druckqualitätsproblem auftritt.

Reinigen Sie den Druckkopf und die Tintenpatronen, wenn in Texten oder Grafiken eine horizontale Linie oder Lücken erscheinen. Sie können entweder nur Schwarz, drei Farben auf einmal (Cyan/Magenta/Gelb) oder alle vier Farben auf einmal reinigen.

Bei der Druckkopfreinigung wird Tinte verbraucht. Durch zu häufiges Reinigen wird unnötig Tinte verschwendet.

• WICHTIG

Berühren Sie NICHT den Druckkopf. Das Berühren des Druckkopfes kann zu dauerhaften Schäden am Druckkopf und zum Verlust des Garantieanspruches führen.

1 Drücken Sie Menü.

 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Tinte zu wählen.
 Drücken Sie OK.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Reinigen zu wählen. Drücken Sie OK.

Drücken Sie ▲ oder ▼, um Schwarz, Farbe oder Alle zu wählen.
Drücken Sie OK.
Der Druckkopf wird nun gereinigt. Nach Abschluss der Reinigung wechselt das Gerät automatisch wieder zur Bereitschaftsanzeige.

🖉 Hinweis

Falls sich die Druckqualität nach mindestens fünfmaligem Reinigen nicht verbessert hat, setzen Sie eine neue Brother original Innobella™-

Tintenpatrone für jede Farbe ein, bei der das Problem auftritt. Reinigen Sie den Druckkopf erneut bis zu fünfmal. Falls sich die Druckqualität danach nicht verbessert hat, wenden Sie sich an Ihren Brother-Händler.

Druckqualität prüfen

Wenn die Farben blass sind oder Streifen in Bildern oder Texten zu sehen sind, können verstopfte Tintendüsen die Ursache sein. Sie können dies anhand eines Testausdruckes überprüfen.

- 1 Drücken Sie Menü.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Tinte zu wählen. Drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Testdruck zu wählen. Drücken Sie OK.
- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Druckqualität zu wählen. Drücken Sie OK.
- Drücken Sie Start Farbe. Das Gerät druckt eine Testseite zur Überprüfung der Druckqualität aus.
- 6 Prüfen Sie die Druckqualität der vier Farbblöcke auf der Testseite.

7 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn alle Linien klar und deutlich zu sehen sind, drücken Sie +, um Ja zu wählen. Gehen Sie dann zu Schritt
 ①.
- Falls wie unten gezeigt einige kurze Striche fehlen, drücken Sie für Nein.

OK

Schlecht



- 8 Sie werden gefragt, ob die Druckqualität des schwarzen und der drei farbigen Blöcke gut ist. Drücken Sie + (Ja) oder - (Nein).
- Im Display erscheint die Frage, ob die Reinigung gestartet werden soll.
 Drücken Sie + (Ja).
 Das Gerät beginnt, den Druckkopf zu reinigen.
- Nachdem der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie Start Farbe.

Das Gerät druckt noch einmal die Testseite. Gehen Sie zurück zu Schritt **6**.

1 Drücken Sie Stopp.

Wenn Sie den Reinigungsvorgang mindestens fünfmal wiederholt haben und im Testdruck immer noch Striche fehlen, sollten Sie die entsprechende Tintenpatrone austauschen. Überprüfen Sie nach dem Austauschen

der Tintenpatrone die Druckqualität. Besteht das Problem weiter, wiederholen Sie den

Reinigungsvorgang und den Testdruck mit der neuen Patrone mindestens fünfmal. Fehlt anschließend noch immer Tinte im Ausdruck, wenden Sie sich bitte an Ihren Brother-Händler.

• WICHTIG

Berühren Sie NICHT den Druckkopf. Das Berühren des Druckkopfes kann zu dauerhaften Schäden am Druckkopf und zum Verlust des Garantieanspruches führen.

🖉 Hinweis





Wenn eine Druckkopf-Düse verstopft ist, sind horizontale Streifen im Ausdruck zu sehen.

Nach der Reinigung sind keine horizontalen Streifen mehr zu sehen.

Vertikale Ausrichtung prüfen

Die vertikale Ausrichtung des Druckkopfes sollte überprüft werden, falls nach einem Transport des Gerätes gedruckter Text verschwommen aussieht oder gedruckte Bilder blass erscheinen.

Drücken Sie Menü.

- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Tinte zu wählen. Drücken Sie OK.
- Orücken Sie ▲ oder ▼, um Testdruck zu wählen. Drücken Sie OK.
- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Ausrichtung zu wählen. Drücken Sie OK.

5 Drücken Sie Start S/W oder Start Farbe.

Das Gerät druckt eine Testseite zur Überprüfung der vertikalen Ausrichtung aus.

- Ö Überprüfen Sie anhand der Testmuster für 600 dpi und 1200 dpi, ob das Muster Nr. 5 am besten dem Beispiel 0 entspricht.
 - Wenn Nr. 5 für 600 dpi und für 1200 dpi am besten dem Beispiel 0 entspricht, drücken Sie + (Ja), um den Test zu beenden, und gehen Sie dann zu Schritt ⁽¹⁾.
 - Falls ein anderes Testmuster dem Beispiel 0 für 600 dpi oder 1200 dpi besser entspricht, drücken Sie -(Nein), um das entsprechende Testmuster zu wählen.
 - Drücken Sie ◀ oder ►, um für 600 dpi die Nummer des Testmusters zu wählen, das dem Beispiel 0 am besten entspricht (1-8). Drücken Sie **OK**.
- 8 Drücken Sie ◀ oder ►, um für 1200 dpi die Nummer des Testmusters zu wählen, das dem Beispiel 0 am besten entspricht (1-8). Drücken Sie **OK**.



B

Problemlösung

Fehler- und Wartungsmeldungen

Wie bei jedem hochentwickelten Bürogerät können Fehler auftreten oder der Austausch von Verbrauchsmaterialien notwendig sein. In diesem Fall erkennt das Gerät meist selbst den Fehler und zeigt eine Fehlermeldung an. Im Folgenden sind die wichtigsten Fehler- und Wartungsmeldungen aufgelistet.

Sie können die meisten Fehler selbst beheben und normale Wartungsarbeiten selbst durchführen. Falls Sie weitere Hilfe benötigen, finden Sie im Brother Solutions Center Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs) sowie Hinweise zur Problemlösung.

Besuchen Sie uns unter http://solutions.brother.com/

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Abdeckung offen	Der Gehäusedeckel ist nicht richtig geschlossen.	Öffnen und schließen Sie den Gehäusedeckel.
	Die Tintenpatronen-Abdeckung ist nicht richtig geschlossen.	Drücken Sie die Tintenpatronen- Abdeckung fest zu, bis sie hörbar einrastet.
Druck unmöglich Tinte wechseln	Eine oder mehrere Tintenpatronen sind verbraucht. Das Gerät druckt nicht mehr weiter.	Ersetzen Sie die Tintenpatronen. (Siehe <i>Tintenpatronen wechseln</i> auf Seite 33.)
Erkennen unmögl.	Sie haben eine neue Tintenpatrone zu schnell eingesetzt, so dass das Gerät sie nicht erkannt hat.	Nehmen Sie die neue Tintenpatrone heraus und setzen Sie sie langsam wieder ein.
	Wenn Sie keine original Brother- Tinte verwenden, kann es sein, dass das Gerät die Patrone nicht erkennt.	Ersetzen Sie die Patrone durch eine original Brother Tintenpatrone. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Ihren Brother-Händler.
	Eine Tintenpatrone ist nicht richtig eingesetzt.	Nehmen Sie die Tintenpatrone heraus und setzen Sie sie langsam wieder ein, bis sie hörbar einrastet. (Siehe <i>Tintenpatronen</i> <i>wechseln</i> auf Seite 33.)
Fehler:Reinigen XX Fehler:Init. XX Fehler:Drucken XX Fehler:Scannen XX	Ein mechanisches Problem am Gerät. — ODER — Ein Fremdkörper, zum Beispiel eine Heftklammer oder abgerissenes Papier, befindet sich im Gerät	Öffnen Sie den Gehäusedeckel und entfernen Sie Fremdkörper und Papierreste im Innern des Gerätes. Wenn die Fehlermeldung anschließend immer noch erscheint, ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie einige Minuten und schließen Sie ihn wieder an.

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Kartenfehler	Die Speicherkarte ist defekt bzw. nicht richtig formatiert oder es besteht ein anderes Problem mit der Speicherkarte.	Setzen Sie die Karte neu ein, um sicherzustellen, dass sie richtig eingesetzt ist. Falls der Fehler wieder angezeigt wird, prüfen Sie das Laufwerk (Einschub) des Gerätes, indem Sie eine Karte einsetzen, von der Sie wissen, dass sie vom Gerät gelesen werden kann.
Keine Datei	Auf der eingelegten Speicherkarte ist keine .JPG- Datei gespeichert.	Setzen Sie die richtige Speicherkarte in den Einschub ein.
Keine Tintenpat.	Eine Tintenpatrone ist nicht richtig eingesetzt.	Nehmen Sie die Tintenpatrone heraus und setzen Sie sie wieder richtig ein. (Siehe <i>Tintenpatronen wechseln</i> auf Seite 33.)
Nur S/W-Druck Tinte wechseln	 Eine oder mehrere der Farbpatronen sind verbraucht. Sie können das Gerät noch ca. vier Wochen lang im Schwarzweiß-Modus verwenden (abhängig von der Anzahl der Seiten, die gedruckt werden). Während diese Meldung im Display erscheint, werden die einzelnen Funktionen wie folgt ausgeführt: Drucken Wenn Sie im Druckertreiber auf Graustufen in der Registerkarte Erweitert klicken, können Sie das Gerät als Schwarzweiß- Drucker verwenden. Kopieren Wenn als Druckmedium Normal oder Inkjet gewählt ist, können Schwarzweißkopien angefertigt werden. Wenn als Druckmedium Anderes Glanzp., Brother BP71 oder Brother BP61 gewählt ist, druckt das Gerät nicht mehr weiter. Wenn Sie den Netzstecker des Gerätes ziehen oder die Tintenpatrone herausnehmen, können Sie das Gerät erst wieder nach Einsetzen einer neuen Tintenpatrone benutzen. 	Ersetzen Sie die Tintenpatronen. (Siehe Tintenpatronen wechseln auf Seite 33.)

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Papier prüfen	Es ist kein Papier eingelegt oder das Papier ist nicht richtig in die Papierzufuhr eingelegt.	Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
		Legen Sie Papier in die Papierzufuhr ein und drücken Sie dann Start S/W oder Start Farbe.
		Entnehmen Sie das Papier und legen Sie es richtig ein. Drücken Sie dann Start S/W oder Start Farbe. (Siehe Papier und andere Druckmedien einlegen auf Seite 9.)
	Das Papier hat sich im Gerät gestaut.	Entfernen Sie das gestaute Papier wie unter <i>Papierstau</i> auf Seite 43 beschrieben.
	Die Papierstau-Abdeckung ist nicht richtig geschlossen.	Überprüfen Sie, ob die Papierstau- Abdeckung an beiden Enden gleichmäßig geschlossen ist. (Siehe <i>Papierstau</i> auf Seite 43.)
Papierformat!	Das Papier hat nicht das richtige Format.	Vergewissern Sie sich, dass die Papierformat-Einstellung dem in die Papierzufuhr eingelegten Papier entspricht. Legen Sie das richtige Papierformat ein und drücken Sie dann Start S/W oder Start Farbe . (Siehe <i>Papierformat</i> auf Seite 15.)
Papierstau	Das Papier hat sich im Gerät gestaut.	Entfernen Sie das gestaute Papier wie unter <i>Papierstau</i> auf Seite 43 beschrieben.
		Vergewissern Sie sich, dass die Papierlängen-Führung entsprechend der Papiergröße eingestellt ist.
Restdaten	Es befinden sich noch zu druckende Daten im Speicher des Gerätes.	Drücken Sie Stopp . Dadurch bricht das Gerät den Druckauftrag ab und löscht ihn im Speicher. Versuchen Sie nun, erneut zu drucken.
Sp.medium voll	Auf der verwendeten Speicherkarte befinden sich bereits 999 Dateien.	Das Gerät kann nur Daten auf einer Speicherkarte speichern, wenn darauf weniger als 999 Dateien enthalten sind. Löschen Sie nicht mehr benötigte Dateien, um wieder freien Speicherplatz zu schaffen.

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Speicher voll	Der Speicher des Gerätes ist voll.	Beim Kopieren:
		Drücken Sie Stopp und warten Sie, bis die anderen momentan ausgeführten Funktionen abgeschlossen sind. Versuchen Sie es dann noch einmal.
	Auf der verwendeten Speicherkarte steht nicht mehr genügend Speicherplatz zum Scannen der Dokumente zur Verfügung.	Löschen Sie nicht mehr benötigte Dateien auf der Speicherkarte, um wieder freien Speicherplatz zu schaffen. Versuchen Sie es dann noch einmal.
Tintenabs. fast voll	Der Tintenabsorber-Behälter oder der Spülbehälter ist fast voll.	Wenden Sie sich an Ihren Brother-Händler / Brother Service-Partner.
Tintenabsorber voll	Interne Wartung erforderlich. Dieses Problem kann durch die Verwendung von anderen als original Brother Tintenpatronen oder das Auffüllen der leeren Tintenpatronen mit Tinte von anderen Herstellern hervorgerufen werden. Schäden am Druckkopf oder an anderen Teilen des Gerätes, die durch die Verwendung von anderer als original Brother Tinte oder Tintenpatronen entstehen, und dadurch notwendige Reparaturen sind eventuell nicht von der Garantie gedeckt.	Wenden Sie sich an Ihren Brother-Händler / Brother Service-Partner.
Wenig Tinte	Eine oder mehrere Tintenpatronen sind fast verbraucht.	Bestellen/kaufen Sie nun eine neue Patrone.
Zu kalt	Der Druckkopf ist zu kalt.	Warten Sie, bis sich das Gerät aufgewärmt hat.
Zu warm	Der Druckkopf ist überhitzt.	Warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.

Animierte Hilfe

Wenn ein Papierstau auftritt, zeigt Ihnen die animierte Hilfe Schritt für Schritt, was zu tun ist. Wählen Sie selbst die Geschwindigkeit der angezeigten Schritte, indem Sie ► drücken, um zum nächsten Schritt zu gelangen, und ◀, um einen Schritt zurückzugehen.

Papierstau

Entfernen Sie das gestaute Papier wie folgt, je nachdem, wo der Papierstau aufgetreten ist.

Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes.

 Öffnen Sie die Papierstau-Abdeckung (1) an der Rückseite des Gerätes.
 Ziehen Sie das gestaute Papier aus dem Gerät heraus.





3

Schließen Sie die Papierstau-Abdeckung. Vergewissern Sie sich, dass die Papierstau-Abdeckung richtig geschlossen ist.



Wenn die Papierstütze ausgeklappt ist, klappen Sie die Stütze ein und schließen Sie dann die Papierablage. Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.



5 Ziehen Sie das gestaute Papier (1) heraus.



6 Fassen Sie mit beiden Händen die Grifflaschen an beiden Seiten des Gerätes und heben Sie den Gehäusedeckel (1) an, bis er sicher einrastet.



Verschieben Sie den Druckkopf (falls nötig), um Papier, das eventuell in diesem Bereich zurückgeblieben ist, zu entfernen. Vergewissern Sie sich, dass kein gestautes Papier in den Ecken des Gerätes zurückbleibt. Prüfen Sie *beide* Enden des Druckwagens.

🖉 Hinweis

Wenn sich der Druckkopf, wie in der Abbildung gezeigt, in der rechten Ecke befindet, kann er nicht verschoben werden. Schließen Sie den Netzstecker des Gerätes wieder an und halten Sie **Stopp** gedrückt, bis sich der Druckkopf in die Mitte bewegt hat. Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes und entfernen Sie das Papier.



I WICHTIG

Falls Tinte auf Haut oder Kleidung gelangt, sollten Sie diese sofort mit Seife oder Waschmittel entfernen.

Heben Sie den Gehäusedeckel (①) an, um die Stütze (②) zu lösen. Drücken Sie dann die Stütze vorsichtig nach unten und schließen Sie mit beiden Händen den Gehäusedeckel (③).



- 8 Schieben Sie die Papierkassette wieder vollständig in das Gerät.
- 9 Halten Sie die Papierkassette fest und ziehen Sie die Papierablage (①) heraus, bis sie hörbar einrastet.
 Klappen Sie dann die Papierstütze (②) aus.



Achten Sie darauf, dass Sie die Papierablage herausziehen, bis sie hörbar einrastet.

• WICHTIG

Verwenden Sie die Papierstütze NICHT für Papier im Legal-Format.

10 Schließen Sie den Netzstecker wieder an.

В

Problemlösung

Falls einmal ein Problem auftreten sollte, versuchen Sie, es mit Hilfe der folgenden Tabelle zu lösen.

Sie können die meisten Probleme leicht selbst beheben. Falls Sie weitere Hilfe benötigen, finden Sie im Brother Solutions Center Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs) sowie Tipps, um Störungen zu beseitigen. Besuchen Sie unsere Website <u>http://solutions.brother.com/</u>

Falls Probleme auftreten sollten

Drucken

Problem	Mögliche Abhilfe
Es wird nicht gedruckt.	Vergewissern Sie sich, dass das Datenkabel am Gerät und am Computer richtig angeschlossen ist. (Siehe <i>Installationsanleitung</i> .)
	Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker angeschlossen ist und das Gerät eingeschaltet ist.
	Prüfen Sie, ob im Display eine Fehlermeldung angezeigt wird. (Siehe <i>Fehler- und Wartungsmeldungen</i> auf Seite 39.)
	Eine oder mehrere Tintenpatronen sind verbraucht. (Siehe <i>Tintenpatronen wechseln</i> auf Seite 33.)
	Wenn im Display die Meldungen Druck unmöglich und Tinte wechseln erscheinen, lesen Sie Tintenpatronen wechseln auf Seite 33.
	Vergewissern Sie sich, dass der richtige Druckertreiber installiert und ausgewählt ist.
	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät online ist. Klicken Sie auf Start und dann auf Drucker und Faxgeräte . Wählen Sie Brother DCP-XXXX (XXXX steht für den Namen Ihres Modells) und vergewissern Sie sich, dass Drucker offline verwenden nicht aktiviert ist.
	Wenn Sie die Einstellung Ungerade Seiten drucken oder Gerade Seiten drucken verwenden, wird eventuell eine Druckerfehlermeldung an Ihrem Computer angezeigt, weil das Gerät während des Druckvorganges anhält. Die Fehlermeldung wird ausgeblendet, sobald das Gerät wieder mit dem Drucken beginnt.

Drucken (Fortsetzung)

Problem	Mögliche Abhilfe
Schlechte Druckqualität	Brother empfiehlt, nur original Brother Tintenpatronen zu verwenden und die verbrauchten Tintenpatronen nicht mit Tinte anderer Hersteller wieder aufzufüllen.
	Prüfen Sie die Druckqualität. (Siehe Druckqualität prüfen auf Seite 37.)
	Vergewissern Sie sich, dass die Druckmedium -Einstellung im Druckertreiber bzw. die Druckmedium-Einstellung im Funktionsmenü des Gerätes dem von Ihnen verwendeten Druckmedium entspricht. (Siehe <i>Drucken</i> für Windows [®] bzw. <i>Drucken und Faxen</i> für Macintosh im
	Software-Handbuch und Druckmedium auf Seite 15.)
	Vergewissern Sie sich, dass die Tintenpatronen noch frisch sind. Die folgenden Bedingungen können die Ursache für die Klumpenbildung der Tinte sein:
	 Das auf der Verpackung der Tintenpatrone aufgedruckte Mindesthaltbarkeitsdatum ist überschritten. (In der Originalverpackung bleiben die original Brother-Patronen bis zu zwei Jahre frisch.)
	Die Tintenpatrone befindet sich länger als sechs Monate im Gerät.
	Die Tintenpatrone wurde vor ihrer Verwendung eventuell nicht richtig gelagert.
	Verwenden Sie ein empfohlenes Druckmedium. (Siehe Verwendbare Papiersorten und Druckmedien auf Seite 16.)
	Die Umgebungstemperatur des Gerätes sollte zwischen 20 °C und 33 °C liegen.
Weiße, horizontale Linien in Texten oder Grafiken.	Reinigen Sie den Druckkopf. (Siehe Druckkopf reinigen auf Seite 36.)
	Vergewissern Sie sich, dass Sie Brother original Innobella™-Tinte verwenden.
	Verwenden Sie das richtige Druckmedium. (Siehe Verwendbare Papiersorten und Druckmedien auf Seite 16.)
Das Gerät gibt leere Seiten aus.	Reinigen Sie den Druckkopf. (Siehe Druckkopf reinigen auf Seite 36.)
Zeichen und Linien sind verzerrt.	Prüfen Sie die vertikale Ausrichtung. (Siehe Vertikale Ausrichtung prüfen auf Seite 38.)
Texte bzw. Grafiken werden schief gedruckt.	Vergewissern Sie sich, dass das Papier richtig in die Zufuhr eingelegt ist und dass die seitlichen Papierführungen richtig eingestellt sind. (Siehe <i>Papier und andere Druckmedien einlegen</i> auf Seite 9.)
	Vergewissern Sie sich, dass die Papierstau-Abdeckung richtig geschlossen ist.
Verschmierte Tinte oben in der Mitte der Seiten.	Vergewissern Sie sich, dass Sie kein zu dickes oder gewelltes Papier verwenden. (Siehe Verwendbare Papiersorten und Druckmedien auf Seite 16.)
Verschmierte Tinte in der rechten oder linken Ecke der Seiten.	Vergewissern Sie sich, dass das Papier nicht gewellt ist, wenn mit den Einstellungen Ungerade Seiten drucken bzw. Gerade Seiten drucken auf die Rückseite des Papiers gedruckt werden soll.
Verschmutzte Ausdrucke oder Tinte verläuft.	Vergewissern Sie sich, dass Sie ein empfohlenes Druckmedium verwenden. (Siehe Verwendbare Papiersorten und Druckmedien auf Seite 16.) Lassen Sie die Tinte vollständig trocknen, bevor Sie die Ausdrucke berühren.
	Wenn Sie Fotopapier verwenden, vergewissern Sie sich, dass das richtige Druckmedium eingestellt ist. Wenn Sie ein Foto vom PC aus drucken, wählen Sie das richtige Druckmedium in der Registerkarte Grundeinstellungen des Druckertreibers.
	Vergewissern Sie sich, dass Sie Brother original Innobella™-Tinte verwenden.

Drucken (Fortsetzung)

Problem	Mögliche Abhilfe
Flecken auf der Rückseite oder am unteren Rand der Seiten.	Vergewissern Sie sich, dass die Druckwalze nicht mit Tinte verschmutzt ist. (Siehe Druckwalze des Gerätes reinigen in Anhang A im Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.)
	Vergewissern Sie sich, dass die Papierstütze ausgeklappt ist. (Siehe Papier und andere Druckmedien einlegen auf Seite 9.)
Einige Zeilen oder Linien erscheinen komprimiert.	Aktivieren Sie Umgekehrte Reihenfolge in der Registerkarte Grundeinstellungen des Druckertreibers.
Die Ausdrucke sind zerknittert.	Klicken Sie im Druckertreiber in der Registerkarte Erweitert auf Farbeinstellungen und deaktivieren Sie Druck in beide Richtungen .
	Vergewissern Sie sich, dass Sie Brother original Innobella™-Tinte verwenden.
"Mehrseitendruck" kann nicht ausgeführt werden.	Stellen Sie im Anwendungsprogramm und im Druckertreiber des Gerätes das gleiche Papierformat ein.
Das Gerät druckt zu langsam.	Ändern Sie die Druckertreiber-Einstellung. Beim Drucken mit höchster Auflösung erhöht sich die zur Datenverarbeitung, zur Datenübertragung und zum Drucken benötigte Zeit. Probieren Sie andere Qualitätseinstellungen in der Registerkarte Erweitert des Druckertreibers aus. Klicken Sie auch auf Farbeinstellungen und vergewissern Sie sich, dass Farboptimierung nicht aktiviert ist.
	Schalten Sie das randlose Drucken aus. Der randlose Ausdruck erfolgt langsamer als das normale Drucken. (Siehe <i>Drucken</i> für Windows [®] bzw. <i>Drucken und Faxen</i> für Macintosh im <i>Software-Handbuch</i> .)
Die Farboptimierung funktioniert nicht richtig.	Wenn die Bilddaten Ihrer Anwendung nicht mit hoher Farbeinstellung (wie z. B. 256 Farben) erstellt wurden, funktioniert die Farboptimierung nicht. Benutzen Sie zusammen mit der Farboptimierung mindestens 24-Bit-Farbdaten.
Fotopapier wird nicht richtig eingezogen.	Bei Verwendung von Brother Photo-Papier legen Sie ein zusätzliches Blatt des gleichen Photo-Papiers in die Zufuhr. In der Packung ist dazu ein Blatt mehr als angegeben enthalten.
	Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen. (Siehe <i>Papiereinzugsrollen reinigen</i> auf Seite 36.)
Es werden mehrere Blätter auf einmal aus der Papierzufuhr eingezogen.	Vergewissern Sie sich, dass das Papier richtig eingelegt ist. (Siehe <i>Papier und andere Druckmedien einlegen</i> auf Seite 9.)
	Stellen Sie sicher, dass nicht unterschiedliche Sorten Papier in die Zufuhr eingelegt sind.
Es ist ein Papierstau aufgetreten.	Vergewissern Sie sich, dass die Papierlängen-Führung entsprechend der Papiergröße eingestellt ist. Verlängern Sie die Papierkassette nicht, wenn Sie A5- Papier oder kleinere Formate einlegen. (Siehe <i>Papierstau</i> auf Seite 43.)
Die bedruckten Seiten werden nicht richtig gestapelt.	Vergewissern Sie sich, dass die Papierstütze ausgeklappt ist. (Siehe Papier und andere Druckmedien einlegen auf Seite 9.)
Mit Adobe [®] Illustrator [®] kann nicht gedruckt werden.	Verringern Sie die Auflösung. (Siehe <i>Drucken</i> für Windows [®] bzw. <i>Drucken und Faxen</i> für Macintosh im <i>Software-Handbuch</i> .)

Kopierprobleme

Problem	Mögliche Abhilfe
Vertikale schwarze Linien oder Streifen auf den Kopien.	Vertikale schwarze Linien oder Streifen in den Kopien treten auf, wenn der Scanner verschmutzt ist. Reinigen Sie das Vorlagenglas und die weiße Folie darüber. (Siehe Vorlagenglas reinigen auf Seite 35.)
Das Anpassen der Kopie an die Seitengröße funktioniert nicht richtig.	Vergewissern Sie sich, dass das Dokument nicht schief auf dem Vorlagenglas liegt. Richten Sie das Dokument aus und versuchen Sie es erneut.

Scanprobleme

Problem	Mögliche Abhilfe
Beim Scannen wird ein TWAIN- oder WIA-Fehler angezeigt.	Vergewissern Sie sich, dass der Brother TWAIN- oder WIA-Treiber als primäre Quelle gewählt ist.

Software-Probleme

Problem	Mögliche Abhilfe
Die Software kann nicht installiert oder es kann nicht gedruckt werden.	(Nur Windows [®] -Benutzer) Starten Sie das Programm MFL-Pro Suite reparieren auf der Installations- CD-ROM. Dieses Programm repariert die Software und installiert sie neu.
Eine Fehlermeldung, dass das Gerät beschäftigt ist, erscheint.	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät keine Fehlermeldung im Display anzeigt.
Bilder können mit FaceFilter Studio nicht gedruckt werden.	Zur Verwendung des FaceFilter Studios müssen Sie die Anwendung FaceFilter Studio von der mitgelieferten Installations-CD-ROM installieren. Zur Installation des FaceFilter Studio lesen Sie die <i>Installationsanleitung</i> .
	den Computer anschließen und einschalten. Danach können Sie auf alle Funktionen des FaceFilter Studios zugreifen.

Speichermedium-Probleme

Problem	Mögliche Abhilfe
Die Wechseldatenträger- Funktionen arbeiten nicht richtig.	 Haben Sie das Windows[®] 2000 Update installiert? Wenn nicht, gehen Sie wie folgt vor:
	1) Ziehen Sie das USB-Kabel ab.
	 Installieren Sie das Windows[®] 2000 Update. Sie haben dazu die folgenden Möglichkeiten:
	 Installieren Sie die MFL-Pro Suite von der Installations-CD-ROM. (Siehe die Installationsanleitung.)
	Laden Sie das neuste Service Pack von der Microsoft Website herunter.
	 Warten Sie nach dem Neustart des PCs ca. 1 Minute und schließen Sie dann das USB-Kabel an.
	2 Nehmen Sie die Speicherkarte heraus und setzen Sie sie wieder ein.
	3 Wenn Sie am PC unter Windows [®] den Befehl "Auswerfen" verwendet haben, müssen Sie zuerst die Speicherkarte herausnehmen, bevor Sie fortfahren.
	4 Wenn bei Verwendung des Befehls "Auswerfen" eine Fehlermeldung erscheint, bedeutet dies, dass auf die Speicherkarte zugegriffen wird. Warten Sie ein wenig und versuchen Sie es dann noch einmal.
	5 Wenn all dies nicht hilft, schalten Sie den PC und Ihr Gerät aus und wieder ein. (Zum Ausschalten des Gerätes müssen Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.)
Über das Desktop-Symbol (Wechseldatenträger) kann nicht auf das Speichermedium zugegriffen werden.	Vergewissern Sie sich, dass Sie die Speicherkarte richtig eingesetzt haben.
Ein Teil des Fotos wird nicht ausgedruckt.	Vergewissern Sie sich, dass der randlose Druck und das Anpassen der Größe ausgeschaltet sind. (Siehe <i>Randlos drucken</i> in <i>Kapitel 4</i> und <i>Anpassen</i> in <i>Kapitel 4</i> im <i>Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen</i> .)

Netzwerkprobleme (nur DCP-J315W)

Problem	Mögliche Abhilfe
Es kann nicht über das Netzwerk gedruckt werden.	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit Strom versorgt, online und im Bereitschaftsmodus ist. Drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsliste aus (siehe <i>Berichte und Listen ausdrucken</i> in <i>Kapitel 2</i> im <i>Benutzerhandbuch - Erweiterte</i> <i>Funktionen</i>) und überprüfen Sie in dieser Liste die ausgedruckten aktuellen Netzwerkeinstellungen.
	(Wenn Netzwerkprobleme auftreten, finden Sie weitere Informationen im <i>Netzwerkhandbuch</i> .)
Es kann nicht über das Netzwerk gescannt werden.	(Windows [®] -Benutzer) Eine Sicherheits-/Firewall-Software von Drittfirmen muss so konfiguriert sein, dass das Scannen im Netzwerk erlaubt ist. Um den Port 54925 für das Scannen im Netzwerk hinzuzufügen, geben Sie die folgenden Informationen ein:
	Im Feld Name: Geben Sie eine beliebige Beschreibung ein, zum Beispiel "Brother NetScan".
	Im Feld Portnummer: Geben Sie "54925" ein.
	Im Feld Protokoll: Vergewissern Sie sich, dass UDP gewählt ist.
	Lesen Sie die Bedienungsanleitung, die mit der Sicherheits-/Firewall-Software der Drittfirma geliefert wurde, oder wenden Sie sich an den Hersteller dieser Software.
	(Macintosh-Benutzer) Wählen Sie das Gerät erneut mit dem DeviceSelector oder im Modell-Listenfeld des ControlCenter2 aus. Den DeviceSelector finden Sie unter Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector .
Die Brother-Software kann nicht installiert werden.	(Windows [®] -Benutzer) Erlauben Sie folgenden Programmen den Zugriff auf das Netzwerk, wenn während der Installation der MFL-Pro Suite eine Warnmeldung Ihrer Sicherheitssoftware angezeigt wird.
	BrC3Rgin.exe
	BrnIPMon
	Brother Status Monitor (Netzwerk)
	ControlCenter-Programm
	Generic Host Process f
	Setup.exe
	Spooler SubSystem App
	wdsw MFC Application
	(Macintosh-Benutzer) Wählen Sie das Gerät erneut mit dem DeviceSelector oder im Modell-Listenfeld des ControlCenter2 aus. Den DeviceSelector finden Sie unter Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector .
Es kann keine Verbindung zum Wireless-Netzwerk hergestellt werden.	Untersuchen Sie das Problem mit Hilfe des WLAN-Berichts. Drücken Sie die Taste Menü , wählen Sie Ausdrucke und drücken Sie dann OK . Wählen Sie WLAN-Bericht. Für weitere Informationen siehe das <i>Netzwerkhandbuch</i> .
Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen	Drücken Sie die Taste Menü , wählen Sie Netzwerk und drücken Sie dann OK . Wählen Sie Netzwerk-Reset. Für weitere Informationen siehe das <i>Netzwerkhandbuch</i> .

Geräteinformationen

Seriennummer anzeigen

Sie können sich die Seriennummer Ihres Gerätes wie folgt im Display anzeigen lassen:



Drücken Sie Menü.

- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Geräte-Info zu wählen. Drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Serien-Nr. zu wählen. Drücken Sie **OK**.

Drücken Sie Stopp.

Reset-Funktionen

Die folgenden Reset-Funktionen stehen zum Zurücksetzen von Einstellungen zur Verfügung:

1 Netzwerk (nur DCP-J315W)

Sie können den MFC/DCP-Server auf seine werkseitigen Einstellungen zurücksetzen (zum Beispiel die IP-Adresse).

2 Alle Einstell.

Sie können alle Geräteeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen.

Brother empfiehlt dringend, diese Reset-Funktion zu verwenden, bevor Sie das Gerät entsorgen.

Einstellungen des Gerätes zurücksetzen

- Drücken Sie Menü.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Inbetriebnahme zu wählen. Drücken Sie **OK**.
- Orücken Sie ▲ oder ▼, um Zurücksetzen zu wählen. Drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Reset-Funktion zu wählen. Drücken Sie **OK**. Drücken Sie + zur Bestätigung.
- 5 Drücken Sie +, um das Gerät neu zu starten.

С

Menü und Funktionen

Benutzerfreundliche Bedienung

Die Funktionen des Gerätes werden entweder mit den Menütasten oder in einem übersichtlichen und leicht zu bedienenden Displaymenü eingestellt. Die benutzerfreundliche Bedienerführung hilft Ihnen, alle Vorteile der Menüfunktionen Ihres Gerätes optimal zu nutzen.

Das Display zeigt Ihnen jeweils Schritt für Schritt an, was zu tun ist. Sie müssen nur den Anweisungen im Display zur Auswahl von Menüs und Einstellungen folgen.

С

Funktionstabelle

Die Funktionstabelle zeigt die verfügbaren Menüs und Funktionseinstellungen. Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.



Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Tinte	Testdruck	—	Druckqualität	Zur Überprüfung der	37
			Ausrichtung	Druckqualität und der vertikalen Ausrichtung.	
	Reinigen	—	Schwarz	Zum Reinigen des	36
			Farbe	Druckkopfes.	
			Alle		
	Tintenvorrat	—	—	Zeigt den Tintenvorrat an.	Siehe ¹ .
Geräteeinstell	Druckmedium	—	Normal*	Zum Einstellen des	15
			Inkjet	Druckmediums entsprechend dem in die	
			Brother BP71	Papierzufuhreingelegten	
			Brother BP61	Papier.	
			Anderes Glanzp.		
			Folie		
	Papierformat	—	A4*	Zum Einstellen des	15
			A5	Papierformats entsprechend dem in die	
			10x15cm	Papierzufuhreingelegten	
			Letter	Papier.	
			Legal		
	¹ Siehe <i>Benutze</i>	rhandbuch - Erweite	erte Funktionen.		
	Die werkseitigen E	instellungen sind fet	tgedruckt und mit einer	n Sternchen markiert.	

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite		
Geräteeinstell (Fortsetzung)	LCD-Einstell.	LCD-Kontrast		Zum Einstellen des Display-Kontrastes.	Siehe ¹ .		
		Beleuchtung	Hell*	Sie können die Helligkeit der	8		
			Normal	Hintergrundbeleuchtung			
			Dunkel	ändern.			
		Dimmer	Aus	Sie können einstellen,	Siehe ¹ .		
			10Sek.	Hintergrund des Displays			
			20Sek.	noch leuchten soll,			
			30Sek.*	nachdem das Gerät wieder zur Bereitschaftsanzeige zurückgekehrt ist.			
	Energiesparen	_	1Min	Sie können wählen, wie			
			2Min.	lange nach der letzten Verwendung des			
			3Min.	Gerätes automatisch			
			5Min.*	zum Energiesparmodus umgeschaltet werden			
			10Min.	soll.			
			30Min.				
			60Min.				
	¹ Siehe Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.						
	Die werkseitigen E	instellungen sind fet	tgedruckt und mit einen	n Sternchen markiert.			

Netzwerk-Menü (DCP-J315W)

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung
Netzwerk	TCP/IP	Boot-Methode	Auto*	Zur Auswahl der
			Fest	BOOT-Methode.
			RARP	
			BOOTP	
			DHCP	
		IP-Adresse	[000-255].	Geben Sie die IP-Adresse
			[000-255].	ein.
			[000-255].	
			[000-255]	
		Subnet-Mask	[000-255].	Geben Sie die
			[000-255].	Subnetzmaske ein.
			[000-255].	
			[000-255]	
		Gateway	[000-255].	Geben Sie die
			[000-255].	Gateway-Adresse ein.
			[000-255].	
			[000-255]	
		Knotenname	BRWXXXXXXXXXXXX	Zeigt den aktuellen Knotennamen an.
		WINS-Konfig.	Auto*	Sie können den
			Fest	WINS-Konfigurationsmodus wählen.
		WINS-Server	(Primär)	Zur Angabe der IP-Adresse
			000.000.000.000	sekundären Server.
			(Sekundär)	
			000.000.000.000	
		DNS-Server	(Primär)	Zur Angabe der IP-Adresse
			000.000.000.000	sekundären Server.
			(Sekundär)	
			000.000.000.000	
		APIPA	Ein*	Weist automatisch eine
			Aus	einem bestimmten
				Adressbereich zu.
	Setup-Assist.	—	—	Sie können Ihren MEC/DCP-Server für ein
				Wireless-Netzwerk manuell
				konfigurieren.
	Siehe Netzwerkhan	dbuch.		
	Die werkseitigen Eir	stellungen sind fettge	druckt und mit einem Sto	ernchen markiert.

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung
Netzwerk (Fortsetzung)	WPS/AOSS	_	_	Sie können die Wireless-Netzwerkeinstellungen einfach per Tastendruck konfigurieren.
	WPS + PIN-Code	_	_	Sie können die Wireless-Netzwerkeinstellungen einfach über WPS mit PIN-Code konfigurieren.
	WLAN-Status	Status	_	Zeigt den aktuellen Status der Wireless-Netzwerkverbindung an.
		Signal	_	Zeigt die aktuelle Signalstärke der Wireless-Netzwerkverbindung an.
		SSID	—	Zeigt die aktuelle SSID an.
		KommModus	—	Zeigt den aktuellen Kommunikationsmodus an.
	MAC-Adresse	_	—	Zeigt die MAC-Adresse des Gerätes im Display an.
	WLAN aktiv	_	Ein Aus*	Zur Verwendung der Wireless-Netzwerkverbindung.
	Netzwerk-Reset	_	_	Setzt alle Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurück.
	Siehe Netzwerkhand	dbuch.		
	Die werkseitigen Ein	stellungen sind fettge	druckt und mit einem Ste	ernchen markiert.



Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite	
Ausdrucke	Hilfe	—	_	Zum Ausdrucken dieser	Siehe ¹ .	
	Geräteeinstell	—	_	Berichte und Listen.		
	Netzwerk-Konf.	—	—			
	(nur DCP-J315W)					
	WLAN-Bericht	—	—			
	(nur DCP-J315W)					
Geräte-Info	Serien-Nr.	—	—	Zeigt die Seriennummer des Gerätes an.	52	
Inbetriebnahme	Datum/Uhrzeit	_	—	Zur Eingabe von Datum und Uhrzeit.	Siehe ² .	
	Zurücksetzen	Netzwerk (nur DCP-J315W)	_	Setzt den MFC/DCP-Server auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück (zum Beispiel die IP-Adresse).	52	
		Alle Einstell.	_	Setzt alle Geräteeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurück.	52	
	Displaysprache (nicht für Deutschland und Österreich)	_	(Wählen Sie die Sprache, die Sie verwenden möchten.)	Zur Auswahl der Displayanzeigensprache.	Siehe ¹ .	
	 Siehe Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen. Siehe Installationsanleitung. 					
	Die werkseitigen Ei	nstellungen sind fe	ttgedruckt und mit e	inem Sternchen markiert.		

Menü und Funktionen

Kopierer (Standardanzeige)

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite		
Qualität	_	_	Entwurf Normal*	Wählen Sie die Kopierauflösung entsprechend der Art des Dokumentes	Siehe ¹ .		
Vorgr /Vorkl	100%*						
Vergr., verkr.	Vergrößern	_	198% 10x15cm→A4 186% 10x15cm→LTR	Sie können die Vergrößerungsstufe für die nächste Kopie			
	Verkleinern	_	97% LTR→A4 93% A4→LTR 83% 69% A4→A5	Sie können die Verkleinerungsstufe für die nächste Kopie wählen.			
	Auf Seitengr.	_	47% A4→10x15cm —	Das Gerät passt die Größe der Kopie automatisch an das eingestellte Papierformat an.			
	Benutz.:25-400%	-		Zur Auswahl der Vergrößerungs- /Verkleinerungsstufe für die nächste Kopie.			
Druckmedium		_	Normal* Inkjet Brother BP71 Brother BP61 Anderes Glanzp. Folie	Wählen Sie das Druckmedium entsprechend dem in die Papierzufuhr eingelegten Papier.	23		
Papierformat			A4* A5 10x15cm Letter Legal	Wählen Sie das Papierformat entsprechend dem in die Papierzufuhr eingelegten Papier.	23		
	1 Siehe Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.						

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Dichte	_	_	Dunkel +2 +1 0	Zum Einstellen der Dichte der Kopien.	Siehe ¹ .
Seitenlayout	_	_	Aus (1 auf 1)* 2 auf 1 (H) 2 auf 1 (Q) 4 auf 1 (H) 4 auf 1 (Q) Poster (3x3)	Sie können eine N-auf-1-Kopie oder ein Poster erstellen.	
Als Standard	_	_	_	Sie können Ihre Kopiereinstellungen speichern.	
Werkseinstell.	_	_	_	Sie können alle Einstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen.	
	¹ Siehe <i>Benutze</i>	rhandbuch - Erweite	erte Funktionen.		
	Die werkseitigen E	instellungen sind fet	tgedruckt und mit einen	n Sternchen markiert.	

PHOTO (📧)

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Fotos ansehen	_	_	Siehe die folgende Tabelle der Druckeinstellungen.	Sie können eine Vorschau Ihrer Fotos im Display ansehen.	27
Index drucken	6 Fotos/Z.*	Druckmedium	Normal*	Sie können einen Index mit	Siehe ¹ .
	5 Fotos/Z.		Inkjet	Miniaturansichten ausdrucken.	
			Brother BP71		
			Brother BP61		
			Anderes Glanzp.		
		Papierformat	A4*		
			Letter		
Foto drucken	—	—	Siehe die folgende Tabelle der Druckeinstellungen.	Sie können ein einzelnes Bild drucken.	
Alle drucken	_	_		Sie können alle auf der Speicherkartegespeicherten Fotos drucken.	
	¹ Siehe Benutzer	rhandbuch - Erweite	rte Funktionen.		
	Die werkseitigen Ei	instellungen sind fett	gedruckt und mit ein	em Sternchen markiert.	

Menü und Funktionen

Druckeinstellungen

Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Beschreibung	Seite
Druckqualität	Normal	—	—	Wählen Sie die	Siehe ¹ .
(Erscheint nicht	Foto [*]			Druckqualität.	
beim DPOF-Druck.)					
Druckmedium	Normal	_	_	Wählen Sie das	•
	Inkjet			Druckmedium.	
	Brother BP71				
	Brother BP61				
	Anderes Glanzp.*				
Papierformat	Letter	Wenn Letter oder	_	Wählen Sie das Papier-	
	10x15cm*	A4 gewahlt ist:		und Druckformat.	
	13x18cm	8x10cm			
	A4	9x13cm			
		10x15cm			
		13x18cm			
		15x20cm			
		Max. Größe*		7	
Helligkeit		_	_	Zum Einstellen der Helligkeit.	
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	0				
	-2				
Kontrast	+200000			Zum Einstellen des	-
	+1			Kontrastes.	
	0				
Annassen	-2			Schneidet die Ränder	
Mipassen				eines zu langen oder zu	
	Aus			breiten Bildes ab, um es	
				Druckformat	
				anzupassen. Schalten	
				wenn die Bilder	
				vollständig ausgedruckt	
Bandlos	Ein*	 	 	Frweitert den	ł
Naliaros				Druckbereich bis zu den	
	114.5			Papierkanten.	
	¹ Siehe Benutzerha	ndbuch - Erweiterte	Funktionen.		
	Die werkseitigen Einst	tellungen sind fettge	druckt und mit einen	n Sternchen markiert.	

Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Beschreibung	Seite
Datum drucken	Ein	—	—	Druckt das Datum auf Ihr	Siehe ¹ .
(Erscheint nicht,	Aus*				
DPOF-Druck					
gewählt ist.)					
Als Standard	—	—	—	Sie können Ihre	
				Druckeinstellungen	
Worksoinstell				Sie können alle	
werkseinsterr.				Einstellungen auf die	
				werkseitigen	
				Einstellungen	
				zurücksetzen.	
	¹ Siehe Benutzerha	ndbuch - Erweiterte	Funktionen.		
	Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.				

Menü und Funktionen



Ebene 1	Option 1	Option 2	Option 3	Beschreibung	Seite
Scannen:Datei	_	_	_	Sie können ein schwarzweißes oder farbiges Dokument einscannen und als Datei speichern.	Siehe ¹ .
Scannen:Medium	Qualität	—	Farbe 150 dpi*	Sie können die	28
(Wenn eine			Farbe 300 dpi	Scanauflösung (Qualität) und den Dateityn für das	
Speicherkarte			Farbe 600 dpi	Dokument wählen.	
			SW 200x100 dpi		
			SW 200 dpi		
	Dateityp	_	Wenn Sie als Qualität eine Farbeinstellung gewählt haben:		
			PDF*		
			JPEG		
			Wenn Sie als Qualität eine SW-Einstellung gewählt haben:		
			TIFF		
			PDF*		
	Dateiname	—	—		
	Als Standard	_	_	Sie können Ihre Scaneinstellungen speichern.	Siehe ² .
	Werkseinstell.	_	_	Sie können alle Einstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen.	
Scannen:E-Mail	—	_	_	Sie können ein schwarzweißes oder farbiges Dokument als Anhang in eine E-Mail einscannen.	Siehe ¹ .
Scannen:Text ³	—	_	_	Sie können ein Textdokument einscannen und in einen bearbeitbaren Text konvertieren.	
Scannen:Bild	_	_	_	Sie können ein farbiges Bild in Ihr Grafikprogramm einscannen.	
	¹ Siehe Software-I	Handbuch.			
	² Siehe Benutzerh	andbuch - Erweiter	te Funktionen.		
	³ Diese Funktion s	steht nicht zur Verfü	gung.		
	Die werkseitigen Ein	stellungen sind fette	gedruckt und mit e	inem Sternchen markiert.	

Texteingabe

Drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶, um die Ziffer oder den Buchstaben auszuwählen, den Sie verwenden möchten. Drücken Sie dann **OK**, um den Buchstaben einzugeben.

Wenn Sie alle Zeichen eingegeben haben, drücken Sie \blacktriangle , \P , \triangleleft oder \triangleright , um \bigcirc im Display zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.

01031 <u>0</u>										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	$\langle \times \rangle$
Α	В	С	D	E	F	G	Η		J	A1 @
Κ	L	Μ	Ν	0	Ρ	Q	R	S	Τ	< >
U	V	W	Х	Υ	Ζ					OK

Sonderzeichen einfügen

Um Sonderzeichen einzugeben, drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ►, um A1 () zu wählen, und drücken Sie OK.

Korrigieren

Wenn Sie ein falsches Zeichen eingegeben haben und dieses ändern möchten, drücken Sie ▲, ▼,

doder ▶, um < oder > zu wählen.

Drücken Sie **OK** mehrmals, um den Cursor unter das falsch geschriebene Zeichen zu bewegen.

Drücken Sie dann ▲, ▼, ◀ oder ▶, um Zu wählen, und drücken Sie **OK**. Geben Sie das richtige Zeichen ein.
D

Technische Daten

Allgemein

Druckwerk	Tintenstrahl-Druckwerk		
Druckmethode	Schwarzweiß:	Piezo-Technologie mit 94 \times 1 Düse	
	Farbe:	Piezo-Technologie mit 94 \times 3 Düsen	
Speicher	32 MB		
Display (LCD - Flüssigkristallanzeige)	STN-Farbdisplay, 1	l,9 Zoll (48,98 mm)	
Netzanschluss	AC 220 bis 240 V,	50/60 Hz	
Leistungsaufnahme ¹	(DCP-J125)		
	In Betrieb:	Ca. 17 W ²	
	In Bereitschaft:	Ca. 3,5 W	
	lm Energiesparmodus:	Ca. 1,5 W	
	Ausgeschaltet:	Ca. 0,45 W	
	(DCP-J315W)		
	In Betrieb:	Ca. 17 W ²	
	In Bereitschaft:	Ca. 3,5 W	
	lm Energiesparmodus:	Ca. 2 W	
	Ausgeschaltet:	Ca. 0,45 W	

¹ In Verbindung mit einem USB-Anschluss.

² Mit Auflösung: Normal, Entwurf: Gedrucktes ISO/IEC24712-Muster

D

Abmessungen



Gewicht		6,8 kg	
Geräuschpegel	Betrieb:	LPAm = 50 dB (A) oder weniger ¹	
Geräuschpegel gemäß	Betrieb:	Lwad = 62,3 dB (A) (Schwarzweiß)	
ISO 9296		Lwad = 56,7 dB (A) (Farbe)	
		Bürogeräte mit LwAd > 63,0 dB (A) sind nicht zur Verwendung in Räumen geeignet, in denen vorwiegend geistig gearbeitet wird. Solche Geräte sollten aufgrund der Lärmemission in gesonderten Räumen aufgestellt werden.	
Temperatur	Betrieb:	10 - 35 °C	
	Beste Druckqualität:	20 - 33 °C	
Luftfeuchtigkeit	Betrieb:	20 - 80 % (ohne Kondensation)	
	Beste Druckqualität:	20 - 80 % (ohne Kondensation)	
Dokumentengröße	Vorlagenglas (Breit	e): Max. 215,9 mm	
	Vorlagenglas (Länge): Max. 297 mm		

¹ Geräuschpegel abhängig von den Druckbedingungen

Druckmedien

Papierzufuhr	Papierkassette		
	Druckmedium:		
	Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier), Fotopapier (Glanzpapier) ¹ , Folien ^{1 2} und Umschläge		
	Papierformat:		
	A4, Legal, Executive, Letter, A5, A6, JIS B5, Umschläge (COM 10, DL, C5, Monarch, JE4), Photo 1 (10 \times 15 cm), Photo 2L (13 \times 18 cm), Karteikarte (Photo 2) und Postkarte ³		
	Breite: 98 mm bis 215,9 mm		
	Länge: 148 mm bis 355,6 mm		
	Genaueres finden Sie unter <i>Papiergewicht/-stärke und</i> <i>Kapazität der Papierzufuhr</i> auf Seite 19.		
	Fassungsvermögen der Zufuhr:		
	Ca. 100 Blatt Normalpapier (80 g/m ²)		
Papierausgabe	Bis zu 50 Blatt A4-Normalpapier (Ausgabe mit der Druckseite nach oben) ¹		
4			

- ¹ Nehmen Sie die bedruckten Glanzpapiere und Folien direkt nach dem Ausdruck von der Papierablage, um das Verschmieren des Druckbildes zu vermeiden.
- ² Verwenden Sie nur speziell für Tintenstrahlgeräte empfohlene Folien.
- ³ Siehe *Druckmedien und Verwendungsmöglichkeiten* auf Seite 18.

D

Kopierer

Farbe/Schwarzweiß Kopierbreite Mehrfachkopien Vergrößern/Verkleinern Auflösung (vertikal x horizontal) Ja/Ja Max. 210 mm Gestapelt bis zu 99 25 % bis 400 % (in 1-%-Schritten) (Schwarzweiß) Ausdruck bis zu 1200 × 1200 dpi (Farbe) Ausdruck bis zu 1200 × 600 dpi

Speichermedium-Funktionen

Kompatible Speichermedien ¹	Memory Stick™ (16 MB - 128 MB)
	Memory Stick PRO™ (256 MB - 16 GB)
	Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB)
	Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 16 GB)
	Memory Stick Micro™ (M2™) mit Adapter
	SD (16 MB bis 2 GB)
	SDHC (4 GB bis 16 GB)
	microSD mit Adapter
	miniSD mit Adapter
Auflösung (vertikal x horizontal)	Bis zu 2400 × 1200 dpi
Dateityp	DPOF (Version 1.0, Version 1.1), Exif DCF (bis zu Version 2.1)
(Mediumformat)	Fotodruck: JPEG ²
(Bildformat)	Scan to Medium: JPEG, PDF (Farbe)
	TIFF, PDF (Schwarzweiß)
Max. Dateienanzahl	Bis zu 999 Dateien
	(Die Ordner der Speicherkarte werden mitgezählt.)
Ordnerstruktur	Die Datei muss in der 4. Ordnerebene der Speicherkarte gespeichert sein.
Randlos drucken	A4, Letter, Photo 1 (10 $ imes$ 15 cm), Photo 2L (13 $ imes$ 18 cm) 3

¹ Speicherkarten und Adapter gehören nicht zum Lieferumfang.

² Das progressive JPEG-Format wird nicht unterstützt.

³ Siehe *Druckmedien und Verwendungsmöglichkeiten* auf Seite 18.

Scanner

Farbe/Schwarzweiß	Ja/Ja		
TWAIN-kompatibel	Ja (Windows [®] 2000 Professional/Windows [®] XP/ Windows [®] XP Professional x64 Edition/Windows Vista [®] / Windows [®] 7)		
	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x ¹		
WIA-kompatibel	Ja (Windows [®] XP ² /Windows Vista [®] /Windows [®] 7)		
ICA-kompatibel	Ja (Mac OS X 10.6.x)		
Farbtiefe	36 Bit Farbe (intern)		
	24 Bit Farbe (extern)		
	(Tatsächlich intern: 30 Bit Farbe/Tatsächlich extern: 24 Bit Farbe)		
Auflösung	Bis zu 19200 \times 19200 dpi (interpoliert) 3		
(vertikal x horizontal)	Bis zu 2400 \times 1200 dpi (optisch)		
Scangeschwindigkeit	Schwarzweiß: Bis zu 3,44 Sekunden		
	Farbe: Bis zu 4,83 Sekunden		
	(A4-Dokument mit 100 $ imes$ 100 dpi)		
Abtastbreite	Bis zu 210 mm		
Abtastlänge	Bis zu 291 mm		
Graustufen	256		

¹ Die neusten Treiber-Updates für das Betriebssystem Mac OS X, das Sie verwenden, finden Sie unter <u>http://solutions.brother.com/</u>

- ² Windows[®] XP in diesem Benutzerhandbuch schließt Windows[®] XP Home Edition, Windows[®] XP Professional und Windows[®] XP Professional x64 Edition mit ein.
- ³ Mit dem WIA-Treiber für Windows[®] XP, Windows Vista[®] und Windows[®] 7 kann maximal mit 1200 × 1200 dpi gescannt werden.

(Zur Verwendung von Auflösungen bis zu 19200×19200 dpi verwenden Sie bitte das Brother Scanner-Dienstprogramm.)

Drucker

Auflösung (vertikal x horizontal)	Bis zu 6000 × 1200 dpi
Druckbreite	204 mm [210 mm (randlos) ¹] ³
Randlos drucken	A4, Letter, A6, Photo 1 (10 \times 15 cm), Karteikarte (Photo 2) (127 \times 203 mm), Photo 2L (13 \times 18 cm), Postkarte 1 (100 \times 148 mm) ²

¹ Wenn das randlose Drucken eingeschaltet ist.

² Siehe *Druckmedien und Verwendungsmöglichkeiten* auf Seite 18.

³ Beim Bedrucken von A4-Papier

Schnittstellen

USB¹²

WLAN (nur DCP-J315W) Verwenden Sie ein USB-2.0-Kabel, das nicht länger als 2 m ist.

IEEE 802.11b/g (Infrastruktur-/Ad-hoc-Modus)

¹ Ihr Gerät hat einen USB-2.0 Full-Speed-Anschluss. Dieser Anschluss ist kompatibel mit USB 2.0 Hi-Speed, überträgt jedoch höchstens 12 Mbits/s. Das Gerät kann auch an einen Computer mit USB 1.1-Schnittstelle angeschlossen werden.

² USB-Anschlüsse von Drittfirmen werden nicht unterstützt.

Systemvoraussetzungen

UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME UND SOFTWARE-FUNKTIONEN								
Computerplattform & Betriebssystemversion		Unterstützte Computer- PC- Software- Schnitts Funktionen	PC-	C- Prozessorgeschwindigkeit	RAM	RAM	Freier Festplattenspeicher zur Installation	
			Schnittstelle	(Minimum)	(Minimum)	(empfohlen)	Für Treiber	Für Anwendungen
Windows [®] - Retriebssystem 1	Windows [®] 2000 Professional	Drucken, Scannen und	USB, Wireless 802.11b/g	Intel [®] Pentium [®] II oder gleichwertig	64 MB	256 MB	110 MB	340 MB
V V	Windows [®] XP Home ² Windows [®] XP Professional ²	Wechseldaten- träger ⁴	(DCP-J315W)		128 MB		110 MB	340 MB
	Windows [®] XP Professional x64 Edition ²	-		64-Bit (Intel [®] 64 oder AMD64) unterstützte CPU	256 MB	512 MB	110 MB	340 MB
	Windows Vista ^{® 2}			Intel [®] Pentium [®] 4	512 MB	1 GB	600 MB	530 MB
	Windows [®] 7 ²			oder gleichwertig 64-Bit (Intel [®] 64 oder AMD64) unterstützte CPU	1 GB (32 Bit) 2 GB (64 Bit)	1 GB (32 Bit) 2 GB (64 Bit)	650 MB	530 MB
	Windows Server [®] 2003 (nur Drucken über Netzwerk)	Drucken	Wireless 802.11b/g	Intel [®] Pentium [®] III oder gleichwertig	256 MB	512 MB	50 MB	N/A
	Windows Server [®] 2003 x64 Edition (nur Drucken über Netzwerk)	(DCP-J315W)	(DCP-J315W)	64-Bit (Intel [®] 64 oder AMD64) unterstützte CPU				
	Windows Server [®] 2003 R2 (nur Drucken über Netzwerk)			Intel [®] Pentium [®] III oder gleichwertig				
	Windows Server [®] 2003 R2 x64 Edition (nur Drucken über Netzwerk)		64-Bit (Intel [®] 64 oder AMD64) unterstützte CPU	512 MB	1 GB			
	Windows Server [®] 2008 (nur Drucken über Netzwerk)			Intel [®] Pentium [®] 4 oder gleichwertig 64-Bit (Intel [®] 64 oder AMD64) unterstützte CPU		2 GB		
	Windows Server [®] 2008 R2 (nur Drucken über Netzwerk)			64-Bit (Intel [®] 64 oder AMD64) unterstützte CPU				
Macintosh- Betriebssystem	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x	Drucken, Scannen und Wechseldaten-	USB ³ , Wireless 802.11b/g	PowerPC G4/G5 Intel [®] Core™- Prozessor	512 MB	1 GB	80 MB	400 MB
	Mac OS X 10.6.x	träger 4	r ⁴ (DCP-J315W)	Intel [®] Core™- Prozessor	1 GB	2 GB		
Bedingun	gen:							
 Microsoft[®] Internet Explorer[®] 5.5 oder höher. Auflösung für WIA 1200 × 1200. Das Brother Scapper- 		Die neusten Treiber-Updates finden Sie unter http://solutions.brother.com/						
Dienstp Auflösu ³ USB-Ar ⁴ Mit der	orogramm ermöglicht die Ing von bis zu 19200 × nschlüsse von Drittfirmer n Laufwerken des Gerä	e Verwendun 19200 dpi. 1 werden nicht ates.	g einer : unterstützt.	Alle Warenzeiche Eigentum der ent	en, Marke tsprecher	en und Pro nden Firm	oduktnam en.	ien sind

Verbrauchsmaterialien

Tintenpatronen	Das Gerät verwendet 1 schwarze und 3 einzelne farbige Patronen (Cyan, Magenta und Gelb), separat vom Druckkopf austauschbar.
Lebensdauer der Tintenpatronen	Bei der Erstinstallation wird Tinte zum Auffüllen des Tintenleitungssystems verbraucht, um Ausdrucke in hoher Qualität erstellen zu können. Dies geschieht nur einmal. Nach Beendigung dieses Vorgangs haben die im Lieferumfang enthaltenen Tintenpatronen eine geringere Reichweite als Standard-Tintenpatronen (65 %). Mit allen nachfolgend eingesetzten Tintenpatronen kann die angegebene Seitenzahl gedruckt werden.
Verfügbare Verbrauchsmaterialien	<schwarz> LC985BK, <cyan> LC985C, <magenta> LC985M, <gelb> LC985Y</gelb></magenta></cyan></schwarz>
	Schwarz - Ca. 300 Seiten ¹
	Cyan, Magenta und Gelb - Ca. 260 Seiten ¹
	¹ Diese ungefähren Angaben zur Reichweite entsprechen der Norm ISO/IEC 24711.
	Weitere Informationen zu den Verbrauchsmaterialien finden Sie unter <u>www.brother.com/pageyield</u>

Was ist Innobella™?

Innobella[™] ist eine neue Reihe von Verbrauchsmaterialien, die von Brother angeboten werden. Der Name "Innobella[™]" leitet sich von den Begriffen "Innovation" und "Bella" (was auf italienisch "schön" bedeutet) ab und repräsentiert eine innovative Technologie, die den Brother-Kunden schöne und langlebige Druckergebnisse liefert.

Zum Ausdruck von Fotos empfiehlt Brother Innobella™ Glossy Photo-Papier (BP71-Serie) für hohe Qualität. Hervorragende Druckergebnisse erzielen Sie mit Innobella™ Tinte und Papier.



Netzwerk (LAN) (nur DCP-J315W)

Hinweis				
Genauere Angaben zu den vollständigen Netzwerkspezifikationen finden Sie im Netzwerkhandbuch.				
	Cia kännen des Ca			
LAN	Sie konnen das Gerät in einem Netzwerk anschließen und es als Netzwerkdrucker und Netzwerkscanner verwenden sowie auf Fotos über die Speichermedium-Funktionen zugreifen ¹ .			
	Die Netzwerkverwa Lieferumfang entha	ltungssoftware Brother BRAdmin Light ² ist im Iten.		
Wireless-Netzwerk-Sicherheit	SSID (32 Zeichen), WPA2-PSK (AES)	WEP 64/128 Bit, WPA-PSK (TKIP/AES),		
Installationshilfen	AOSS™	Ja		
	WPS	Ja		

¹ Siehe Tabelle "Systemvoraussetzungen" auf Seite 73.

² Wenn Sie ein erweitertes Druckerverwaltungsprogramm benötigen, sollten Sie die neuste Version von Brother BRAdmin Professional verwenden. Sie können diese von <u>http://solutions.brother.com/</u> herunterladen.

Stichwortverzeichnis

A

Apple Macintosh	
Siehe Software-Handbuch.	
Auflösung	
Drucken	71
Kopieren	68
Scannen	70

В

Betriebsart wählen	
Photo	6
Scanner	6

С

ControlCenter Siehe Software-Handbuch.

D

Display (Flüssigkristallanzeige) Helligkeit	53 8
Dokumente	
einlegen	20
Drucken	
auf kleines Papier	13
Auflösung	71
Bedruckbarer Bereich	14
Papierstau	43
Probleme	46
Qualität steigern	
Technische Daten	71

Е

Ein/Aus-Taste	6
	•

F

Fehlermeldungen im Display	39
Abdeckung offen	39
Druck unmöglich	39
Fehler:Drucken	39
Fehler:Init.	39
Fehler:Reinigen	39
Fehler:Scannen	39
Keine Tintenpat.	40
Nur S/W-Druck	40
Papier prüfen	41
Papierstau	41
Restdaten	41
Speicher voll	42
Tintenabs. fast voll	42
Tintenabsorber voll	42
Wenig Tinte	42
Folien 15, 16, 17, 18, 19,	67
Funktionstastenfeld-Übersicht	5

G

Geräteeinstellungen	53
Graustufen	70

Н

Hilfe	
Anzeigen im Display	53
Funktionstabelle	54

7	74

Κ

Kopienanzahl-Taste	5
Kopieren	
Druckmedium	
Papierformat	

Μ

Macintosh Siehe Software-Handbuch.

Ν

Netzwerk
Drucken
Siehe Netzwerkhandbuch.
Scannen
Siehe Software-Handbuch.

Ρ

Papier	7
Bedruckbarer Bereich14	4
Dokumentengröße20)
Druckmedium 15, 18	3
einlegen	1
Kapazität19	9
Papierformat	3
Umschläge und Postkarten einlegen1	1
Papierstau	
Papier43	3
Problemlösung46	3
Druckqualität	7
Fehlermeldungen im Display	9
Papierstau43	3
Vertikale Ausrichtung	3
wenn Probleme auftreten	
Drucken46	3
Kopieren49	9
Netzwerk57	1
Scannen49	9
Software49	9
Speichermedium-Funktionen50)

R

35

S

Scanbereich	21
Scannen	
Siehe Software-Handbuch.	
Seriennummer	
findensiehe zweite Umschl	aaseite
Speichermedium-Funktionen	
Druckeinstellungen	
Qualität	27
Fotovorschau	27
Memory Stick PRO™	24
Memory Stick™	
	24 24
SDHC	24 24
Technische Daten	
vom PC	
Siobo Softwara Handbuch	
Siene Sollware-Handbuch.	40
Speicher-voli-ivieldung	42

T

Tintenpatronen	
Tintenpunktzähler	
wechseln	

U

Umschläge	11.	12.	18.	19
omoomuge	 · · ,	· - ,	10,	10

V

Verbrauchsmaterialien	74
Vorlagenglas	
reinigen	35
verwenden	20

W



Besuchen Sie unsere Website http://www.brother.com

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen des Landes, für das es zugelassen wurde. Die Brother-Vertretungen und Brother-Händler der einzelnen Länder können die technische Unterstützung nur für die Geräte übernehmen, die in ihrem jeweiligen Land gekauft wurden.