Bluetooth-4.0-Fitness-Armband FBT-25

mit Nachrichtenanzeige, IP67

Bedienungsanleitung





Inhaltsverzeichnis

Ihr neues Fitness-Armband	5
Lieferumfang	5
Wichtige Hinweise zu Beginn	6
Sicherheitshinweise	6
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	6
Konformitätserklärung	7
Produktdetails	8
Inbetriebnahme	9
Akku laden	9
App installieren	9
Mit Mobilgerät verbinden	10
Verwendung	17
Einschalten	17
Info-Display aufrufen	17
Sportmodus aktivieren	18
Benachrichtigungen	19
Synchronisation	20
Aktuelle Tagesdaten aufrufen	21
Aktivität	21
Schlaf	22
Wochen- / Monats- / Jahresdaten	22
Aktivität	22
Schlaf	24
Übersicht der App-Funktionen	26
Anruferinnerung	27
Bewegungserinnerung	29
Alarm	33
Benachrichtigungen	36
Fernauslöser-Funktion	39
Bewegungssensor	40
Anti-Lost-Funktion	40
Mobilgerät finden	41
SMS-Benachrichtigung	42
2 newgen medicals – www.newgen-medicals.de	

Nacht-Modus	43
Trage-Modus (nur iOS)	46
Display-Anzeige-Richtung	47
Firmware-Update	49
Tagesziel einstellen	50
Benutzerdaten	52
App-Systemeinstellungen	54
Maßeinheit einstellen	54
App-Version	56
Neustart des Fitness-Armbands	57
Feedback	59
Verknüpfung mit Fitness-App	62
Google Fit (Android)	62
Apple Health	63
Fitness-Armband aus App entfernen	64
Technische Daten	67

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.newgen-medicals.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihr neues Fitness-Armband

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Bluetooth-4.0-Fitness- Armbands. Überwachen Sie Ihre Fitness und empfangen Sie Benachrichtigungen vom gekoppelten Mobilgerät.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Fitness-Armband optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Fitness-Armband FBT-25
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

USB-Netzteil (z.B. PX-4919) Mobilgerät mit Android ab 4.4 / iOS ab 7.1 und Bluetooth 4.0 Kostenlose App **Veryfit for Heartrate**

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Ihr Fitness-Armband ist gegen kurzweiliges Untertauchen bis zu einer Tiefe von 1 m geschützt. Tauchen Sie es trotzdem nicht für längere Zeit in Wasser und niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10-20°C.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Laden erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig. Eine vollständige Entladung kann den Akku zerstören.
- Erhitzen Sie den integrierten Akku nicht über 60°C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät und der integrierte Akku gehören **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

C E 🕱

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4312 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Kulan A.

Qualitätsmanagement Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 20.01.2017

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter <u>www.pearl.de/support</u>. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4312 ein.

Produktdetails



- 1 Gelochte Armbandhälfte
- 2 Druckverschluss

- 3 Armbandhälfte mit Druckverschluss
- 4 OLED-Display



- 5 Lade-LED
- 6 USB-Stecker

7 Funktions-Feld

Inbetriebnahme

Akku laden

Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf!

1. Ziehen Sie die beiden Armband-Hälften vom Display ab.



- 2. Verbinden Sie den USB-Stecker des Displays (Seite mit goldenen Kontaktpunkten) mit einem geeigneten USB-Netzteil (z.B. PX-4919).
- 3. Verbinden Sie das USB-Netzteil mit einer geeigneten Steckdose. Die Lade-LED am Display leuchtet, eine Lade-Animation wird abgespielt. Das Display erlischt nach kurzer Zeit. Tippen Sie es an, um den aktuellen Lade-Status anzuzeigen.



HINWEIS:

Die Lade-LED leuchtet nur, wenn der USB-Stecker richtig angeschlossen wurde.

- 4. Trennen Sie das Display von der Stromversorgung, sobald die Lade-Animation still steht und 100% anzeigt.
- 5. Schieben Sie die beiden Armbandhälften wieder auf das Display.

App installieren

Zur Verwendung Ihres Fitness-Armbands und Auswertung der gesammelten Daten benötigen Sie eine App.

Suchen Sie im Google Play Store (Android) oder im App-Store (iOS) nach der kostenlosen App **Veryfit for heartrate**. Installieren Sie diese auf dem zu koppelnden Mobilgerät.

Mit Mobilgerät verbinden

Koppeln Sie Ihr Fitness-Armband mit einem Mobilgerät, um die Daten zur Auswertung an die App zu übertragen:

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des zu koppelnden Mobilgeräts. Achten Sie darauf, dass die Geräte nicht mehr als 1 m voneinander entfernt sind.



HINWEIS:

Achten Sie darauf, dass das Mobilgerät über Bluetooth 4.0 verfügt. Bei älteren Bluetooth-Versionen ist eine Kopplung nicht möglich.

2. Schalten Sie Ihr Fitness-Armband ein, indem Sie auf das Funktions-Feld tippen. Das Display leuchtet: Uhrzeit, Datum, Bluetooth und Akkustand werden angezeigt.



- 3. Halten Sie das Funktions-Feld getippt, bis Ihr Fitness-Armband vibriert.
- 4. Öffnen Sie die App **Veryfit for heartrate**. Erlauben Sie gegebenenfalls das Senden von Mitteilungen.



5. Wischen Sie in der App drei Mal von rechts nach links, um die Verbindungsseite aufzurufen.





6. Die App sucht nach Ihrem Fitness-Armband.





7. Tippen Sie auf Ihr Fitness-Armband, sobald es in der App angezeigt wird. Sind die Geräte verbunden, erscheint in der App ein Haken neben Ihrem Fitness-Armband.

Android	iOS
	🔇 App Store 🗢 09:53 🕸 41 % 🔳 🔿
Geräte hinzufügen	Geräte hinzufügen
Gerät wählen	Gerät wählen
	🔇 ID115 -58 🗸
ID115 -54 √ D0FAFBC970 90	
Aktualisieren	Refresh
	Bestätigen
Verbindung bestätigen	- Bootaligen

- 8. Tippen Sie unten auf Verbindung bestätigen / Bestätigen.
- 9. Richten Sie Ihr Profil ein. Tippen Sie auf das entsprechende Geschlecht. Tippen Sie dann unten auf den Pfeil nach rechts.



10. Stellen Sie Ihr Geburtsjahr ein, indem Sie auf die Jahresleiste tippen und diese so lange in die entsprechende Richtung bewegen, bis Ihr Geburtsjahr angezeigt wird. Tippen Sie dann unten auf den Pfeil nach rechts.

And	roid	iC	S
Persönliche Ir	IN41 இ "d 98% ∰ 13:01 Normationen	SIM fehit 🗢 10 Persönliche Ir	01
		Gebursjat	1991
Geburtstag	1992 1997 2001	1980 19	70 2000
<	>		>



HINWEIS:

Tippen Sie immer auf die Leiste, nicht auf die Markierung. Die Markierung lässt sich nicht verschieben.

11. Wählen Sie die gewünschte Maßeinheit (**Metrisch / Zoll**). Tippen Sie dann auf **Bestätigen**.



12. Tippen Sie auf die Mess-Leiste und ziehen Sie sie in die entsprechende Richtung, bis Ihre Körpergröße angezeigt wird. Tippen Sie dann unten auf den Pfeil nach rechts.



13. Tippen Sie auf die Mess-Leiste und ziehen Sie die in die entsprechende Richtung, bis Ihr Körpergewicht angezeigt wird. Tippen Sie dann unten auf den Pfeil nach rechts.



14. Tippen Sie auf die obere Leiste und ziehen Sie sie in die entsprechende Richtung, bis das gewünschte Sportziel angezeigt wird.



15. Tippen Sie auf die untere Leiste und ziehen Sie sie in die entsprechende Richtung, bis das gewünschte Schlafziel angezeigt wird. Tippen Sie dann unten auf den Pfeil nach rechts.



16. Sie gelangen zur Hauptseite der App.





NUR IOS:

Gestatten Sie den Zugriff Ihres Fitness-Armbands auf **Health**. Tippen Sie hierzu auf die Schaltfläche neben den entsprechenden Funktionen (grün = gestattet, grau = abgelehnt). Tippen Sie dann auf **Erlauben**.

Verwendung

Legen Sie Ihr Fitness-Armband um Ihr Handgelenk.

Einschalten

Schalten Sie Ihr Fitness-Armband ein, indem Sie auf das Funktions-Feld tippen.

Info-Display aufrufen

Nach dem Einschalten wird auf Ihrem Fitness-Armband die Uhrzeit angezeigt. Tippen Sie auf das Funktions-Feld, um das nächste Info-Display aufzurufen.

Uhrzeit	MON 12 * ■ 12:45
Gesamt-Schritte	! 6,000
Gesamt-Distanz	● 6.00 км
Gesamt-Kalorienverbrauch	6789
Gesamt-Aktivität	1209 MIN
Wecker	(◯ 12:45
Mobilgerät finden	Q ···· Q



HINWEIS:

Die Info-Displays "Wecker" und "Mobilgerät finden" stehen erst zur Verfügung, wenn die entsprechenden Funktionen in der App aktiviert wurden.

Sportmodus aktivieren

- 1. Halten Sie das Funktions-Feld Ihres Fitness-Armbands angetippt. Ihr Fitness-Armband vibriert und es wird ein Countdown angezeigt (3-2-1).
- 2. Lassen Sie das Funktions-Feld erst nach Ablauf des Countdowns los. Die Stoppuhr wird angezeigt.
- 3. Mit jeder Berührung des Funktions-Feldes wechseln Sie zum nächsten Info-Display.
- 4. Beenden Sie den Sportmodus, indem Sie das Funktions-Feld angetippt halten, bis es vibriert und der Countdown im Display abgelaufen ist.

Sportmodus starten	1 3
Stoppuhr	Ö12:45:45
Schritte	• 16,789
Distanz	9 12.09 км
Kalorienverbrauch	6789
Uhrzeit	™on 12 இ டை 12:45 க
Sportmodus beenden	€ 3

Benachrichtigungen

Folgende Benachrichtigungs-Displays können angezeigt werden:

Eingehender Anruf	📞 Adefdef
SMS erhalten	🗭 Hello~ Hel
Wecker	12:45 AM
Bewegungs-Erinnerung	<u>ن</u> ا
Mobilgerät über 5 m entfernt	* •
Ziel erreicht	>>> <>> 🗣 16,789
Niedriger Akkustand	\$ *
Akku wird geladen	34%
Akku vollständig aufgeladen	

Synchronisation

Die Aktivitätsdaten werden jeden Tag um 00:00 Uhr auf Null zurückgesetzt. Die Gesamt-Daten werden alle sieben Tage zurückgesetzt. Verbinde Sie Ihr Fitness-Armband also mindestens einmal in der Woche mit der App.

Gehen Sie vor wie folgt, um die Daten zu synchronisieren:

- 1. Öffnen Sie die App.
- 2. Tippen Sie gegebenenfalls unten auf folgendes Symbol, um die Hauptseite aufzurufen:



3. Tippen Sie auf einen freien Punkt der Hauptseite und wischen Sie von oben nach unten.





HINWEIS:

Für die Synchronisation spielt es keine Rolle, welcher Anzeige-Tab (*Aktivität / Schlaf*) geöffnet ist.

newgen medicals - www.newgen-medicals.de

Aktuelle Tagesdaten aufrufen

Aktivität

- 1. Öffnen Sie die App.
- 2. Tippen Sie gegebenenfalls unten auf folgendes Symbol, um die Hauptseite aufzurufen:



3. Tippen Sie unten auf den Tab **Aktivität**. Die Anzahl der verbrauchten Kalorien, Kilometerstand und Dauer der Aktivität werden unten angezeigt.



4. Tippen Sie auf den Kreis, um die Daten in einem Diagramm anzuzeigen.

Schlaf

- 1. Öffnen Sie die App.
- 2. Tippen Sie gegebenenfalls unten auf folgendes Symbol, um die Hauptseite aufzurufen:



3. Tippen Sie unten auf den Tab **Schlaf**. Die genaue Dauer für Tiefschlaf, Leichtschlaf und Aufwachphase werden unten angezeigt.



4. Tippen Sie auf den Kreis, um die Daten in einem Diagramm anzuzeigen.

Wochen- / Monats- / Jahresdaten

Aktivität

- 1. Öffnen Sie die App.
- 2. Tippen Sie unten auf folgendes Symbol, um die Details-Seite aufzurufen:



3. Tippen Sie unten gegebenenfalls auf den Tab Aktivität.

	And	roid			iOS	S	
	* In dieser	Woche	ni 97% 🖹 13:03	SIM fehit 🗢			
				iii)			
(😨) 100005chvitt							
, and the second				😨 10000Sch			
O Scheme							
50 MO				So No	Di Mi		
×							
A	ktivität	Schl	laf		Aktivität		
km/Wo.	Schritt	/Wo.	Kcal/Wo.				
0.00km	OSchr	itte	OkCal	km/Wo.	Schritt/	Wo.	Kcal/Wo.
				0.00km	OSchrit	tte	OKalorien
km/Tag	Schritt	/Tag	Kcal/Tag	km/Tag	Schritt/	Tag	Kcal/Tag
0,00km	üSchr	itte	OkCal	0.00km	OSchrit	tte	OKalorien
\$	W	Ø	8	(2	M	Ø	8
Hauptseite	Details	Gerät	User	Hauptseite	Details	Gerät	User

- 4. Der Wochenbericht wird angezeigt. Unterhalb der Tabelle werden km/Woche, Schritte/Woche, Kalorienverbrauch/Woche, km/Tag, Schritte/Tag und Kalorienverbrauch/Tag angezeigt.
- 5. Tippen Sie oben links auf folgendes Symbol, um zwischen Wochenbericht, Monatsbericht und Jahresbericht zu wechseln (Woche – Monat – Jahr – Woche):





newgen medicals - www.newgen-medicals.de

Schlaf

- 1. Öffnen Sie die App.
- 2. Tippen Sie unten auf folgendes Symbol, um die Details-Seite aufzurufen:



3. Tippen Sie unten gegebenenfalls auf den Tab Schlaf.

	And	roid			iOS			
	In diese	r Woche	al 96% 🖹 13:03		SIM fehit 🗢	10: In dieser	woche	
😨 Bhómin Greannachtaí - Dh					08h00min			
Lochoschart : Onco Lochoschart : Onco So Mo Ak	pi n	oo Sch	elaf		So Mo	Di M	i Do Schla	Fr Sa
Tagesschlaf DhDmin	Tiefs Oh0	chlaf min	Leichtschlaf Oh0min		Tagesschlaf	Tiefsc	hlaf	Leichtschlaf
øEinschlafzeit 00:00	øAufwi 00	achzeit 00	øWachzeit Oh0min		ØEinschlafzei 00:00	t ØAufwa	chzeit	ØWachzeit Oh0min
	W	Ø	Q		~	1.7	0	0

1. Der Wochenbericht wird angezeigt. Unterhalb der Tabelle werden Tagesschlaf-Dauer, Tiefschlaf-Dauer, Leichtschlaf-Dauer, durchschnittliche Einschlafzeit, durchschnittliche Aufwachzeit und durchschnittliche Wachzeit angezeigt. 2. Tippen Sie oben links auf folgendes Symbol, um zwischen Wochenbericht, Monatsbericht und Jahresbericht zu wechseln (Woche – Monat – Jahr – Woche):







	Jahr	
6IM fehlt 🗢	10:03	\$ 39 % 💶 🔿
	In diesem Ja	hr
	Leichtschlaf: Tief.:0h0min	
	••••	••••
	Aktivität Sd	hlaf
	Aktivität Scl	hlaf
Tagesschlaf	Aktivität Sc Tiefschlaf	hlaf Leichtschlaf
Tagesschlaf Oh0min	Aktivität Sc Tiefschlaf Oh0min	hlaf Leichtschlaf Oh0min
Tagesschlaf Oh0min ØEinschlafzei	Aktivität Sc Tiefschlaf Oh0min t ØAufwachzeit	hlaf Leichtschlaf Oh0min ØWachzeit
Tagesschlaf OhOmin ØEinschlafzei 00:00	Aktivität So Tiefschlaf Oh0min t ØAufwachzeit 00:00	Leichtschlaf Oh0min ØWachzeit Oh0min
Tagesschlaf Oh0min ØEinschlafzei 00:00	Aktivität Sc Tiefschlaf Oh0min t ØAufwachzeit 00:00	hlaf Leichtschlaf Oh0min ØWachzeit Oh0min

Übersicht der App-Funktionen

Die App-Funktionen finden Sie auf der Geräte-Seite der App.



HINWEIS:

Aktive Funktionen sind mit "Geöffnet" oder einer grünen Schaltfläche gekennzeichnet.

Symbol	Menüpunkt	Funktion
J.,,	Anruferinnerung	Sie erhalten bei eingehenden Anrufen eine Nachricht auf Ihrem Fitness-Armband.
Ċ	Bew.erinnerung	Sie erhalten bei zu langer Inaktivität eine Bewegungserinnerung auf Ihrem Fitness- Armband.
Q	Alarm	Stellen Sie bis zu 10 Alarme für Ihr Fitness-Armband ein.
$\langle \mathcal{Q} \rangle$	Benachrichtigungen	Sie erhalten bei eingehenden Benachrichtigungen eine Nachricht auf Ihrem Fitness-Armband.
രി	Kamera / Auslöser	Macht Ihr Fitness-Armband zum Auslöser der Mobilgerät-Kamera.
Ç C	Bewegungssensor	Der Bewegungssensor Ihres Fitness- Armbands wird ein- bzw. ausgeschaltet.
Ð	Anti-Lost Funktion	Es erklingt ein Alarm, wenn die Distanz zwischen Mobilgerät und Fitness-Armband über 5 m beträgt.
Q	Telefon finden	Ihr Fitness-Armband löst einen Signalton auf dem Mobilgerät aus.
E	Benachrichtigung SMS / SMS-Erinnerung	Sie erhalten bei eingehenden SMS-Nachrichten eine Nachricht auf Ihrem Fitness-Armband.
C	Nacht-Modus	Schalten Sie den Nachtmodus ein (grün) oder aus (weiß). Ist der Nachtmodus aktiviert, erhalten Sie keine Nachrichten auf Ihrem Fitness-Armband. Nur die Alarm- Funktion ist noch aktiv.

73	Tragemodus (nur iOS)	Stellen Sie ein, ob Sie Ihr Fitness-Armband am rechten oder linken Handgelenk tragen.
IJ	Anzeige-modi	Stellen Sie die gewünschte Display-Anzeige Ihres Fitness-Armbands ein.
¢\$	Update / Upgrade	Aktualisieren Sie die Firmware Ihres Fitness- Armbands.
	Verbindung beenden	Entfernen Sie das Fitness-Armband aus der App.

Anruferinnerung

Ist diese Funktion aktiviert, erhalten Sie bei eingehenden Anrufen eine entsprechende Nachricht auf dem Display Ihres Fitness-Armbands.

- 1. Öffnen Sie die App.
- 2. Tippen Sie unten auf folgendes Symbol, um die Geräte-Seite aufzurufen:



3. Tippen Sie Auf den Pfeil neben dem Menüpunkt Anruferinnerung.

Android	100 t	iOS	
INT 2 12 100 ID115 Datum : 17/01/17 13:02 Version Information : V13 Akkukapazität : 84% App Version/V1.0.13	3	UNUS 170117 * 1003 * 1 UNUS 1701/17 10:0 V: V13 App Version:V1.85	2
erinnerung Nicht geö	ffnet >	🙏 Anruferinnerung 💦	Seöffnet
rung Nicht geör	ffnet >	Bew.erinnerung Nicht	peöffnet
Nicht geö	ffnet >	O Alarm Nicht	geöffnet
ht geo	finet >	Benachrichtigungen Nicht g	peöffnet
	2	Auslöser	
		Bewegungssensor	
		Anti-Lost Funktion	C
0		Q Telefon finden	C
a U	₩ Joar	Hauptseite Details Gerät) Usi

4. Tippen Sie auf die Schaltfläche neben Anruferinnerung (iOS) bzw. tippen Sie darauf und schieben Sie die Schaltfläche zur Seite (Android), um die Funktion ein- (grün) oder auszuschalten (weiß).

	Android		iOS					
	* 12 1 1 1	* 💼 13:05	SIM fehit 후 10	:03 🖇 39 % 🔳				
	Anruferinnerung	\otimes	< Anrufer	nnerung 🤅				
Anr	uferinnerung		Anruferinnerung	0				

5. Tippen Sie auf den Cursor und ziehen Sie ihn auf der Leiste in die gewünschte Richtung, um anzuzeigen, wann die Nachricht auf dem Display Ihres Fitness-Armbands angezeigt werden soll.



6. Tippen Sie oben rechts auf folgendes Symbol, um die Einstellungen zu speichern:



- 7. Die Einstellungen werden an Ihr Fitness-Armband übertragen. Dies kann einige Augenblicke dauern. Bestätigen Sie gegebenenfalls die Kopplungs-Anfrage.
- 8. Neben dem Menüpunkt Anruferinnerung erscheint nun der Zusatz "Geöffnet".

Bewegungserinnerung

Lassen Sie sich nach dem Verstreichen eines eingestellten Intervalls ohne Bewegung von Ihrem Fitness-Armband daran erinnern, dass Sie sich schon länger nicht mehr bewegt haben.

- 1. Öffnen Sie die App.
- 2. Tippen Sie unten auf folgendes Symbol, um die Geräte-Seite aufzurufen:



3. Tippen Sie Auf den Pfeil neben dem Menüpunkt **Bew.erinnerung**.



4. Tippen Sie auf die Schaltfläche neben Bew.erinnerung (iOS) bzw. tippen Sie darauf und schieben Sie die Schaltfläche zur Seite (Android), um die Funktion ein- (grün) oder auszuschalten (weiß).

	Android		iOS					
E 🛍	\$ 1\$K1 \$ 1\$	× 🗎 13:05	SIM fehit 🗢	10:03	\$ 39 % █⊇ 1			
<	Bew.erinnerung	\otimes	<	Bew.erinnerung	\odot			
Be	w.erinnerung		Bew.erinne	rung	\bigcirc			

5. Tippen Sie auf den Cursor in der Leiste und ziehen Sie ihn in die entsprechende Richtung, um das Zeitintervall in Minuten einzustellen.



6. Tippen Sie auf **Starten**. Stellen Sie über die Scrollräder die Startzeit des Erinnerungszeitraums ein. Tippen Sie dann auf **Einstellungen** /**Bestätigen**.



7. Tippen Sie auf **Beenden**. Stellen Sie über die Scrollräder die Endzeit des Erinnerungszeitraums ein. Tippen Sie dann auf **Einstellungen** / **Bestätigen**.



8. Tippen Sie unten auf die Wochentage, an denen die Bewegungserinnerung gelten soll. Ausgewählte Wochentage sind farbig markiert.



9. Tippen Sie oben rechts auf folgendes Symbol, um die Einstellungen zu speichern:



- 10. Die Einstellungen werden an Ihr Fitness-Armband übertragen. Dies kann einige Augenblicke dauern. Bestätigen Sie gegebenenfalls die Kopplungs-Anfrage.
- 11. Neben dem Menüpunkt Bew.erinnerung erscheint nun der Zusatz "Geöffnet".

Alarm

Lassen Sie sich durch Vibration Ihres Fitness-Armbands wecken oder an Termine erinnern. Es können bis zu zehn unterschiedliche Alarmzeiten eingestellt werden.

- 1. Öffnen Sie die App.
- 2. Tippen Sie unten auf folgendes Symbol, um die Geräte-Seite aufzurufen:



3. Tippen Sie Auf den Pfeil neben dem Menüpunkt Alarm.

A	ndroid			iOS	5
	In. ₹ 1≱1 \$	ss 🗎 13:04	SIM fe	ehit 🗢 10:03	\$ 39 %
ID1 Datu Vers Akku App	15 im : 17/01/ ion Informa ikapazität : Version:V1.	13.02 in : V13 i%		ID115 Datum: 1 V: V13 Akkukap App Vers	17/01/17 10:02 pazitāt: 92% sion:V 1.85
ing	,	iht geöffnet >	<u>_</u> %	Anruferinnerung	Geöffnet
ng Nicht geöffnet >	Nicht geöffnet >	,	0	Benariassuras	NV-La
Nicht geöffnet >	Nicht geöffnet >		G	bew.erinierung	Nicht geonne
Jungen Nicht geöffnet >	Nicht geöffnet >		Q	Alarm	Nicht geöffr
>	>		0	Benachrichtigungen	Nicht geöffne
			Ø	Auslöser	
ensor			600	Bewegungssensor	
ktion			0	Anti-Lost Funktion	C
n 🔘			0	Telafon findan	
Ø R	R		6	☆ 🗵	0
is Gerät User	User		Haup	otseite Details	Gerät

- 4. Tippen Sie auf folgendes Symbol, um einen neuen Alarm hinzuzufügen:
- 5. Ein neuer Alarm erscheint mit Standard-Einstellungen in der Liste.

6. Tippen Sie auf den die angezeigte Alarmzeit, um die Alarm-Einstellungen aufzurufen.





7. Tippen Sie auf den Pfeil neben **Erinnerung**. Stellen Sie über das Scrollrad den Alarmgrund ein (z.B. Aufstehen).

And	roid		iOS					
۳ ×	13:07 🛋 🕅 🛤	S						
Ala	irm 📀		5	Alarm				
innerung	Aufstehen <		Erinnerung		Aufstehen			
Aufst	ehen			Aufstehen				
Schl	afen							
Sport t	reiben		Wiederhalan		an abab			
Wiederholen	MoDiMiDoli		vviedernoien		taglich			
			Zeit		13:30			
Zeit	07:30 🗸							

8. Tippen Sie auf den Pfeil neben **Wiederholen**. Tippen Sie auf die Wochentage, an denen der Alarm gelten soll. Ausgewählte Wochentage sind farbig markiert.



9. Tippen Sie auf den Pfeil neben **Zeit**. Stellen Sie über die Scrollräder die gewünschte Alarmzeit ein.

	Android	iOS		
1 (2)	★ 1%1 常	SIM fehit 후 10:04 🕸 39	s 🔳	
		< Alarm	\odot	
nnerung	Aufstehen∨	Erinnerung Benutzerdefiniert	\sim	
/iederholen	MoDUMIDoFr	Wiederholen Di Do Sa So	\sim	
eit	07.35	Zeit 07:30	$^{\wedge}$	
5	28			
6	29			
7	30	07 30		
8	31			
0	22			

36

- 10. Tippen Sie oben rechts auf folgendes Symbol, um die Einstellungen zu speichern:



11. Tippen Sie auf die Schaltfläche neben der Alarmzeit bzw. tippen Sie darauf und schieben Sie sie zur Seite, um den Alarm ein- (grün) oder auszuschalten (weiß).



12. Tippen Sie oben auf folgendes Symbol, um zur Geräte-Seite zurückzukehren:



13. Ist ein Alarm aktiviert, erscheint neben dem Menüpunkt Alarm ein "Geöffnet".

Benachrichtigungen

Legen Sie fest, von welchen Apps Sie Benachrichtigungen auf Ihrem Fitness-Armband erhalten möchten.

- 1. Öffnen Sie die App.
- 2. Tippen Sie unten auf folgendes Symbol, um die Geräte-Seite aufzurufen:





3. Tippen Sie Auf den Pfeil neben dem Menüpunkt Benachrichtigungen.



4. Nur Android:

Gestatten Sie der App Zugriff auf Benachrichitgungen des Mobilgeräts, indem Sie ein Häkchen neben der App setzen. Kehren Sie anschließend mit der Zurück-Taste des Mobilgeräts zur App zurück.

	¢ ⊾ 😤 i≱i \$	4% 🗎 13:08
Zugri	ff auf Benachrichtigung	en
ø	GlanceViewMk	
arrest Water	simvalley PhoneWatch	
Ø	SW-180.hr	
ŕ	Veryfit	

5. Tippen Sie auf die Schaltfläche (iOS) neben den Apps, von denen Sie Benachrichtigungen erhalten möchten bzw. tippen Sie drauf und schieben Sie sie zur Seite (Android). Die Schaltfläche neben ausgewählten Apps ist grün.

	Android				iOS				
- P	\$ 1≫1 ? "A] 94%	13:08				SIM fe	ahit 🕈	10:04	\$ 39% ■→+
	Benachrichtigungen	\otimes				<		Benachrichtigungen	\otimes
Nach A Benach	ktivierung ist das Gerät in der Lage nrichtigungen zu bekommen					Nac	h Akti	vierung ist das Gerät	in der Lag
f Fa	acebook	0				f	Face	ebook	\bigcirc
b w	lechat					•	Weo	hat	\bigcirc
Q	Q						00		\bigcirc
T۱	witter	0				y	Twit	ter	\bigcirc
						Ø	Wha	itsapp	\bigcirc
W	hatsApp					in	Link	ed in	\bigcirc
Li	nkedin	0				ю т	Insta	agram	\bigcirc
In	stagram					~	Face	ebook Messenger	\overline{O}
м	lessenger								

6. Tippen Sie oben rechts auf folgendes Symbol, um die Einstellungen zu speichern:



7. Bestätigen Sie gegebenenfalls die Kopplungs-Anfrage. Neben dem Menüpunkt **Benachrichtigungen** erscheint "Geöffnet".

Fernauslöser-Funktion

Verwenden Sie Ihr Fitness-Armband als Fernauslöser für die Kamera des verbundenen Mobilgeräts.

- 1. Öffnen Sie die App.
- 2. Tippen Sie unten auf folgendes Symbol, um die Geräte-Seite aufzurufen:
- 3. Tippen Sie Auf den Pfeil neben dem Menüpunkt Kamera / Auslöser. Die Kamera wird geöffnet.

Gerät

Aı	Android iOS				OS
	★ State of the second seco	ион 🏛 13,04 Г 13.02 он 14 13 13	SIM fehit		10:03 \$ 39 % D115 Datum: 17/01/17 10:02 /: V13 Ukkukapazität: 92% App Version:V 1.85
uferinnerur	ng N	cht geöffnet >		nruferinnerung	Geöffnet
rinnerun	g N	cht geöffnet >	🕒 Be	sw.erinnerung	Nicht geöffnet
hat	N	cht geöffnet >	(C) AL	larm	Nicht geöffnet
igi	ungen N	cht geonnet >	Be	enachrichtigunge	n Nicht geöffnet
	nsor			uslöser	
k	tion		G Be	wegungssensor	
lion			Ar	nti-Lost Funktion	C
			Q Te	lefon finden	
1	Gertit	R	Hauptse	ite Details	Gerät Us

- 4. Bestätigen Sie gegebenenfalls die Zugriffe auf Kamera und Fotos.
- 5. Tippen Sie auf das Funktions-Feld Ihres Fitness-Armbands, um ein Foto aufzunehmen.
- 6. Tippen Sie auf Löschen, um zur Geräte-Seite der App zurückzukehren.

Bewegungssensor

Der Bewegungssensor zeichnet Ihre Bewegungen auf und ist standardmäßig aktiviert.

- 1. Öffnen Sie die App.
- 2. Tippen Sie unten auf folgendes Symbol, um die Geräte-Seite aufzurufen:
- 3. Tippen Sie auf die Schaltfläche (iOS) neben dem Menüpunkt **Bewegungssensor** bzw. tippen Sie darauf und schieben Sie sie zur Seite (Android) um den Bewegungssensor ein- (grün) oder auszuschalten (weiß).

Gerät

Ar	ndroid		iOS
0	INUT STATES ID115 Datum : 17/01/17 Version Information Akkukapazität : 8 App Version/V1.0.	uo 💼 13.04 7 19.02 on : V13 44 13	SIM fehit * 10:03 * ID115 Datum: 17/01/17 10:02 V: V3 App Version:V1.85
Anruferinnerung	g Ni	icht geöffnet >	🔏 Anruferinnerung Ge
erinnerung	Ni	cht geöffnet >	Bew.erinnerung Nicht ge
richtiau	ngen Ni	icht geöffnet >	() Alarm Nicht ge
	50. 	2	Ø Benachrichtigungen Nicht ge
gungssen	sor		O Auslöser
t Funkt	ion		6 Bewegungssensor
finden			Anti-Lost Funktion
	(2) Certit	R	Hauptseite Details Gerät

Anti-Lost-Funktion

Diese Funktion soll das versehentlich liegen lassen bzw. den Verlust des verbundenen Mobilgeräts verhindern. Ist die Funktion aktiviert, erklingt ein Alarm, sobald sich das Mobilgerät weiter als 5 m von Ihrem Fitness-Armband entfernt befindet.

- 1. Öffnen Sie die App.
- 2. Tippen Sie unten auf folgendes Symbol, um die Geräte-Seite aufzurufen:



3. Tippen Sie auf die Schaltfläche (iOS) neben dem Menüpunkt **Anti-Lost Funktion** bzw. tippen Sie darauf und schieben Sie sie zur Seite (Android) um den Bewegungssensor ein- (grün) oder auszuschalten (weiß).

	An	droid	
	0	★ INI T	96% ■ 13:04 /17 13:02 ation : V13 : 84% .0.13
8	Anruferinnerung		Nicht geöffnet >
	Bew.erinnerung		Nicht geöffnet >
	Benachrichtigun	gen	Nicht geöffnet >
5	Kamera		>
	Bewegungssens	or	
Ð	Anti-Lost Funktic	on	0
Q	Telefon finden		0
Hau		(2) Carda	R

Mobilgerät finden

Diese Funktion ermöglicht das Auffinden eines verlegten Mobilgeräts, sofern dieses eingeschalten und über Bluetooth mit Ihrem Fitness-Armband verbunden ist.

- 1. Öffnen Sie die App.
- 2. Tippen Sie unten auf folgendes Symbol, um die Geräte-Seite aufzurufen:



3. Tippen Sie auf die Schaltfläche (iOS) neben dem Menüpunkt **Telefon finden** bzw. tippen Sie darauf und ziehen Sie sie zur Seite (Android). Scrollen Sie gegebenenfalls etwas nach unten, bis der Menüpunkt angezeigt wird. Ist die Schaltfläche grün, ist die Funktion aktiviert. Ist die Schaltfläche grau, ist die Funktion deaktiviert.

Android				iOS
INIT STATES IN THE INPUT STATES INTO A STATES IN THE INPUT STATES INTO A STATES	adi 96% ∰ 13:04. 11/17 13:02 mation : V13 t : 84% /1.0.13	SIM	fehit ?	10:05 \$ 39 % ID115 Datum: 17/01/17 10:02 V: V13 Akkukapazität: 93% App Version:V.1.85
ssensor		0	Auslöser	
		(200	Bewegungssens	or.
			Anti-Lost Funktie	on 🤇
		Q	Telefon finden	C
3		(2)	SMS-Erinnerung	L C
Horizontal >		a	Nacht - modus	Nicht geöffnet
eueste Version:%s $>$		- 1	Transformed	
en		1.	nayamodus	unkes Handgelenk
0		11	ANZEIGE - mod	i Horizontal
8			6 🛛	. 🥥 🛛

4. Rufen Sie auf Ihrem Fitness-Armband das Info-Display "Mobil gerät finden" auf.



5. Halten Sie das Funktions-Feld getippt, bis Ihr Fitness-Armband vibriert. Ihr Mobilgerät macht mit einem Signalton auf sich aufmerksam.

SMS-Benachrichtigung

Legen Sie fest, ob Sie über empfangene SMS auf Ihrem Fitness-Armband benachrichtigt werden möchten oder nicht.

- 1. Öffnen Sie die App.
- 2. Tippen Sie unten auf folgendes Symbol, um die Geräte-Seite aufzurufen:



3. Tippen Sie auf die Schaltfläche (iOS) neben dem Menüpunkt Benachrichtigung SMS / SMS-Erinnerung bzw. tippen Sie darauf und ziehen Sie sie zur Seite (Android). Scrollen Sie gegebenenfalls etwas nach unten, bis der Menüpunkt angezeigt wird. Ist die Schaltfläche grün, ist die Funktion aktiviert. Ist die Schaltfläche grau, ist die Funktion deaktivier

Android					iOS
	* 100 2011 100 100 100 100 100 100 100 10	13:04 2 13	SIM f	tehit ?	10:05 \$ 39 %
 Bewegungssenso 	pr	0	0	Auslöser	>
Anti-Lost Funktio	n		6	Bewegungssen	ior C
Benachrichtigung	SMS		۵	Anti-Lost Funkti	on C
Nacht-Modus		>	Q	Telefon finden	0
Anzeige-Modus	Hor	zontal >	E	SMS-Erinnerung	
Update	Neueste Vers	ion:%s >	-2	Tragemodus	Nicht geöthet
Verbindu	ng beenden		10	ANZEIGE - moc	i Horizontal
Hauptseite Details	Gerät	R	1 Hauj	ptseite Deta	ils Gerät User

4. Bestätigen Sie gegebenenfalls die Kopplungs-Anfrage.

Nacht-Modus

Aktivieren Sie den Nacht-Modus, um alle Benachrichtigungen außer dem Alarm für den festgelegten Zeitraum zu deaktivieren.

- 1. Öffnen Sie die App.
- 2. Tippen Sie unten auf folgendes Symbol, um die Geräte-Seite aufzurufen:



3. Tippen Sie auf den Pfeil neben dem Menüpunkt Nacht-Modus.



4. Tippen Sie auf die Schaltfläche (iOS) neben Nacht-Modus bzw. tippen Sie darauf und ziehen Sie sie zur Seite (Android), um die Funktion ein- (grün) oder auszuschalten (weiß).





5. Tippen Sie auf die Uhrzeit neben **Startzeit**. Stellen Sie über die Scrollräder die gewünschte Startzeit des Nacht-Modus ein. Tippen Sie dann auf **Bestätigen**.

bid		iOS	
4) 🛜 📶 94% 🗎 13:09	SIM fehit 🗢	10:06	\$ 39 % 💶 +
odus 🧭	<	Nacht - modus	\otimes
	Nacht	t - modus	
kommen Sie in diesem gungen (außer Alarm)		ption aktiviert, bekomr traum keine Benachric m)	
23:00	Startzeit		23:00
07:00	Endzeit		07:00
	bid Sade State 13:09 Sodus Kommen Sile in diesem igungen (außer Alarm) 23:00 07:00	Constant of the second	Oid IOS Sint levt ■ 13.09 Sint levt ■ 1000 odus Image: Sint levt ■ 1000 Kommen Sie in diesem Igungen (außer Alarm) Image: Sint levt = 1000 23.00 Image: Sint levt = 1000 07.00 Endzeit

6. Tippen Sie auf die Uhrzeit neben **Endzeit**. Stellen Sie über die Scrollräder die gewünschte Endzeit des Nach-Modus ein. Tippen Sie dann auf **Bestätigen**.





7. Tippen Sie oben rechts auf folgendes Symbol, um die Einstellungen zu speichern:



Trage-Modus (nur iOS)

Stellen Sie ein, ob Sie Ihr Fitness-Armband am rechten oder am linken Handgelenk tragen.

- 1. Öffnen Sie die App.
- 2. Tippen Sie unten auf folgendes Symbol, um die Geräte-Seite aufzurufen:



3. Tippen Sie auf den Pfeil neben dem Menüpunkt Tragemodus.



4. Tippen Sie auf den zutreffenden Kreis. Die Auswahl wird farbig markiert.



5. Tippen Sie oben rechts auf folgendes Symbol, um die Einstellung zu speichern:



- 6. Bestätigen Sie gegebenenfalls die Kopplungs-Anfrage.
- 7. Tippen Sie oben links auf folgendes Symbol, um zur Geräte-Seite zurückzukehren:



Display-Anzeige-Richtung

Stellen Sie ein, ob Anzeigen auf dem Display Ihres Fitness-Armbands vertikal oder horizontal erfolgen sollen.

- 1. Öffnen Sie die App.
- 2. Tippen Sie unten auf folgendes Symbol, um die Geräte-Seite aufzurufen:



3. Tippen Sie auf den Pfeil neben dem Menüpunkt Anzeige-Modus / Anzeige-Modi.





4. Tippen Sie auf den gewünschten Anzeige-Modus.



5. Tippen Sie oben rechts auf folgendes Symbol, um die Einstellungen zu speichern:



Firmware-Update

Sofern ein Firmware-Update für Ihr Fitness-Armband vorhanden ist, kann dieses über die App installiert werden.

Gerät

- 1. Öffnen Sie die App.
- 2. Tippen Sie unten auf folgendes Symbol, um die Geräte-Seite aufzurufen:





4. Das Firmware-Update wird ausgeführt. Dies kann einige Augenblicke dauern.

Tagesziel einstellen

Die bei der Anmeldung festgelegte Zielsetzung kann jederzeit auf der Benutzer-Seite bearbeitet und neu eingestellt werden.

- 1. Öffnen Sie die App.
- 2. Tippen Sie unten auf folgendes Symbol, um die Benutzer-Seite aufzurufen:



3. Tippen Sie auf den Menüpunkt Zielsetzung.



4. Tippen Sie auf die obere Leiste und ziehen Sie sie in die entsprechende Richtung, um Ihr Sportziel einzustellen.



5. Tippen Sie auf die untere Leiste und ziehen Sie sie in die entsprechende Richtung, um Ihr Schlafziel einzustellen.



6. Tippen Sie oben rechts auf folgendes Symbol, um die Einstellungen zu speichern:



DE

Benutzerdaten

Die bei der Anmeldung festgelegten Benutzerdaten können jederzeit über die Benutzer-Seite angepasst werden.

- 1. Öffnen Sie die App.
- 2. Tippen Sie unten auf folgendes Symbol, um die Benutzer-Seite aufzurufen:



3. Tippen Sie auf den Menüpunkt Meine Daten.





4. Tippen Sie auf den Pfeil oder das Textfeld neben der Angabe, die Sie bearbeiten möchten.

Android		iOS
। 🟴 🔹 ≹।≋। 🖗 🦨 и < Meine Daten	∥ 94% ■ 13:09 ⊘	SIM fehit ♥ 10:07 ¥ 39 % ■ < Meine Daten (
Ω		0
0		Benutzername: Benutzername
Benutzername:		Geburtstag: 1991-01-01
Geburtetag: 1992 - 01 - 01		Geschlecht: Männlich
0000101032-1222-07-07		Größe: 175 cm
Geschlecht: Männlich		Größe: 175 cm Gewicht: 65 kg
Geschlecht: Männlich Größe: 175cm		Größe: 175 cm Gewicht: 65 kg

- 5. Geben Sie die gewünschten Daten ein. Tippen Sie anschließend auf **Bestätigen** bzw. **Fertig**.
- 6. Tippen Sie oben rechts auf folgendes Symbol, um die Einstellungen zu speichern:





HINWEIS:

Ändern Sie das Benutzerbild, indem Sie darauf tippen. Wählen Sie ein Bild aus der Galerie oder nehmen Sie ein neues Bild mit der Kamera des Mobilgeräts auf.

App-Systemeinstellungen

Maßeinheit einstellen

Die bei der Anmeldung gewählte Maßeinheit kann jederzeit über die Benutzer-Seite geändert werden.

- 1. Öffnen Sie die App.
- 2. Tippen Sie unten auf folgendes Symbol, um die Benutzer-Seite aufzurufen:



3. Tippen Sie auf den Menüpunkt Systemeinstellungen.



4. Tippen Sie auf den Pfeil neben dem Menüpunkt Einstellung der Einheiten.



5. Stellen Sie über das Scrollrad die gewünschte Maßeinheit ein. Tippen Sie dann auf **Bestätigen**.

Android	d		iOS	
🕶 🚯 🗱 🖗	สึ _ส(93% ∎ 13:10	SIM fehlt 중	10:07 Systemeinstell	∦ 39% ■□
stellung der Einheiten	Metr. >	Einstellu		
ersion	Die Neueste version >	App Vers		
es Gerätes	>	Neustart		
back	>	Feedbac		
	Bestätigen	Löschen		Bestätig
Metr.			Metrisches	
Brit.			2011	

App-Version

- 1. Öffnen Sie die App.
- 2. Tippen Sie unten auf folgendes Symbol, um die Benutzer-Seite aufzurufen:



3. Tippen Sie auf den Menüpunkt Systemeinstellungen.



4. Android:

Tippen Sie auf den Pfeil neben App Version, um nach neuen Versionen zu suchen.

iOS:

Neben dem Menüpunkt App Version wird die Versionsnummer der App angezeigt.

Android		iOS	iOS		
P	≭ i≪i 죾 "(i 93%∎ 13:10	SIM fehit 🗢 10:07	\$ 39 % 🎫 🕫		
< Systemeinstellungen		< Systemeinstell			
Einstellung der Einheit	en Metr. >	Einstellung der Einheiten	Metrisches >		
App Version	Die Neueste version >	App Version	₩1.85		
leustart des Gerätes	>	Neustart des Gerätes	>		
		Feedback	>		
Feedback	>				

Neustart des Fitness-Armbands

So führen Sie einen Neustart Ihres Fitness-Armbands aus:

- 1. Öffnen Sie die App.
- 2. Tippen Sie unten auf folgendes Symbol, um die Benutzer-Seite aufzurufen:



DE

3. Tippen Sie auf den Menüpunkt Systemeinstellungen.



4. Tippen Sie auf den Pfeil neben dem Menüpunkt Neustart des Gerätes.

Android	iOS
	SIM fehit 🗢 10:07 🛊 39 % 💼 +
< Systemeinstellungen	< Systemeinstell
Einstellung der Einheiten Metr. >	Einstellung der Einheiten Metrisches >
App Version Die Neueste version >	App Version V1.85
Neustart des Gerätes	Neustart des Gerätes
Feedback >	Feedback

5. Tippen Sie auf die Option **System zurückse…irklich abbrechen?** (iOS) bzw. auf **Bestätigen** (Android).





HINWEIS: Tippen Sie auf die Option **Löschen**, um den Vorgang abzubrechen.

6. Die Daten werden synchronisiert, dann wird Ihr Fitness-Armband neu gestartet.

Feedback

Melden Sie technische Probleme, nach Wunsch zusammen mit den entsprechenden Protokollen, dem Hersteller.

R User

1. Öffnen Sie die App.

2. Tippen Sie unten auf folgendes Symbol, um die Benutzer-Seite aufzurufen:

DE

3. Tippen Sie auf den Menüpunkt Systemeinstellungen.



4. Tippen Sie auf den Pfeil neben dem Menüpunkt Feedback.

Android	iOS		
🗴 🜬 🛜 📶 93% 🗎 13:10	SIM fehit 🗢 10:07 💲 39 % 🛄 🕂		
emeinstellungen	< Systemeinstell		
inheiten Metr. >	Einstellung der Einheiten Metriaches >		
Die Neueste version >	App Version V1.85		
>	Neustart des Gerätes		
	Feedback		
>			

5. Tippen Sie auf die Schaltfläche neben Einschließlich der Protokolle oder nicht? bzw. tippen Sie darauf und ziehen Sie sie zur Seite (Android), um die Protokolle mitzuschicken (grün) oder nicht mitzuschicken (weiß).



6. Tippen Sie auf den Pfeil neben dem Menüpunkt Ein Problem melden / technische Probleme.



7. Eine Email an den Hersteller wird vorbereitet. Wähen Sie gegebenenfalls ein Email-Programm (Android). 8. Geben Sie den gewünschten Text ein und versenden Sie die Email wie gewohnt.

Verknüpfung mit Fitness-App

Verknüpfen Sie Ihre Daten mit einer Fitness-App (Android: Google Fit, iOS: Apple-Health).

Google Fit (Android)

- 1. Öffnen Sie die App.
- 2. Tippen Sie unten auf folgendes Symbol, um die Benutzer-Seite aufzurufen:



3. Tippen Sie auf den Menüpunkt Systemeinstellungen.



4. Tippen Sie auf die Schaltfläche neben Google Fit und ziehen Sie sie zur Seite, um die Verknüpfung mit Google Fit herzustellen (grün) oder aufzuheben (weiß).

Apple Health

- 1. Öffnen Sie die App.
- 2. Tippen Sie unten auf folgendes Symbol, um die Benutzer-Seite aufzurufen:



3. Tippen Sie auf den Menüpunkt Systemeinstellungen.



- 4. Tippen Sie auf den Menüpunkt Mit Apple Health verbinden.
- 5. Tippen Sie auf die Schaltfläche neben den Daten, die synchronisiert werden sollen.

SIM fe	ahit 🗢	10:08 Veryfit	*	40 % 💼 🕫
Very	/fit breit z	u synchronisi	eren	
0	Schritte			\bigcirc
3	Kalorien			\bigcirc
G	Schlafver	halten		\bigcirc

6. Tippen Sie oben links auf folgendes Symbol, um zur Benutzer-Seite zurückzukehren:



Fitness-Armband aus App entfernen

Auf der Geräte-Seite haben Sie die Möglichkeit, Ihr Fitness-Armband aus der App zu entfernen, z.B. wenn Sie ein anderes Mobilgerät verwenden möchten.

1. Öffnen Sie die App.

2. Tippen Sie unten auf folgendes Symbol, um die Geräte-Seite aufzurufen:



3. Scrollen Sie ganz nach unten. Tippen Sie dann Verbindung beenden.



4. Tippen Sie auf Verbindung Aufheben.









HINWEIS:

Tippen Sie auf Löschen, um den Vorgang abzubrechen

DE

5. Trennen Sie gegebenenfalls zusätzlich die Bluetooth-Verbindung der Geräte im Bluetooth-Menü des Mobilgeräts. Sonst kann es zu Schwierigkeiten bei der Verbindung mit einem anderen Mobilgerät kommen.

Technische Daten

Li-Po-Akku	50 mAh
Ladestrom	5 V DC, 500 mA
Ladezeit	1 Stunde
Standby-Zeit	bis zu 10 Tage
Bluetooth-Version	4.0
Reichweite	bis zu 6 m
OLED-Display	3,2 x 1,4 cm
Bewegungssensor	3D G-Sensor
Lade-Anschluss	USB-Stecker
Vibration	Ja
Benachrichtigungen	Ja
Schlafanalyse	Ja
Sportmodus	Ja
Kalorienverbrauch	Ja
Distanz	Ja
Schrittzähler	Ja
Anti-Lost-Funktion	Ja
Gerätespeicher	bis zu 7 Tage
Kompatible Betriebssysteme	Android ab 4.4 iOS ab 7.1
Betriebstemperatur	-10 bis 45°C
Schutzklasse	IP67
Maße	24 x 1,6 x 1 cm
Gewicht	18 g

Kundenservice: 07631 / 360 - 350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 - 20.01.2017 - BS//MF