



MacBook Pro

Grundlagen

Inhalt

- 4 **Kapitel 1: Willkommen**
- 4 Hier ist das MacBook Pro

- 5 **Kapitel 2: MacBook Pro auf einen Blick**
- 5 Übersicht
- 6 Lieferumfang
- 7 Trackpad
- 8 Tastatur

- 10 **Kapitel 3: Erste Schritte**
- 10 Konfiguration
- 12 Wichtige Elemente
- 14 Schnelles Öffnen von Apps
- 14 Aufladen der Batterie
- 15 Migrieren Ihrer Daten

- 16 **Kapitel 4: MacBook Pro Grundlagen**
- 16 Verwenden Ihres MacBook Pro
- 16 Zugreifen auf alle Inhalte – überall und jederzeit mit iCloud
- 17 Gemeinsames Verwenden von MacBook Pro und iOS-Geräten
- 19 Drahtloses Teilen, Drucken und Wiedergeben
- 21 Videotelefonate mit FaceTime
- 22 Verwenden eines externen Bildschirms
- 23 Sichern und Wiederherstellen von Daten
- 24 Weitere Informationsquellen

- 25 **Kapitel 5: Apps**
- 25 Informationen über Apps
- 26 Safari
- 27 Mail
- 28 Kalender
- 29 Notizen
- 30 Nachrichten
- 31 Karten
- 32 Spotlight
- 33 iTunes
- 34 Fotos, iMovie und GarageBand
- 35 Pages, Numbers und Keynote

- 36 **Kapitel 6: Sicherheit, Handhabung und Support**
- 36 Wichtige Informationen zur Sicherheit
- 39 Wichtige Informationen zur Handhabung

40	Hinweise zur Ergonomie
41	Apple und der Umweltschutz
41	Weitere Informationen, Service und Support
42	FCC-Konformitätserklärung
43	Kanadische Konformitätsregelungen
44	Europa – EU-Konformitätserklärung
44	ENERGY STAR®-Konformitätserklärung
44	Informationen zur Entsorgung und zum Recycling
46	Softwarelizenzvertrag

Willkommen

1

Hier ist das MacBook Pro



Überblick verschaffen. Möchten Sie sich schnell einen Überblick über die Komponenten und Funktionen Ihres MacBook Pro verschaffen? Informationen hierzu finden Sie unter [Übersicht](#).

Loslegen. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter und schon können Sie Ihr MacBook verwenden. Tipps finden Sie unter [Konfiguration](#).

Zahlreiche Möglichkeiten entdecken. Tätigen Sie Videoanrufe mit FaceTime, teilen Sie Dateien mit AirDrop, synchronisieren Sie wichtige Dokumente, Fotos, Musik, Apps, Kontakte und Kalender auf allen Geräten mit iCloud und Handoff und verwenden Sie Ihr iOS-Gerät und Ihr MacBook Pro zusammen, um Telefonanrufe und Texte zu empfangen oder einen Instant Hotspot zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden Ihres MacBook Pro](#).

Kreativität entfalten. Bearbeiten Sie HD-Videos mit Final Cut Pro X, machen Sie Musik mit GarageBand, erstellen Sie Präsentationen mit Keynote und viel mehr. Lesen Sie die Informationen unter [Informationen über Apps](#) und lassen Sie sich inspirieren.

MacBook Pro auf einen Blick

2

Übersicht

Das MacBook Pro mit Retina-Display bietet fortschrittliche Technologien in einem besonders dünnen und leichten Design. Es ist leistungsstark und mobil, sodass Sie es überallhin mitnehmen können und auch unterwegs kreativ werden können. Dieses Handbuch ist für das 13" und das 15" MacBook Pro mit Retina-Display.



- **MagSafe 2-Netzanschluss:** Verbinden Sie den MagSafe-Stecker mit dem MagSafe 2-Anschluss, um eine schnelle und sichere Verbindung herzustellen. Der magnetische Stecker gewährleistet auch, dass sich das Netzkabel bei starker Zugspannung problemlos aus dem Anschluss löst.
- **Thunderbolt 2-Anschlüsse:** Diese ultraschnelle und extrem flexible Technologie ermöglicht den Anschluss von High-Speed-Peripheriegeräten wie RAID-Arrays, externen Displays und Dockingstationen. Thunderbolt-auf-FireWire- und Thunderbolt-auf-Gigabit-Ethernetadapter (separat erhältlich) bieten noch mehr Möglichkeiten für Erweiterung und Konnektivität.
- **USB 3-Anschlüsse:** Schließen Sie hier iPad, iPhone, iPod, Digitalkamera, Camcorder, externe Speichergeräte oder Drucker schnell und einfach an. Die USB 3-Anschlüsse des MacBook Pro unterstützen USB 3- und USB 2-Geräte.
- **Kopfhöreranschluss:** Schließen Sie Stereokopfhörer oder ein digitales 5.1-Surroundsound-Lautsprechersystem an, um eine exzellente Tonwiedergabe beim Ansehen von Filmen oder Anhören Ihrer Lieblingsmusik zu erhalten.



- **SDXC-Kartensteckplatz:** Übertragen Sie Fotos, Videos und Daten auf und von Ihrem MacBook Pro mit den neuesten Hochleistungs-SD-Karten.


- **HDMI-Anschluss:** Ermöglicht den Anschluss von HD-Fernsehgeräten und Projektoren. Geben Sie Filme, Präsentationen und mehr mit HD-Auflösung und Mehrkanalaudioausgabe auf Ihrem HD-Fernsehgerät wieder.



- **FaceTime-HD-Kamera:** Führen Sie FaceTime-Videotelefonate oder nehmen Sie Bilder und Videos auf. Die Kamera ist eingeschaltet, wenn die Anzeige leuchtet.
- **Zwei Mikrofone:** Die beiden Mikrofone reduzieren Hintergrundgeräusche und optimieren Sie Mikrofonleistung. Beim 13" MacBook Pro befinden sich die Mikrofone an der linken Seite neben dem Kopfhöreranschluss.
- **Ein-/Ausschalter:** Schalten Sie Ihr MacBook Pro ein oder aus und aktivieren Sie den Ruhezustand.
- **Force Touch-Trackpad:** Steuern Sie Ihr MacBook Pro mit Gesten. Die gesamte Trackpadoberfläche fungiert als Taste, sodass Sie an jeder beliebigen Stelle klicken können. Weitere Informationen zum Verwenden von Gesten finden Sie unter [Trackpad](#).


Lieferumfang

Sie benötigen diese beiden mitgelieferten Zubehörteile, um mit Ihrem MacBook Pro zu arbeiten:



60W oder 85W MagSafe 2 Power Adapter: Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil zum Aufladen des MacBook Pro. Stellen Sie sicher, dass der Netzteilstecker fest im Netzteil steckt und dass die Steckerstife am Netzteilstecker ggf. ausgeklappt sind. Schließen Sie das Netzteil dann ans Stromnetz an. Der magnetische Stecker erleichtert die sichere Verbindung mit dem Anschluss und lässt sich leicht wieder lösen.

Wenn das Netzteil angeschlossen ist, leuchtet eine LED am Stecker. Eine gelbe Anzeige zeigt an, dass das MacBook Pro aufgeladen wird und eine grüne Anzeige, dass es vollständig aufgeladen ist.



Netzkabel: Zum Verlängern der Verbindung zum Netzteils können Sie das mitgelieferte Netzkabel anschließen. Schließen Sie den Stecker des Netzkabels an einer Steckdose an.






Adapter und anderes Zubehör sind separat unter store.apple.com/de oder in Ihrem lokalen Apple Store erhältlich. Sehen Sie in der Dokumentation zum Adapter oder Zubehör nach, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Produkt für Ihr MacBook Pro wählen.

Trackpad

Mit einfachen Trackpadgesten können Sie viele Aufgaben auf Ihrem MacBook Pro ausführen – auf Webseiten surfen, Dokumente ein- oder auszoomen, Fotos drehen und vieles mehr. Das Force Touch-Trackpad eröffnet durch seine druckempfindliche Oberfläche ganz neue Wege für die Interaktivität.

Da das Trackpad erkennt, wie fest Sie darauf drücken, haben Sie mit jeder Berührung noch mehr Steuerungsmöglichkeiten. Außerdem erhalten Sie Feedback – beim Bewegen und Drehen von Objekten spüren Sie eine leichte Vibration, wenn diese ausgerichtet sind. Hierdurch können Sie noch präziser arbeiten.

Hier einige der gängigsten Gesten:

	Klicken: Drücken Sie an einer beliebigen Stelle auf das Trackpad. Oder aktivieren Sie die Option „Klick durch Tippen“ in der Systemeinstellung „Trackpad“ und tippen Sie.
	Kräftiges Klicken: Klicken Sie und drücken Sie dann kräftig. Sie können zum Beispiel kräftig klicken, um für ein Wort die zugehörige Definition einzublenden. Durch kräftiges Klicken auf eine Adresse wird eine Vorschau in der App „Karten“ angezeigt und vieles mehr.
	Sekundärklick (Rechtsklick): Klicken Sie mit zwei Fingern, um ein Kontextmenü zu öffnen. Ist die Option „Klick durch Tippen“ aktiviert, tippen Sie mit zwei Fingern.
	Scrollen mit zwei Fingern: Streichen Sie zum Scrollen mit zwei Fingern nach oben oder unten.
	Zum Zoomen auf- und zuziehen: Ziehen Sie Daumen und Finger auf Fotos oder Webseiten auf und zu, um ein- oder auszuzoomen.
	Navigieren durch Streichen: Streichen Sie mit zwei Fingern nach links und rechts, um Webseiten, Dokumente und mehr durchzublättern – so als würden Sie eine Buchseite umblättern.
	Öffnen des Launchpad: Öffnen Sie Apps schnell im Launchpad. Führen Sie die Geste zum Zuziehen mit vier oder fünf Fingern aus und klicken Sie dann auf eine App, um sie zu öffnen.
	Streichen zwischen Apps: Zum Wechseln von einer im Vollbildmodus angezeigten App zu einer anderen streichen Sie mit drei oder vier Fingern von links nach rechts.

Gesten anpassen. Wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Systemeinstellungen“ oder klicken Sie auf das Symbol der Systemeinstellungen im Dock und dann auf „Trackpad“.







Erfahren Sie mehr über die einzelnen Gesten, das Einstellen der Druckstärke auf das Trackpad, das Verwenden der druckempfindlichen Funktionen und das Anpassen der Trackpadfunktionen in der Systemeinstellung „Trackpad“.

Tastatur



- **Funktionstaste (fn):** Halten Sie diese Taste beim Drücken einer Funktionstaste (F1 bis F12) gedrückt, um die der betreffenden Taste zugewiesene Aktion auszuführen. Informationen zum Anpassen von Funktionstasten können Sie anzeigen, indem Sie auf das Menü „Hilfe“ in der Menüleiste klicken und dann in der Mac-Hilfe nach „Funktionstasten“ suchen.
- **Tasten für Helligkeit (F1, F2):** Drücken Sie die Taste ☼ oder ☼, um die Helligkeit des Bildschirms zu erhöhen bzw. zu verringern.
- **Taste „Mission Control“ (F3):** Drücken Sie die Taste ☰, um die auf Ihrem MacBook Pro geöffneten Apps, alle Spaces-Bereiche und geöffneten Fenster auf einen Blick zu sehen.
- **Launchpad-Taste (F4):** Drücken Sie die Taste ☰, um alle Apps auf Ihrem MacBook Pro sofort anzuzeigen. Klicken Sie auf eine App, um sie zu öffnen.
- **Tasten für die Tastaturbeleuchtung (F5, F6):** Drücken Sie die Taste ☼ oder ☼, um die Helligkeit der Tastaturbeleuchtung zu erhöhen bzw. zu verringern.
- **Medientasten (F7, F8, F9):** Mit diesen Tasten können Sie einen Musiktitel, einen Film oder eine Diashow zurückspulen ◀, starten oder anhalten ▶|| oder schnell vorspulen ▶▶.
- **Taste zum Stummschalten (F10):** Mit der Taste ◀ können Sie den über die integrierten Lautsprecher oder den Kopfhöreranschluss ausgegebenen Ton stummschalten.

- *Lautstärketasten (F11, F12):* Mit der Taste  oder  können Sie die Lautstärke des über die integrierten Lautsprecher oder den Kopfhöreranschluss ausgegebenen Tons verringern oder erhöhen.
- *Ein-/Ausschalter:* Halten Sie  3 Sekunden lang gedrückt, um Ihr MacBook Pro ein- oder auszuschalten. Drücken Sie , um den Ruhezustand Ihres MacBook Pro zu aktivieren.

Erste Schritte


3



Konfiguration


Wenn Sie Ihr MacBook Pro zum ersten Mal einschalten, führt Sie der Systemassistent durch die ersten einfachen Schritte zur Inbetriebnahme Ihres neuen Mac.





Damit Sie mit Ihrem MacBook Pro optimal arbeiten können, sollten Sie eine Verbindung zum WLAN herstellen und Bluetooth® aktivieren, eine Apple-ID einrichten und sich bei iCloud anmelden. Mithilfe des Systemassistenten können Sie diese Schritte schnell und einfach erledigen. Sie können diese Schritte jedoch auch später ausführen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:



WLAN-Verbindung herstellen. Klicken Sie auf das WLAN-Symbol  in der Menüleiste und wählen Sie ein WLAN aus. Geben Sie das Passwort ein (sofern erforderlich).

Wird das WLAN-Symbol  nicht angezeigt, wählen Sie „Apple“ () > „Systemeinstellungen“ und klicken Sie auf „Netzwerk“. Wählen Sie „WLAN“ in der Liste auf der linken Seite und dann „WLAN-Status in der Menüleiste anzeigen“.





WLAN-Verbindung deaktivieren. Klicken Sie auf das WLAN-Symbol  in der Menüleiste und wählen Sie „WLAN deaktivieren“.


Bluetooth aktivieren oder deaktivieren. Klicken Sie auf das Bluetooth-Symbol  in der Menüleiste und wählen Sie „Bluetooth aktivieren“ bzw. „Bluetooth deaktivieren“.

Wird das Bluetooth-Symbol  nicht angezeigt, wählen Sie „Apple“ () > „Systemeinstellungen“ und klicken Sie auf „Bluetooth“. Wählen Sie anschließend „Bluetooth in der Menüleiste anzeigen“.

Apple-ID einrichten. Ihre Apple-ID ist der Account, den Sie für nahezu alle Transaktionen und Kontakte mit Apple verwenden. Hierzu gehört u. a. das Kaufen von Musiktiteln, Filmen und Fernsehsendungen im iTunes Store, das Laden von Apps aus App Store und das Speichern Ihrer Inhalte in iCloud.

Haben Sie noch keine Apple-ID, können Sie diese in der Systemeinstellung „iCloud“ einrichten. Wählen Sie „Apple“ () > „Systemeinstellungen“. Klicken Sie auf „iCloud“ und auf „Apple-ID erstellen“.



iCloud auf Ihrem Mac einrichten. Wenn Sie eine Apple-ID haben, ist es einfach, iCloud auf Ihrem Mac einzurichten. Wählen Sie „Apple“ () > „Systemeinstellungen“ und klicken Sie auf „iCloud“. Geben Sie im angezeigten Fenster Ihre Apple-ID und Ihr Passwort ein. Wählen Sie dann die gewünschten Funktionen aus.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass Sie dieselbe Apple-ID für iCloud auf all Ihren Geräten verwenden.

Weitere Informationen zum Einrichten von iCloud können Sie anzeigen, indem Sie auf das Menü „Hilfe“ in der Menüleiste klicken und dann in der Mac-Hilfe nach „iCloud einrichten“ suchen.



Mit iCloud können Sie all Ihre Inhalte – Dokumente, Filme, Musik, Fotos und mehr – in der Cloud speichern und von überall darauf zugreifen. Weitere Informationen zum Verwenden von iCloud und MacBook Pro finden Sie unter [Zugreifen auf alle Inhalte – überall und jederzeit mit iCloud](#).

Wichtige Elemente

Übersicht

Beginnen Sie mit dem Schreibtisch. Der Schreibtisch ist der zentrale Ausgangspunkt für die Arbeit mit Ihrem Mac – hier verwalten Sie Ihre Dateien, öffnen Apps, suchen nach Informationen auf dem Mac und darüber hinaus und führen viele weitere Aufgaben aus.



Finder

Mit dem Finder können Sie Ihre Dateien – Dokumente, Bilder, Filme und Musik – verwalten und finden oder schnell die Vorschau einer Datei anzeigen.

Finder-Fenster öffnen. Klicken Sie auf das Finder-Symbol im Dock unten auf dem Bildschirm.

Dock

Das Dock unten auf dem Bildschirm ermöglicht den schnellen Zugriff auf häufig verwendete Apps und Dokumente. Sie können das Dock vergrößern oder verkleinern, Objekte hinzufügen oder daraus entfernen, es auf der linken oder rechten Seite des Bildschirms platzieren oder festlegen, dass es ausgeblendet wird, wenn Sie es nicht verwenden.

Objekt im Dock hinzufügen. Bewegen Sie das Objekt an die gewünschte Position im Dock. Platzieren Sie Apps links von der Linie im Dock und Dateien und Ordner rechts von der Linie.

Objekt aus dem Dock entfernen. Bewegen Sie das Objekt aus dem Dock heraus. Das Objekt wird nur aus dem Dock und nicht vom Mac entfernt.

Anzeige des Docks ändern. Wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Systemeinstellungen“ und klicken Sie auf „Dock“.


Systemeinstellungen

Passen Sie Ihr MacBook Pro an Ihre Anforderungen an. Mit der Systemeinstellung „Energie sparen“ können Sie die Einstellungen für den Ruhezustand ändern. Mit der Systemeinstellung „Schreibtisch & Bildschirmschoner“ können Sie einen Schreibtischhintergrund hinzufügen oder einen Bildschirmschoner auswählen und vieles mehr.




Systemeinstellungen öffnen. Wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Systemeinstellungen“ oder klicken Sie auf das Symbol der Systemeinstellungen im Dock. Klicken Sie dann auf die Systemeinstellung, deren Optionen Sie festlegen wollen.

Spotlight

Finden Sie alles auf Ihrem MacBook Pro und an anderen Orten. Spotlight liefert Ergebnisse von Ihrem Mac wie auch aus anderen Quellen – einschließlich Wikipedia-Artikel, Karten, Wetter, Aktien und Sport.

Suche starten. Klicken Sie auf  oben rechts auf dem Bildschirm oder drücken Sie die Tastenkombination „Befehl-Leertaste“ und beginnen Sie mit der Eingabe.

Menüleiste

Die Menüleiste befindet sich oben auf dem Bildschirm. Verwenden Sie die Symbole und Menüs in dieser Leiste, um eine WLAN-Verbindung herzustellen, den WLAN-Status  anzuzeigen, die Lautstärke zu ändern , die Batterieladung zu prüfen  und vieles mehr.

Hilfe

Im Menü „Hilfe“ finden Sie Antworten auf viele Fragen.

Hilfe anzeigen. Klicken Sie auf das Menü „Hilfe“ in der Menüleiste, geben Sie eine Frage oder einen Suchbegriff in das Suchfeld ein. Wählen Sie ein Thema aus der Liste mit den Ergebnissen aus oder wählen Sie „Alle Hilfethemen anzeigen“, um alle Themen anzuzeigen.

Hilfe beim Verwenden einer App finden Sie, indem Sie auf das Menü „Hilfe“ klicken, wenn die betreffende App geöffnet ist.

Schnelles Öffnen von Apps

Zum Lieferumfang Ihres MacBook Pro gehören Apps für nahezu jeden Verwendungszweck – zum Surfen im Web, Lesen und Schreiben von E-Mails, Erstellen von Dokumenten und Präsentationen, Bereitstellen von Fotos, Ansehen von Filmen und vielem mehr. Apps können Sie schnell über Spotlight, das Dock oder im Launchpad öffnen.



App öffnen. Klicken Sie im Dock auf das Symbol der App oder auf das Launchpad-Symbol und dann auf die gewünschte App. Sie können auch mit Spotlight nach einer App suchen und die App dann direkt aus den Spotlight-Suchergebnissen öffnen.

Apps im Launchpad verwalten. Bewegen Sie eine App auf eine andere App, um einen Ordner anzulegen. Bewegen Sie weitere Apps in diesen neuen Ordner, um sie hinzuzufügen. Zum Entfernen einer App aus einem Ordner bewegen Sie sie einfach aus dem Ordner heraus.

Weitere Apps laden. Klicken Sie auf das Symbol für den App Store im Dock. Wenn Sie Apps aus dem Mac App Store laden, werden sie im Launchpad angezeigt. Klicken Sie im Mac App Store auf „Updates“, um Aktualisierungen für Apps und OS X zu laden.

Aufladen der Batterie

Die Batterie in Ihrem MacBook Pro wird aufgeladen, sobald das MacBook Pro mit einer Stromquelle verbunden wird.



Batterie aufladen. Verbinden Sie das MacBook Pro über das mitgelieferte Kabel und den 60W (13"-Modell) oder 85W (15"-Modell) MagSafe 2 Power Adapter mit einer Steckdose. Die Batterie lädt schneller auf, wenn der Computer ausgeschaltet oder der Ruhezustand aktiviert ist.

Ladezustand der Batterie prüfen. Das Batteriesymbol oben rechts in der Menüleiste zeigt den Ladezustand der Batterie an. Klicken Sie auf das Symbol, um zu sehen, wie viel Ladung noch vorhanden ist, wenn Sie die derzeit verwendeten Apps, Peripheriegeräte und Systemeinstellungen weiter verwenden.



Wird aufgeladen Geladen

Batteriestrom einsparen. Reduzieren Sie die Bildschirmhelligkeit, schließen Sie Apps und trennen Sie die Verbindung zu Peripheriegeräten, die nicht verwendet werden, um die Batterielaufzeit bei gegebener Ladung zu verlängern. In der Systemeinstellung „Energie sparen“ können Sie die Stromspareinstellungen ändern. (Klicken Sie dazu auf das Symbol der Systemeinstellungen im Dock und dann auf „Energie sparen“.) Befindet sich das MacBook Pro im Ruhezustand oder im Standby-Modus, wenn ein Gerät daran angeschlossen ist, kann sich die Batterie des Geräts entladen.

Weitere Informationen über die interne, wiederaufladbare Batterie in Ihrem MacBook Pro sowie Tipps zum Verlängern der Batterielebensdauer und -leistung finden Sie unter: www.apple.com/de/batteries.



Migrieren Ihrer Daten



Es ist ganz einfach, Ihre Daten und Einstellungen von einem anderen Mac oder einem PC auf Ihr MacBook Pro zu übertragen. Sie können die Daten schon bei der Erstkonfiguration des MacBook Pro mit dem Systemassistenten übertragen. Wollen Sie die Daten erst später übertragen, können Sie Ihre Dateien mithilfe des Migrationsassistenten von einem anderen Mac, PC oder Time Machine-Backup drahtlos über eine AirPort-Basisstation (separat erhältlich) übertragen.

Für den Transfer über ein WLAN müssen beide Computer mit demselben Netzwerk verbunden sein.

Migrationsassistent verwenden. Öffnen Sie ein Finder-Fenster und wählen Sie „Programme“ > „Dienstprogramme“. Doppelklicken Sie dann auf „Migrationsassistent“. Befolgen Sie die angezeigten Anleitungen, um die Daten über das WLAN zu übertragen. Weitere Informationen erhalten Sie unter [Daten auf einen neuen Mac übertragen](#).

Dateien von einem Speichergerät kopieren. Verbinden Sie das Gerät mit dem USB-Anschluss  oder Thunderbolt-Anschluss  Ihres MacBook Pro und bewegen Sie die Dateien dann manuell auf Ihr MacBook Pro.

Weitere Informationen über Time Machine-Backups finden Sie unter [Sichern und Wiederherstellen von Daten](#).

MacBook Pro Grundlagen

4

Verwenden Ihres MacBook Pro

Das MacBook Pro ist so konzipiert, dass Sie es überallhin mitnehmen können. Durch die integrierten Funktionen – zusammen mit iCloud und OS X El Capitan – können Sie überall auf Ihre Inhalte zugreifen. Sie können Videochats führen, Daten teilen, drucken und sichern – und das alles drahtlos. Erfahren Sie, wie Sie das Optimum aus Ihrem MacBook Pro herausholen können.

Zugreifen auf alle Inhalte – überall und jederzeit mit iCloud



iCloud ist die einfachste Möglichkeit sicherzustellen, dass Sie überall auf Ihre wichtigen Daten zugreifen können. iCloud speichert Ihre Dokumente, Fotos, Musik, Apps, Kontakte, Kalender und vieles mehr, sodass Sie jederzeit darauf zugreifen können, sobald Sie mit einem WLAN verbunden sind.

iCloud sorgt auch dafür, dass alle Daten auf all Ihren Geräten immer auf dem neuesten Stand gehalten werden. Wenn Sie ein iPhone oder ein iPad nutzen, melden Sie sich einfach bei iCloud mit demselben Account an, und schon haben Sie alles Notwendige auf dem jeweiligen Gerät.



Hier einige Verwendungsmöglichkeiten für iCloud.

Ihre Dateien in iCloud Drive sichern. Sichern Sie Ihre Dateien in iCloud Drive und greifen Sie von überall – dem Büro, von zu Hause oder unterwegs – darauf zu. Zum Sichern einer Datei in iCloud Drive öffnen Sie ein Finder-Fenster und bewegen die Datei auf iCloud Drive in der Seitenleiste. Sie können die Dateien in iCloud Drive wie jede andere Datei auf Ihrem MacBook Pro verwalten und kennzeichnen. Wenn Sie eine Datei in iCloud Drive bearbeiten, werden die Änderungen auf jedem Gerät angezeigt, das Sie mit iCloud verwenden.

Käufe mit der Familienfreigabe teilen. Die Familienfreigabe ermöglicht es bis zu sechs Familienmitgliedern, ihre Käufe im iTunes Store, App Store und iBooks Store miteinander zu teilen – und zwar auch, wenn sie alle andere iCloud-Accounts nutzen. Zahlen Sie für Familieneinkäufe mit einer Kreditkarte und genehmigen Sie Käufe Ihrer Kinder direkt von Ihrem MacBook Pro oder iOS-Gerät aus. Darüber hinaus können Sie Fotos, einen Familienkalender, Erinnerungen und Orte freigeben. Zum Einrichten der Familienfreigabe klicken Sie auf das Symbol der Systemeinstellungen im Dock, auf „iCloud“ und dann auf „Familie einrichten“.

Fotos mit der iCloud-Fotofreigabe teilen. Mit der iCloud-Fotofreigabe können Sie Fotos und Videos mit ausgewählten Personen teilen, gleichzeitig können diese ihrerseits Fotos, Videos und Kommentare hinzufügen. Klicken Sie zum Einrichten auf das Symbol der Systemeinstellungen im Dock, auf „iCloud“ und dann auf „Fotos“.

Käufe überall nutzen. Wenn Sie bei iCloud angemeldet sind, sind Ihre Käufe im iTunes Store, App Store und iBooks Store auf Ihrem MacBook Pro jederzeit verfügbar. Auf diese Weise stehen Ihnen Musiktitel, Filme, Bücher und mehr überall dort zur Verfügung, wo Sie sich gerade befinden.

Ihr MacBook Pro mit der Funktion „Meinen Mac suchen“ orten. Wenn Ihr MacBook Pro gestohlen wird oder Sie es nicht finden können, können Sie es auf einer Karte orten, seinen Bildschirm sperren oder die darauf befindlichen Daten per Fernzugriff löschen. Klicken Sie zum Aktivieren der Funktion „Meinen Mac suchen“ auf das Symbol der Systemeinstellungen im Dock, auf „iCloud“ und dann auf „Meinen Mac suchen“.


Ihr iCloud-Account umfasst einen 5 GB großen Gratispeicher. Die gekauften Musiktitel, Apps, Fernsehsendungen und Bücher werden von diesem verfügbaren Speicher nicht abgezogen.

Weitere Informationen zum Verwenden von iCloud können Sie anzeigen, indem Sie die Mac-Hilfe öffnen und nach „iCloud“ suchen oder die Website www.apple.com/de/icloud besuchen.

Gemeinsames Verwenden von MacBook Pro und iOS-Geräten


Übersicht

Da Ihr MacBook Pro und iOS-Geräte nahtlos zusammenarbeiten, wird Ihr MacBook Pro noch leistungsstärker und mobiler. Melden Sie sich einfach bei Ihrem iCloud-Account auf Ihrem MacBook Pro und Ihren iOS-Geräten an. Sobald sich das MacBook Pro und die Geräte in der Nähe zueinander befinden, haben Sie viele großartige Möglichkeiten, diese gemeinsam zu verwenden.



Telefongespräche

Sie können Anrufe annehmen und selbst anrufen, ganz einfach von Ihrem MacBook Pro.




Anruf annehmen. Wenn Sie auf Ihrem iPhone angerufen werden, klicken Sie auf die auf dem Mac-Bildschirm angezeigte Mitteilung. Ihr Mac wird zur Sprechereinrichtung.

Anrufen. Klicken Sie in einer Spotlight-Suche oder in einer App wie FaceTime, Kontakte, Safari oder Kalender auf eine Telefonnummer.


Textnachrichten

Senden und empfangen Sie SMS- und MMS-Textnachrichten direkt von bzw. auf Ihrem MacBook Pro. Wenn Sie Textnachrichten von Freunden erhalten, können Sie von dem Gerät darauf antworten, das sich am nächsten befindet. Alle Nachrichten, die auf dem MacBook Pro angezeigt werden, werden auch auf Ihrem iPhone oder iPad angezeigt.



Instant Hotspot

Wenn Sie unterwegs sind und keine WLAN-Verbindung haben, kann Ihr MacBook Pro mithilfe der Funktion „Persönlicher Hotspot“ auf Ihrem iPhone (mit iOS 8 oder neuer) und iPad (Mobilfunkmodelle mit iOS 8 oder neuer) eine Verbindung zum Internet herstellen.

Verbindung zum persönlichen Hotspot Ihres Geräts herstellen. Klicken Sie auf das WLAN-Symbol  in der Menüleiste und wählen Sie Ihr iPhone oder iPad aus der angezeigten Geräteliste aus. (Es ist nicht erforderlich, eine Aktion auf dem Gerät auszuführen, das MacBook Pro stellt die Verbindung automatisch her.)

Verbindungsstatus prüfen. Im WLAN-Menü wird die Stärke des Funksignals angezeigt.

Wenn der persönliche Hotspot nicht verwendet wird, trennen sich die iOS-Geräte automatisch, um Batterielaufzeit zu sparen.

Handoff

Mit Handoff können Sie auf einem Gerät an der Stelle fortfahren, an der Sie auf einem anderen Ihrer Tätigkeit aufgehört haben. Arbeiten Sie an einer Präsentation auf dem MacBook Pro und setzen Sie die Arbeit dann auf Ihrem iPad fort. Oder schreiben Sie auf Ihrem iPhone eine E-Mail und beenden Sie sie auf Ihrem MacBook Pro. Befinden sich Ihr MacBook Pro und die anderen Geräte in der Nähe zueinander, wird im Dock ein Symbol angezeigt, wenn eine Aktivität per Handoff übergeben wird. Klicken Sie auf das Symbol, um an der Stelle fortzufahren, an der Sie aufgehört haben.



Handoff auf Ihrem MacBook Pro aktivieren. Klicken Sie im Dock auf das Symbol der Systemeinstellungen und auf „Allgemein“, wählen Sie dann „Übergabe zwischen diesem Mac und Ihren iCloud-Geräten erlauben“.

Handoff auf Ihrem iOS-Gerät aktivieren. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Handoff & App-Vorschläge“ und aktivieren Sie die Option „Handoff“ durch Tippen. Wird die Option nicht angezeigt, wird die Funktion „Handoff“ von Ihrem iOS-Gerät nicht unterstützt.

Hinweis: Zur Verwendung von Handoff benötigen Sie ein iPhone 5 oder neuer, einen iPod touch (5. Generation) oder neuer oder ein iPad (4. Generation) oder neuer mit installiertem iOS 8. Vergewissern Sie sich, dass das MacBook Pro und das iOS-Gerät beim gleichen iCloud-Account angemeldet sind.

Handoff kann mit folgenden Apps verwendet werden: Safari, Mail, Kalender, Kontakte, Karten, Nachrichten, Notizen, Erinnerungen, Keynote, Numbers und Pages.

Weitere Informationen zum Verwenden von Instant Hotspot, Nachrichten, Telefonanrufen und Handoff mit Ihrem MacBook Pro finden Sie in der Mac-Hilfe. Oder unter: www.apple.com/de/osx/continuity.


Drahtloses Teilen, Drucken und Wiedergeben

Übersicht

Mit AirDrop können Sie Ihre Dateien, Clips und Webseiten schnell und einfach bereitstellen. Drucken Sie Inhalte, die in Apps wie Mail und Safari angezeigt werden, drahtlos auf einem Drucker, der die AirPrint-Technologie unterstützt. Streamen Sie Ihre Musik, Fotos und Videos auf ein Apple TV mit AirPlay.

AirDrop

AirDrop macht das Teilen von Dateien zwischen Mac und iOS-Geräten einfach.



Datei vom Finder senden. Klicken Sie auf das Finder-Symbol im Dock und dann auf „AirDrop“ links in der Seitenleiste. Wenn die Person, an die Sie die Datei senden wollen, im Fenster angezeigt wird, bewegen Sie die Datei auf die Person.

Dateien aus einer App senden. Wenn Sie eine App wie Pages oder die Vorschau verwenden, klicken Sie auf die Taste „Senden“  und wählen Sie „AirDrop“.

Steuern, wer Dateien an Sie via AirDrop senden kann. Klicken Sie auf das Finder-Symbol im Dock und dann auf „AirDrop“ in der Seitenleiste. Klicken Sie danach auf das Menü „Ich bin sichtbar für“ und wählen Sie eine Option aus.

Wenn Sie eine Datei an eine Person gesendet haben, kann diese entscheiden, ob sie die Datei akzeptiert. Wenn Sie eine Datei erhalten haben, finden Sie diese im Ordner „Downloads“ auf Ihrem MacBook Pro.

Drahtloses Drucken

Wenn Sie von einer App aus drucken, wählen Sie einfach einen Drucker aus der Liste „Drucker in der Nähe“ im Druckfenster aus. Mit AirPrint können Sie drahtlos auf den folgenden Druckern drucken:

- Einem AirPrint-fähigen Drucker in Ihrem WLAN
- Einem Netzwerkdrucker oder einem von einem anderen Mac in Ihrem WLAN freigegebenen Drucker
- Einem am USB-Anschluss einer AirPort-Basisstation angeschlossenen Drucker


Auf einem AirPrint-Drucker drucken. Zum Drucken von einer App aus wählen Sie einfach einen AirPrint-Drucker aus der Druckerliste aus.

Der gewünschte Drucker kann nicht gefunden werden. Vergewissern Sie sich, dass sich der Drucker im selben WLAN befindet wie Ihr MacBook Pro. Ist das der Fall, wird der Drucker aber dennoch nicht angezeigt, klicken Sie im Dock auf das Symbol der Systemeinstellungen, dann auf „Drucker & Scanner“ und anschließend auf „Hinzufügen“ +. (Möglicherweise müssen Sie den Drucker über den USB-Anschluss an Ihr MacBook Pro anschließen.)

Eine Liste der AirPrint-fähigen Drucker und anderer unterstützter Drucker finden Sie unter [Informationen zu AirPrint](#) und [OS X: Drucker- und Scannersoftware zum Download](#).

AirPlay

Mithilfe der Funktion „AirPlay-Bildschirm-Sync“ können Sie Ihren MacBook Pro-Bildschirm auf Ihrem Fernsehgerät anzeigen. Wenn Ihr HD-Fernsehgerät mit einem Apple TV verbunden ist und Apple TV im selben WLAN wie Ihr MacBook Pro befindet, können Sie den MacBook Pro-Bildschirm auf dem des Fernsehgeräts spiegeln oder das HD-Fernsehgerät als zweiten Bildschirm verwenden.

AirPlay-Bildschirm-Sync verwenden. Klicken Sie auf das AirPlay-Symbol  in der Menüleiste und wählen Sie Ihr Apple TV aus. Das Symbol wird blau, wenn ein AirPlay-Bildschirm aktiv ist.

In einigen Fällen können Sie einen AirPlay-Bildschirm auch dann verwenden, wenn er sich nicht im selben WLAN wie das Apple TV befindet (auch als Peer-to-Peer-AirPlay bezeichnet). Zum Verwenden von Peer-to-Peer-AirPlay benötigen Sie ein Apple TV (3. Generation rev A, Modell A1469 oder neuer) mit Apple TV Software 7.0 oder neuer.

Apple TV und AirPort-Basisstationen sind separat unter store.apple.com/de oder in Ihrem lokalen Apple Store erhältlich.

Weitere Informationen zu AirDrop, AirPrint und AirPlay finden Sie in der Mac-Hilfe. Weitere Informationen zum Verwenden eines zweiten Bildschirms mit Ihrem MacBook Pro finden Sie unter [Verwenden eines externen Bildschirms](#).

Videotelefonate mit FaceTime



Ihr MacBook Pro verfügt über eine integrierte FaceTime-HD-Kamera, die Sie für Videotelefonate über FaceTime verwenden können.

Videotelefonat führen. Klicken Sie auf das Launchpad-Symbol im Dock und dann auf „FaceTime“. Geben Sie einen Namen oder eine Telefonnummer ein. Sind diese in der Liste Ihrer Kontakte enthalten, vervollständigt FaceTime die Angaben. Klicken Sie auf die Kamerataste neben dem Namen der Person, um den Anruf zu starten.

FaceTime-HD-Kamera
Videoanrufe führen, Videos und Schnappschüsse aufnehmen



Sie können auch Ihre Kamera verwenden, um Fotos oder Videos mit Photo Booth aus. Weitere Informationen können Sie anzeigen, indem Sie die Mac-Hilfe öffnen und nach FaceTime oder Photo Booth aus.

Verwenden eines externen Bildschirms

Die Thunderbolt 2- und HDMI-Anschlüssen Ihres MacBook Pro unterstützen die Videoausgabe. Sie können einen externen Bildschirm, einen Projektor oder ein HD-Fernsehgerät mit Ihrem MacBook Pro verwenden.

Apple Thunderbolt Display anschließen. Schließen Sie das Kabel des Displays direkt an den Thunderbolt-Anschluss ⚡ Ihres MacBook Pro an.

VGA-Monitor oder Projektor anschließen. Verwenden Sie eine Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapter zum Anschließen des Displays an den Thunderbolt-Anschluss ⚡ Ihres MacBook Pro.

HDMI-Display oder ein HD-Fernsehergerät anschließen. Schließen Sie das HDMI-Kabel direkt an den HDMI-Anschluss Ihres MacBook Pro an.



Adapter und anderes Zubehör sind separat unter store.apple.com/de oder in Ihrem lokalen Apple Store erhältlich. Sehen Sie in der Dokumentation nach oder wenden Sie sich an den Hersteller, um sicherzustellen, dass Sie den richtigen Adapter wählen.

Sichern und Wiederherstellen von Daten



Um Ihre Daten optimal zu schützen, empfiehlt es sich, von den Daten auf Ihrem MacBook Pro regelmäßig Sicherungskopien anzulegen. Am einfachsten verwenden Sie hierzu Time Machine – eine integrierte Funktion Ihres MacBook Pro – mit einer drahtlosen AirPort Time Capsule (separat erhältlich) oder ein externes Speichergerät, das an Ihrem MacBook Pro angeschlossen ist.

Time Machine einrichten. Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr MacBook Pro im selben WLAN wie Ihre AirPort Time Capsule befindet, oder schließen Sie ein Speichergerät an Ihr MacBook Pro an. Klicken Sie auf das Symbol der Systemeinstellungen im Dock, auf „Time Machine“ und dann auf „Ein“. Wählen Sie ein Laufwerk aus, das Sie zum Sichern verwenden wollen. Das war schon alles.



Time Machine:

- Sichert automatisch alle Daten auf dem MacBook Pro, einschließlich Systemdateien, Apps, Accounts, Einstellungen, Musik, Fotos, Filme und Dokumente.
- Erinnert sich an den Status Ihres Computers an einem bestimmten Tag, sodass Sie Ihr MacBook Pro so vorfinden, wie es zu diesem Zeitpunkt aussah, oder sodass Sie eine ältere Version eines Dokuments wiederherstellen können.
- Ermöglicht die Wiederherstellung des kompletten Systems von einem Time Machine-Backup. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass Ihre Daten sicher sind, auch wenn mit Ihrem MacBook Pro ein schwerwiegender Fehler oder andere Probleme auftreten.

Weitere Informationen zum Erstellen von Sicherungskopien und Wiederherstellen der Daten Ihres MacBook Pro finden Sie in der Mac-Hilfe. Suchen Sie dort nach „Time Machine“, „Externes Speichergerät“, „Backup“ oder „Wiederherstellen“. Weitere Informationen zur AirPort Time Capsule finden Sie unter www.apple.com/de/airport-time-capsule.

Die AirPort Time Capsule ist separat unter store.apple.com/de oder in Ihrem lokalen Apple Store erhältlich.

Weitere Informationsquellen



Weitere Informationen zum Verwenden Ihres MacBook Pro finden Sie in der Mac-Hilfe.

Hilfe anzeigen. Klicken Sie auf das Finder-Symbol im Dock und dann auf das Menü „Hilfe“ in der Menüleiste. Geben Sie eine Frage oder einen Suchbegriff in das Suchfeld ein. Wählen Sie ein Thema aus der Liste mit Ergebnissen aus oder wählen Sie „Alle Hilfethemen anzeigen“, um alle Themen anzuzeigen.

Informationen zu(m)	Aktion
MacBook Pro-Support	Öffnen Sie www.apple.com/de/support/macbookpro .
MacBook Pro-Spezifikationen	Öffnen Sie www.apple.com/de/macbook-pro/specs-retina/ .
Sicheres Verwenden des MacBook Pro	Finden Sie unter Wichtige Informationen zur Sicherheit .
Wichtige Informationen zum MacBook Pro	Wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Über diesen Mac“. Klicken Sie dann auf „Support“ und wählen Sie „Wichtige Informationen“ > „Produktinformationen (Handbuch)“.

Informationen über Apps

Zum Lieferumfang Ihres MacBook Pro gehören Apps für die Kreativität und Apps für die Produktivität. Es wird mit verschiedenen Apps geliefert, die Sie zum Erledigen Ihrer täglichen Aufgaben, wie Surfen im Internet, Senden von E-Mails und Nachrichten und Verwalten Ihres Kalenders, verwenden können.

Für noch mehr Leistung können Sie mit Ihrem MacBook Pro auch professionelle Apps wie Final Cut Pro X und Logic Pro X verwenden. Diese und andere professionelle und kreative Apps können Sie im Mac App Store kaufen. Klicken Sie auf das Symbol für den Mac App Store im Dock, um Näheres zu erfahren.

Hilfe beim Verwenden einer App finden Sie, indem Sie auf das Menü „Hilfe“ (in der Menüleiste oben auf dem Bildschirm) klicken, wenn die betreffende App geöffnet ist.

Safari



Safari eignet sich besonders zum Surfen im Web auf Ihrem Mac. Klicken Sie auf das Feld für die intelligente Suche und sehen Sie Symbole für Ihre bevorzugten Websites. Alternativ können Sie einen Suchbegriff oder eine Webadresse eingeben – Safari erkennt den Unterschied und bringt Sie an den richtigen Ort. Sie können Seiten zu Ihrer Leseliste hinzufügen, um sie später zu lesen, und häufig besuchte Websites fixieren, damit diese geöffnet, immer auf dem neuesten Stand und leicht zugänglich sind. In der Tab-Darstellung können Sie alle geöffneten Tabs sehen – auch die auf Ihren anderen iOS-Geräten.

Fixierte Websites


Erstellen Sie fixierte Websites, um Ihre bevorzugten Websites offen und leicht zugänglich zur Hand zu haben.

Favoriten

Klicken Sie auf das Feld für die intelligente Suche, um Symbole Ihrer bevorzugten Websites zu sehen.

Bereitstellen/Teilen

Einfaches Senden und Bereitstellen von Webseiten für Ihre sozialen Netze.



Mail



Mit der App „Mail“ können Sie Ihre E-Mail-Accounts von einer einzigen App aus verwalten. Die App unterstützt die meisten bekannten E-Mail-Dienste wie iCloud, Gmail, Yahoo Mail und AOL Mail.

Mit Mail Drop können Sie große Anhänge senden. Ihre Anhänge werden auf iCloud geladen und die Empfänger erhalten einen Link dazu. Die Funktion „Markieren“ ermöglicht es Ihnen, Formulare auszufüllen und zu unterzeichnen oder Anmerkungen zu einer PDF-Datei hinzuzufügen. Sie können sogar mit einer Streichbewegung auf Ihrem Trackpad Nachrichten löschen oder sie als gelesen bzw. ungelesen markieren. Zum Starten öffnen Sie einfach die App „Mail“ und der Systemassistent unterstützt Sie beim Einrichten Ihrer Accounts.

Alle Mails auf einen Klick Zeigen Sie alle Accounts in Mail an.	Intelligente Vorschläge Fügen Sie Namen oder Ereignisse aus einer E-Mail mit nur einem Klick zu Ihren Kontakten bzw. zu Ihrem Kalender hinzu.	Suche Filtern Sie Suchergebnisse, um das Gesuchte schnell zu finden.
---	---	--

The screenshot shows the Mail app interface. At the top, it says "Inbox (40 messages)". Below that, there are navigation icons and a search bar. The main area is divided into two columns. The left column shows a list of messages with sender names and times. The right column shows the content of the selected message, including the sender's name, subject, and body text. The selected message is from Charles Parrish, dated Today at 9:34 AM, with the subject "Meet at the Met?". The body text says "Hey Eden, Looking forward to seeing you and the gang Saturday night. At 2:00 p.m...". Below the main text, there is a calendar event notification: "1 Event found in this email June 13, 2015 at 2:00 PM - 4:00 PM".

Kalender



Mit der App „Kalender“ können Sie Ihre wichtigen Termine im Blick behalten. Sie können mehrere Kalender erstellen – einen privaten, einen für die Schule und einen für die Arbeit. Zeigen Sie alle Kalender in einem Fenster an oder zeigen Sie nur die gewünschten an. Erstellen und senden Sie Einladungen zu Ereignissen und sehen Sie, wer geantwortet hat. Wenn Sie zu einer Einladung einen Ort hinzufügen, fügt „Kalender“ eine Karte und die Wettervorhersage hinzu und berechnet die Reisezeit. Außerdem werden Sie benachrichtigt, wenn Sie aufbrechen müssen. Mit iCloud können Sie iCloud-Kalender automatisch auf allen Macs und iOS-Geräten aktualisieren oder mit anderen iCloud-Benutzern teilen.

Sie können iCloud-Kalender teilen und Google- und Yahoo-Kalender hinzufügen.

Ereignis hinzufügen
Klicken Sie auf +, um schnell ein Kalenderereignis zu erstellen.

Ereignisinformationen
Kalender zeigt den Ort eines Ereignisses auf einer Karte an und berechnet die Wegzeit.

Kalenderansicht
Wählen Sie die gewünschte Darstellung – Tag, Woche, Monat oder Jahr.

Notizen



Ihre Notizen können jetzt mehr als nur Text umfassen: fügen Sie Fotos, Videos und Inhalte aus anderen Apps hinzu, wie zum Beispiel Web-Links aus Safari oder Adressen aus „Karten“. Erstellen Sie Checklisten und versehen Sie erledigte Aufgaben mit einem Häkchen. Wenn Ihre Geräte beim gleichen iCloud-Account angemeldet sind, bleiben Ihre Notizen auf all Ihren Geräten auf dem neuesten Stand. So können Sie auf Ihrem Mac eine Aufgabenliste erstellen und dann von unterwegs aus auf Ihrem iPhone Aufgaben als erledigt markieren.

Checklisten

Erstellen Sie für sich selbst praktische Listen.

Fotos

Bewegen Sie Fotos und andere Objekte in Ihre Notizen.

Kitchen remodel ideas
9:41 AM Modern kitchen design in...

Carson's birthday party
9:41 AM Call party supply store...

Reference letter for Lee
9:02 AM Worked on the same team for 5 years

Contractor meeting
8:37 AM Gary says the inspector will not be able...

Tropical vacation ideas
Sunday Na Pali Properties Kauai...

Miami conference notes
Sunday Sales in emerging markets up

Landscaping
Saturday Look into flagstone for backyard patio

NYC dining greatest hits
Thursday Get reservations for...

Team-building activities
Thursday Paintball tournament

Story idea
Wednesday Circus clowns rob bank. Hilarity en...

Local ramen joints

Kitchen remodel ideas
Today at 9:41 AM

Modern kitchen design in a small space. Should have an island. Plenty of storage. Need to research colors, materials, and appliances (stainless steel).

Things to do

- Create a budget
- Price appliances
- Consult with a contractor

1953LF Delta Single Handle Bar/Prep Faucet
www.deltafaucet.com

Nachrichten



Mit der App „Nachrichten“ gibt es viele Möglichkeiten, in Kontakt zu bleiben. Melden Sie sich mit Ihrer Apple-ID an und Sie können von einem Mac, iPad, iPhone oder iPod touch aus iMessage- und Textnachrichten, einschließlich Text, Fotos, Videos und mehr, an Ihre Freunde senden und von ihnen empfangen. Mit iMessage können Sie eine Konversation auf einem iOS-Gerät beginnen und auf Ihrem MacBook Pro fortsetzen. Sie können ganz einfach Gruppenkonversationen beginnen und verwalten und zum Beispiel einen Titel oder Teilnehmer hinzufügen. Wenn Sie Ihren Gesprächspartner sehen wollen, starten Sie ein FaceTime-Videotelefonat direkt aus einer Konversation in der App „Nachrichten“.

Konversationen verwalten
Klicken Sie auf „Details“, um einen FaceTime-Anruf zu starten oder die Anhänge Ihrer Konversationen anzuzeigen.

Antworten sind unterwegs
Drei Punkte bedeuten, dass ein Kontakt gerade eine Antwort schreibt.

Versandbestätigung
Sehen Sie, wann Ihre Nachricht angekommen ist.

Hinweis: Zum Starten eines FaceTime-Videotelefonats benötigen beide Gesprächspartner ein FaceTime-fähiges Gerät. Diese Funktion ist nicht in allen Regionen verfügbar.

Karten



Entdecken Sie neue Ziele und rufen Sie Wegbeschreibungen auf Ihrem Mac mit der App „Karten“ ab. Zeigen Sie Orte in Standard- oder Satellitenansicht an oder verwenden Sie Flyover, um sich in ausgewählten Städten in fotorealistischer 3D-Ansicht umzusehen. Außerdem sehen Sie ÖPNV-Informationen zu ausgewählten Städten weltweit. Sie können nach Informationen über interessante Orte wie Restaurants und Hotels suchen. Die App „Karten“ zeigt Telefonnummern, Fotos und Yelp-Bewertungen an. Sobald Sie Ihren Zielort finden, liefert Ihnen „Karten“ eine genaue Wegbeschreibung zu Fuß, per Auto oder sogar mit öffentlichem Personennahverkehr (in ausgewählten Städten), die Sie an Ihr iPhone senden können, um unterwegs navigiert zu werden.

Wegbeschreibungen


Die App „Karten“ bietet ausführliche Wegbeschreibungen, einschließlich Verkehrsmeldungen.

Unterwegs

Planen Sie Ihre Route per Bus, Zug, U-Bahn oder Fähre.

An das iPhone senden

Senden Sie Wegbeschreibungen an Ihr iPhone, um die Sprachnavigation zu nutzen, wenn Sie unterwegs sind.



ACHTUNG: Weitere Informationen zur Navigation und zum Vermeiden von Ablenkungen, die zu gefährlichen Situationen führen könnten, erhalten Sie unter [Wichtige Informationen zur Sicherheit](#).

iTunes



Genießen Sie mit iTunes Musik, Filme, Fernsehsendungen und mehr. iTunes auf Ihrem Mac umfasst den iTunes Store, wo Sie nach Klassikern oder neuen Favoriten suchen können. Außerdem umfasst iTunes Apple Music, einen revolutionären Musikservice, das Live-Radio Beats 1 und Connect, wo Sie mit Ihren Lieblingskünstlern interagieren können.

Ihre Mediathek

Verwalten und genießen Sie Musik, Filme, TV-Sendungen, Podcasts und mehr.

Apple Music

Abonnieren Sie Millionen Songs. Hören Sie das Live-Radio Beats 1. Verbinden Sie sich mit Ihren Lieblingskünstlern.

iTunes Store

Entdecken und kaufen Sie neue Musiktitel, Filme, Fernsehsendungen und mehr.

Music > Dance > Zedd

True Colors
Zedd >

Songs Ratings and Reviews Related

\$8.99 Buy

★★★★★ (1.38k)
Released May 18, 2015
© 2015 Interscope Records

#	NAME	ARTIST	TIME	POPULARITY	PRICE
1.	Addicted to a Memory (feat. Bahari)	Zedd	5:03	<div style="width: 100%;"></div>	\$1.29
2.	I Went You to Know (feat. Selena Gomez)	Zedd	3:59	<div style="width: 100%;"></div>	\$1.29
3.	Beautiful Now (feat. Jon Bellion)	Zedd	3:38	<div style="width: 100%;"></div>	\$0.89
4.	Transmission (feat. Logic & X Ambassadors)	Zedd	4:02	<div style="width: 100%;"></div>	\$1.29
5.	Done With Love	Zedd	4:56	<div style="width: 100%;"></div>	\$1.29
6.	True Colors	Zedd	3:48	<div style="width: 100%;"></div>	\$1.29
7.	Straight Into the Fire	Zedd	3:41	<div style="width: 100%;"></div>	\$1.29
8.	PapermJ (feat. Troye Sivan)	Zedd	7:23	<div style="width: 100%;"></div>	\$1.29
9.	Bumble Bee	Zedd & Boney	4:07	<div style="width: 100%;"></div>	\$1.29
10.	Daisy	Zedd	2:54	<div style="width: 100%;"></div>	\$1.29
11.	Ilusion (feat. Echosmith)	Zedd	6:30	<div style="width: 100%;"></div>	\$1.29

► Preview All TOTAL: 11 ITEMS

Fotos, iMovie und GarageBand



Mit „Fotos“, iMovie und GarageBand haben Sie fantastische Möglichkeiten zum Erstellen und Teilen Ihrer Fotos, Filme und Musik. „Fotos“ ermöglicht Ihnen das automatische Verwalten Ihrer Mediathek und erleichtert Ihnen das Erstellen wunderschöner Fotobücher, Karten und Kalender. Mit der iCloud-Fotomediathek können Sie Ihre gesamten Fotos und Videos in iCloud aufbewahren und auf all Ihren Geräten anzeigen. Fertigen Sie mit iMovie großartige Filme und Trailer à la Hollywood aus Ihren Privatvideos an. Und mit GarageBand haben Sie alles, was Sie zum Erlernen eines Instrumentes, zum Komponieren von Musik oder zum Aufnehmen eines Songs benötigen.

Fotos


Fotos werden automatisch nach Datum und Ort verwaltet.

Projekte

Personalisierte Bücher, Karten und Kalender lassen sich ganz einfach erstellen.

Bereitstellen/Teilen

Posten Sie Ihre Favoriten auf Facebook oder stellen Sie sie über iCloud oder die App „Nachrichten“ bereit.



Pages, Numbers und Keynote



Erstellen Sie ansprechende Dokumente, Tabellenkalkulationen und Präsentationen auf Ihrem Mac. Dank der wunderschönen Vorlagen können Sie direkt loslegen – fügen Sie einfach Ihren eigenen Text und eigene Fotos hinzu. Das Anpassen Ihrer Arbeit ist kinderleicht – wählen Sie einfach einen Text oder ein Objekt aus und schon sehen Sie alle Optionen in der Seitenleiste für das Format auf der rechten Seite. Öffnen und bearbeiten Sie Microsoft Office-Dateien und senden Sie einen Link dazu per App „Mail“ oder „Nachrichten“ direkt aus der Symbolleiste.

Grafiken und mehr hinzufügen

Erstellen Sie multimediale Dokumente mit Bildern, Filmen, Diagrammen und mehr.

Bereitstellen/Teilen

Stellen Sie mit den Apps „Mail“ und „Nachrichten“ einen Link zu Ihrer Arbeit bereit.

Formatierungsleiste

Mit der intelligenten Formatierungsleiste sind Ihre Werkzeuge nur einen Klick entfernt.



Wichtige Informationen zur Sicherheit



ACHTUNG: Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsrichtlinien kann zu Bränden, elektrischen Schlägen oder anderen Verletzungen oder zur Beschädigung Ihres MacBook Pro oder anderer Sachwerte führen. Lesen Sie die nachfolgenden Sicherheitsinformationen aufmerksam durch, bevor Sie das MacBook Pro in Betrieb nehmen.

Integrierte Batterie. Versuchen Sie nicht, die Batterie selbst auszutauschen oder zu entfernen, da die Batterie hierdurch beschädigt werden kann, was wiederum zu einer Überhitzung und zu Verletzungen führen kann. Die Lithium-Ionen-Batterie im MacBook Pro darf nur von Apple oder einem autorisierten Servicepartner ausgetauscht werden und muss getrennt vom Hausmüll recycelt oder entsorgt werden. Setzen Sie Ihr MacBook Pro keinen extremen Hitzequellen wie Heizstrahlern oder offenen Feuerstellen aus, durch die Temperaturen von mehr als 100 °C erreicht werden. Verbrennen Sie die Batterie nicht.

Informationen zum Batterieservice und Recycling finden Sie unter www.apple.com/de/batteries/service-and-recycling.

Handhabung. Gehen Sie sorgfältig mit Ihrem MacBook Pro um. Das Gerät besteht aus Metall, Glas und Kunststoff und enthält empfindliche elektronische Bauteile. Legen Sie Ihr MacBook Pro auf eine stabile Arbeitsfläche, die eine ausreichende Luftzirkulation unter und um den Computer erlaubt. Durchbohren oder zerbrechen Sie das MacBook Pro nicht, setzen Sie es keiner offenen Flamme oder Flüssigkeiten aus und lassen Sie es nicht fallen. Verwenden Sie das MacBook Pro nicht, wenn es beschädigt ist – zum Beispiel der Bildschirm gesprungen ist – da die Gefahr von Verletzungen besteht.

Wasser und Feuchtigkeitsquellen. Verwenden Sie Ihr MacBook Pro nicht in der Nähe von Flüssigkeitsbehältern, Waschbecken, Bade- und Duschwannen oder anderen Feuchtigkeitsquellen. Schützen Sie Ihr MacBook Pro vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen aller Art (wie Regen, Schnee und Nebel).

Reparatur. Ihr MacBook Pro enthält keine Komponenten, die vom Benutzer gewartet werden können. Versuchen Sie auf keinen Fall, das MacBook Pro zu öffnen, auseinander zu bauen oder selbst zu reparieren oder Komponenten auszutauschen. Die Demontage des MacBook Pro kann zu Schäden am Gerät und zu Verletzungen führen. Wenden Sie sich an Apple oder an ein von Apple autorisiertes Servicezentrum wie einen autorisierten Apple-Servicepartner, wenn Ihr MacBook Pro Schäden aufweist, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder mit Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist. Durch den Versuch, den Computer zu öffnen, riskieren Sie eine Beschädigung des Computers. Solche Schäden sind nicht durch die Garantie für das MacBook Pro abgedeckt.

Navigation. Apps für Karten, Wegbeschreibungen und standortbasierte Informationen hängen von Datendiensten ab. Diese Datendienste unterliegen Änderungen und stehen möglicherweise in bestimmten Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung. Dies kann dazu führen, dass bestimmte Karten, Wegbeschreibungen oder standortbasierte Informationen nicht verfügbar, nicht präzise oder nicht vollständig sind. Vergleichen Sie die auf dem MacBook Pro bereitgestellten Informationen mit Ihrer Umgebung und berücksichtigen Sie mögliche Schilder/Hinweistafeln. Verwenden Sie solche Dienste nicht bei Aktivitäten, die Ihre ganze Aufmerksamkeit erfordern. Halten Sie sich stets an Hinweistafeln und Schilder sowie an bestehende Gesetze und Regelungen, wenn Sie das MacBook Pro verwenden, und agieren Sie stets mit angemessener Aufmerksamkeit.

Aufladen. Laden Sie das MacBook Pro nur mit dem mitgelieferten 60W oder 85W MagSafe 2 Power Adapter oder mit Kabeln und Netzteilen eines Drittanbieters, die mit MagSafe 2 kompatibel sind und den regionalen Richtlinien entsprechen.

Das Verwenden von beschädigten Kabeln oder Ladegeräten oder das Aufladen in feuchten Umgebungen kann zu Bränden, elektrischen Schlägen oder anderen Verletzungen oder zur Beschädigung Ihres MacBook Pro oder anderer Sachwerte führen. Wenn Sie den mitgelieferten 60W oder 85W MagSafe 2 Power Adapter zum Aufladen des MacBook Pro verwenden, vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker oder das Netzkabel korrekt am Netzteil angeschlossen sind, bevor Sie es mit dem Stromnetz verbinden.

Längere Hitzeeinwirkung. Das MacBook Pro und der 60W oder 85W MagSafe 2 Power Adapter werden möglicherweise während des normalen Gebrauchs sehr warm. Das MacBook und der 60W oder 85W MagSafe 2 Power Adapter entsprechen den üblichen Standards und Grenzwerten für Oberflächentemperaturen, die in den IEC-Richtlinien (IEC 60950-1) für den internationalen Standard zur Sicherheit von Geräten der Informationstechnologie definiert sind. Es ist allerdings zu beachten, dass auch im zulässigen Temperaturbereich der anhaltende Kontakt mit einer erwärmten Oberfläche über einen längeren Zeitraum unangenehm sein oder zu Verbrennungen führen kann.

Lassen Sie den gesunden Menschenverstand walten und vermeiden Sie Situationen, in denen Ihre Haut mit einem Gerät oder einem Netzteil in Berührung kommt, wenn dies schon für längere Zeit in Betrieb ist oder an eine Stromquelle angeschlossen ist. Platzieren Sie ein Gerät oder ein Netzteil zum Beispiel nicht unter eine Decke, unter ein Kissen oder unter Ihren Körper, solange es an das Stromnetz angeschlossen ist. Arbeiten Sie nicht mit Ihrem MacBook Pro, wenn dieses auf einem Kissen oder anderem weichen Material liegt, da hierdurch die ordnungsgemäße Belüftung des Geräts behindert werden kann. Achten Sie darauf, dass sich das MacBook Pro und der 60W oder 85W MagSafe 2 Power Adapter während des Aufladens bzw. der Nutzung in einem gut belüfteten Raum befinden.

Führen Sie niemals Objekte in die Lüftungsschlitze ein. Dies kann gefährlich sein und zu einer Überhitzung des Computers führen. Legen Sie niemals einen Gegenstand auf die Tastatur, wenn Sie Ihr MacBook Pro verwenden. Wenn Sie Ihr MacBook Pro verwenden, während es auf Ihren Oberschenkeln liegt, und das Gerät zu viel Wärme abgibt, platzieren Sie es auf einer stabilen, glatten Oberfläche mit ausreichender Belüftung. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Ihr Körper so disponiert ist, dass er nicht unmittelbar auf hohe Temperaturen und Hitze reagiert.

60W oder 85W MagSafe 2 Power Adapter. Beachten Sie Folgendes, um den 60W oder 85W MagSafe 2 Power Adapter korrekt zu verwenden und durch Verbrennungen verursachte Verletzungen zu vermeiden:

- Schließen Sie den 60W oder 85W MagSafe 2 Power Adapter direkt an einer Steckdose an.

- Wenn Sie das Netzkabel verwenden, platzieren Sie das Netzteil auf dem Arbeitstisch oder auf dem Fußboden. Achten Sie darauf, dass eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist.

Trennen Sie das Netzteil und alle anderen Kabel in folgenden Situationen:

- Sie wollen das Gehäuse reinigen. (Gehen Sie hierzu wie unter [Wichtige Informationen zur Handhabung](#) beschrieben vor.)
- Das Netzkabel oder der Netzstecker sind beschädigt oder abgenutzt.
- Ihr MacBook Pro oder der 60W oder 85W MagSafe 2 Power Adapter war Regen oder übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt oder Flüssigkeit ist in das Gehäuse gelangt.
- Ihr MacBook Pro oder der 60W oder 85W MagSafe 2 Power Adapter wurde fallen gelassen, das Gehäuse wurde beschädigt oder Sie mutmaßen, dass das Gerät gewartet oder repariert werden muss.

Der MagSafe 2-Netzanschluss Ihres MacBook Pro (an den Sie den MagSafe 2-Netzstecker anschließen) enthält einen Magneten, der die Daten auf einer Kreditkarte oder einem anderen Gerät löschen kann. Lassen Sie mindestens 25 mm Platz bis zum Anschluss, um die Daten auf Kreditkarten, Materialien, die empfindlich auf Magneten reagieren, oder andere Geräte zu schützen.

Falls sich Verschmutzungen am MagSafe 2-Anschluss ablagern sollten, entfernen Sie diese vorsichtig mithilfe eines trockenen Wattestäbchens.

60W MagSafe 2 Power Adapter-Spezifikationen:

- *Frequenz:* 50 bis 60 Hz, einphasig
- *Netzspannung:* 100 bis 240 V
- *Ausgangsspannung:* 16,5 V Gleichstrom, 3,65 A

85W MagSafe 2 Power Adapter-Spezifikationen:

- *Frequenz:* 50 bis 60 Hz, einphasig
- *Netzspannung:* 100 bis 240 V
- *Ausgangsspannung:* 20 V Gleichstrom, 4,25 A

Hörschäden. Das Anhören von Musik und anderen Audiomedien bei hoher Lautstärke kann zur Schädigung des Gehörs führen. Hintergrundgeräusche sowie eine dauerhafte Wiedergabe bei hohen Lautstärken können dazu führen, dass Töne leiser wahrgenommen werden, als sie tatsächlich sind. Verwenden Sie ausschließlich kompatible Ohrhörer, Kopfhörer oder Ohrstöpsel mit Ihrem MacBook Pro. Schalten Sie die Audiowiedergabe ein und kontrollieren Sie die Lautstärke, bevor Sie die Ohrstöpsel in Ihre Ohren einsetzen oder einen Kopfhörer aufsetzen. Weitere Informationen zu Hörschäden finden Sie unter www.apple.com/de/sound.



ACHTUNG: Zur Vermeidung von Hörschäden sollten Sie die Lautstärke nicht zu hoch einstellen und das Gerät nur für eine begrenzte Dauer bei sehr hoher Lautstärke verwenden.

Funkfrequenzen. Das MacBook Pro verwendet Funksignale für die Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk (WLAN). Informationen zu Funkfrequenzen (HF), die sich aus der Verwendung von Radiosignalen ergeben, und Schritte zum Minimieren Ihrer Aussetzung finden Sie unter www.apple.com/legal/rfexposure.

Interferenzen mit medizinischen Geräten. Das MacBook Pro beinhaltet Komponenten, die elektromagnetische Strahlung aussenden, die zu Beeinträchtigungen bei Herzschrittmachern, Defibrillatoren und anderen medizinischen Geräten und Apparaturen führen können. Halten Sie ausreichend Abstand zwischen Ihrem medizinischen Gerät und dem MacBook Pro. Ziehen Sie Ihren Arzt bzw. den Gerätehersteller zu Rate um genauere Informationen zu Ihrem medizinischen Gerät zu erhalten. Wenn Sie den Verdacht hegen, dass das MacBook Pro mit Ihrem Herzschrittmacher oder einem anderen medizinischen Gerät interferiert, verwenden Sie das MacBook Pro nicht länger.

Körperliche Beschwerden. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt und verzichten Sie vorübergehend auf den Gebrauch des MacBook Pro, wenn andere körperliche Beschwerden auftreten (zum Beispiel Krampf- und Ohnmachtsanfälle oder Augen- oder Kopfschmerzen), von denen Sie annehmen, dass sie durch den Gebrauch des MacBook Pro verursacht sein könnten.

Repetitive Bewegungsabläufe. Bei repetitiven Bewegungsabläufen (zum Beispiel beim längerfristigen Erfassen von Texten oder beim längerfristigen Spielen auf dem MacBook Pro), können gelegentlich Beschwerden in Händen, Armen, Schultern, im Nackenbereich und in anderen Körperpartien auftreten. Stellen Sie beim Auftreten solcher Beschwerden den Gebrauch des MacBook Pro ein und sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

Erstickungsgefahr. Bestimmte MacBook Pro-Zubehöerteile können eine Erstickungsgefahr für Säuglinge und Kleinkinder darstellen. Halten Sie dieses Zubehör von Säuglingen und Kleinkindern fern.

Aktivitäten mit weitreichenden Konsequenzen. Das MacBook Pro darf nicht in Bereichen verwendet werden, in denen Fehlfunktionen zu Todesfällen, Verletzungen oder schwerwiegenden Umweltschänden führen können.

Explosionsgefährdete Bereiche. Laden Sie Ihr MacBook Pro nicht in explosionsgefährdeten Bereichen (zum Beispiel an Tankstellen) oder in Bereichen auf, in denen die Luft eine hohe Konzentration von brennbaren Chemikalien, Dämpfen oder Partikeln (zum Beispiel Getreidestaub, Staub oder metallische Pulver) aufweist. Befolgen Sie alle Hinweistafeln, Warnungen und Anweisungen.

Wichtige Informationen zur Handhabung

Umgebungsbedingungen. Die Verwendung des MacBook Pro außerhalb dieser Bereiche kann die Leistung beeinträchtigen:

- *Betriebstemperatur:* 10 °C bis 35 °C
- *Lagertemperatur:* -25 °C bis 45 °C
- *Relative Luftfeuchtigkeit:* 0 % bis 90 % (nicht kondensierend)
- *Höhe über NN bei Betrieb:* Getestet bei 0 bis 3048 m

MacBook Pro transportieren. Wenn Sie Ihr MacBook Pro in einer Tasche oder Aktenmappe transportieren wollen, vergewissern Sie sich, dass sich in der Tasche keine losen Gegenstände (wie Büroklammern oder Münzen) befinden. Diese könnten versehentlich durch eine Öffnung im Gehäuse in das Innere Ihres Computers gelangen oder sich in einem Anschluss verklemmen. Achten Sie darauf, Objekte, die empfindlich auf Magnete reagieren, nicht in der Nähe des MagSafe 2-Netzanschlusses zu platzieren.

Verwenden von Steckern und Anschlüssen. Stecken Sie einen Stecker niemals mit Gewalt in einen Anschluss. Achten Sie beim Anschließen darauf, dass sich keine Verunreinigungen im und am Anschluss eines Geräts befinden, dass der Stecker zum Anschluss passt und dass Sie den Stecker korrekt mit dem Anschluss ausgerichtet haben:


MacBook Pro lagern. Wenn Sie Ihr MacBook Pro über einen längeren Zeitraum lagern möchten, bewahren Sie es an einem kühlen Ort auf (optimal sind 22 °C) und entladen Sie die Batterie auf ca. 50 %. Wenn Sie Ihren Computer länger als 5 Monate lagern wollen, entladen Sie die Batterie bis auf ca. 50 Prozent. Laden Sie die Batterie etwa alle sechs Monate zu ca. 50 % auf, um die Batteriekapazität aufrecht zu erhalten.

MacBook Pro reinigen. Schalten Sie zum Reinigen des MacBook Pro-Gehäuses und der Komponenten zunächst das MacBook Pro aus und trennen Sie den 60W oder 85W MagSafe 2 Power Adapter vom Stromnetz. Feuchten Sie dann ein sauberes, flusenfreies Tuch leicht an und wischen Sie das Gehäuse des MacBook Pro ab. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringt. Sprühen Sie Reiniger niemals direkt auf den Computer. Verwenden Sie keine Sprays, Lösungsmittel, Scheuermittel oder Reinigungsmittel mit Wasserstoffperoxid, die das Gehäuse beschädigen könnten.


MacBook Pro-Bildschirm reinigen. Schalten Sie zum Reinigen des MacBook Pro-Gehäuses und der Komponenten zunächst das MacBook Pro aus und trennen Sie den 60W oder 85W MagSafe 2 Power Adapter vom Stromnetz. Feuchten Sie dann ein sauberes, flusenfreies Tuch leicht mit Wasser an und wischen Sie den Bildschirm ab. Sprühen Sie Reiniger niemals direkt auf den Bildschirm.

Hinweise zur Ergonomie

Achten Sie darauf, dass Ihre Schultern bei der Arbeit mit der Tastatur und dem Trackpad stets entspannt sind. Ober- und Unterarme sollten einen rechten Winkel und Unterarme und Handrücken eine gerade Linie bilden.



Ober- und Unterarme sollten einen rechten Winkel und Unterarme und Handrücken eine gerade Linie bilden. Ziehen Sie Ihre Daumen möglichst nicht unter die Handflächen.



Ändern Sie öfters die Handstellung, um Codierungseinstellungen zu vermeiden. Wenn Sie zu lange ohne Pause am Computer arbeiten, können Hände, Handgelenke und Arme zu schmerzen beginnen. Wenden Sie sich unbedingt an Ihren Facharzt, wenn die Schmerzen an Händen, Handgelenken und Armen andauern.

Externe Maus. Wenn Sie eine externe Maus verwenden, platzieren Sie sie möglichst auf gleicher Ebene mit der Tastatur. Achten Sie darauf, dass die Arbeitsfläche groß genug ist, um die Maus bequem handhaben zu können.

Sitzmöbel. Verwenden Sie möglichst nur Sitzmöbel, die ergonomisch geformt und höhenverstellbar sind. Stellen Sie die Sitzhöhe so ein, dass die Oberschenkel auf dem Sitz aufliegen und dass die Füße flach aufstehen. Die Rückenlehne sollte so geformt sein, dass die Lendenwirbel optimal gestützt werden. Beachten Sie die Herstellerhinweise, um den Stuhl genau an Ihre Körpergröße und Figur anzupassen.

Eingebauter Bildschirm. Passen Sie den Winkel des Bildschirms an, um störende Lichtreflexe von Deckenbeleuchtung und Fenstern zu vermeiden. Wenn Sie einen Widerstand spüren, versuchen Sie nicht, den Bildschirm über diesen Widerstand hinaus zu öffnen. Der Bildschirm lässt sich nicht weiter als bis zu einer Stellung von 135 Grad öffnen.

Stellen Sie die Helligkeit des Bildschirms Ihrer jeweiligen Arbeitsumgebung entsprechend ein. Es empfiehlt sich, den Bildschirm jedes Mal neu einzustellen, wenn Sie an einem anderen Arbeitsplatz arbeiten oder wenn sich die Lichtverhältnisse ändern.

Weitere Informationen zur Ergonomie am Arbeitsplatz finden unter www.apple.com/about/ergonomics.

Apple und der Umweltschutz

Apple ist ständig darum bemüht, die Umweltbelastungen, die sich aus der Verwendung von Apple-Systemen und -Produkten ergeben können, möglichst gering zu halten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.apple.com/de/environment.

Weitere Informationen, Service und Support

Weitere Informationen über Ihr MacBook Pro finden Sie in der Mac-Hilfe, im Systembericht, mit dem Programm „Apple Hardware Test“ und in Online-Ressourcen.

Mac-Hilfe. Antworten auf Ihre Fragen sowie Anleitungen und Tipps zur Fehlerbeseitigung finden Sie in der Mac-Hilfe auf Ihrem Mac. Klicken Sie auf das Finder-Symbol im Dock, dann auf „Hilfe“ in der Menüleiste und wählen Sie „Mac-Hilfe“.

Systembericht. Informationen über Ihr MacBook Pro können Sie mithilfe des Systemberichts anzeigen. Hier werden die installierte Hardware und Software, die Seriennummer, die Betriebssystemversion und der installierte Gesamtspeicher und vieles mehr angezeigt. Zum Öffnen des Systemberichts wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Über diesen Mac“ aus der Menüleiste und klicken dann auf „Systembericht“.

Apple Hardware Test. Sie können mit dem Programm „Apple Hardware Test“ (AHT) feststellen, ob ein Problem mit einer der Komponenten Ihres Computers, etwa mit dem Arbeitsspeicher oder dem Prozessor, vorliegt.

Zum Verwenden des Programms „Apple Hardware Test“ trennen Sie bis auf das Netzteil alle externen Geräte von Ihrem Computer. Starten Sie Ihr MacBook Pro bei gedrückter Taste „D“ neu. Wenn das Apple Hardware Test-Fenster mit Auswahlmöglichkeiten angezeigt wird, wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Drücken Sie den Zeilenschalter oder klicken Sie auf den Rechtspfeil. Wenn das Apple Hardware Test-Hauptfenster angezeigt wird (nach ungefähr 45 Sekunden), folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm. Findet Apple Hardware Test ein Problem, wird ein Fehlercode angezeigt. Notieren Sie den angezeigten Code, bevor Sie Supportoptionen in Anspruch nehmen. Konnte Apple Hardware Test keinen Hardwarefehler feststellen, könnte ein Problem mit der Software vorliegen.

Online-Ressourcen. Online-Informationen zu Service und Support finden Sie unter: www.apple.com/support/country. Erfahren Sie mehr über Apple-Produkte, zeigen Sie Handbücher online an und suchen Sie nach Softwareaktualisierungen. Stellen Sie eine Verbindung zu anderen Apple-Benutzern her und wenden Sie sich an Apple, um Service, Support und professionelle Hilfe zu erhalten.

AppleCare-Support. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, können Ihnen die Mitarbeiter des AppleCare-Supports beim Installieren und Starten von Programmen und bei grundlegenden Fragen zur Fehlerbeseitigung helfen. Rufen Sie das nächstgelegene Support-Center an (während der ersten 90 Tage ist der Support kostenlos). Halten Sie die Informationen zum Kaufdatum und die Seriennummer Ihres MacBook Pro bereit, bevor Sie anrufen.

Der kostenlose 90-tägige Telefon-Support beginnt ab Kaufdatum.

Land	Telefonnummer	Webadresse
Vereinigte Staaten	1-800-275-2273	MacBook-Support
Australien	(61) 1-300-321-456	www.apple.com/au/support
Kanada	1-800-263-3394	Englisch: www.apple.com/ca/support Französisch: www.apple.com/ca/fr/support
Irland	1-800-804-062	www.apple.com/ie/support
Neuseeland	00800-7666-7666	www.apple.com/nz/support
Großbritannien	(44) 0844 209 0611	www.apple.com/uk/support

Telefonnummern können sich jederzeit ändern, lokale und nationale Telefongebühren können anfallen. Eine vollständige Adressliste finden Sie im Internet unter www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html.

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen von Abschnitt 15 der Richtlinien der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission). Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keinerlei gefährliche Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche Art von Störung akzeptieren, einschließlich solcher, die zu unerwünschten Vorgängen führen.

Hinweis: Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte für ein Digitalgerät der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der Richtlinien der FCC. Diese Grenzwerte stellen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Funkstörungen innerhalb von Wohngebäuden sicher. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie, die ausgestrahlt werden kann und bei unsachgemäßer, nicht der Anleitung des Herstellers entsprechender Installation und Verwendung, schädliche Störungen des Rundfunkempfangs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Kommt es durch das Gerät zu Störungen im Radio- oder Fernsehempfang, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts überprüfen lässt, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie Ihre Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.

- Schließen Sie das Gerät an einer Steckdose an, die nicht von demselben Stromkreis wie die Steckdose des Empfängers versorgt wird.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Wichtig: Jegliche Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die von Apple nicht ausdrücklich genehmigt wurden, können die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) ungültig machen und einen Entzug der Betriebserlaubnis für dieses Gerät zur Folge haben.

Die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) dieses Produkts wurde unter Bedingungen wie der Verwendung kompatibler Peripheriegeräte und abgeschirmter Kabel (einschließlich Ethernetnetzwerkkabeln) zwischen Systemkomponenten bewiesen. Es ist wichtig, dass Sie kompatible Peripheriegeräte und abgeschirmte Kabel zwischen Systemkomponenten verwenden, um die Gefahr von Störungen durch Radios, Fernsehgeräte und andere elektronische Geräte möglichst gering zu halten.

Verantwortlicher Kontakt (nur bei FCC-Angelegenheiten):

Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC
Cupertino, CA 95014

Kanadische Konformitätsregelungen

Dieses Gerät ist mit dem/den lizenzbefreiten RSS-Standard(s) der Industry Canada konform. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss Störsignale tolerieren können. Hierzu gehören auch Interferenzen, die zu nicht gewünschter Funktionsweise des Geräts führen können.

Dieser Computer darf bei Verwendung des Frequenzbereichs von 5150 bis 5250 MHz ausschließlich in geschlossenen Räumen verwendet werden, um schädliche Störungen mit mobilen Funkssystemen zu reduzieren, die denselben Kanal verwenden.

Benutzer werden darauf hingewiesen, dass Hochleistungsradarsysteme als Primärnutzer (d. h. als vorrangige Nutzer) der Frequenzbänder von 5250 bis 5350 MHz und 5650 bis 5850 MHz eingestuft werden und dass diese Radarsysteme Interferenzen hervorrufen und/oder andere LE-LAN-Geräte beschädigen können.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5150 bis 5250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250 bis 5350 MHz et 5650 bis 5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Europa – EU-Konformitätserklärung



Hiermit erklärt Apple Inc., dass sich dieses Gerät für die drahtlose Kommunikation in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Adresse verfügbar:

www.apple.com/euro/compliance

EU-Repräsentant von Apple ist Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irland.

Dieses Gerät darf in der Europäischen Gemeinschaft verwendet werden.

Einschränkungen der Europäischen Gemeinschaft

Dieses Gerät darf bei Verwendung des Frequenzbereichs von 5150 bis 5350 MHz ausschließlich in geschlossenen Räumen verwendet werden.

ENERGY STAR®-Konformitätserklärung



Als ENERGY STAR-Partner hat Apple ermittelt, dass Standardkonfigurationen dieses Produkts die ENERGY STAR-Richtlinien für Energieeffizienz erfüllt. Das ENERGY STAR-Programm ist eine Partnerschaft zwischen Herstellern elektronischer Geräte zur Förderung energieeffizienter Produkte. Die Reduzierung des Energieverbrauchs von Produkten spart Kosten ein und dient dem Schutz wertvoller Ressourcen.

Bei Lieferung des MacBook Pro sind die Energiespareinstellungen aktiviert und so festgelegt, dass der Ruhezustand des Computers nach 10 Minuten Inaktivität aktiviert wird. Zum Beenden des Ruhezustands klicken Sie auf das Trackpad oder drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur. Zum Ändern dieser Einstellungen klicken Sie auf das Symbol der Systemeinstellungen im Dock und dann auf „Energie sparen“.

Weitere Informationen über ENERGY STAR finden Sie unter www.energystar.gov.

Informationen zur Entsorgung und zum Recycling



Dieses Produkt und/oder die Batterie müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Achten Sie beim Entsorgen dieses Produkts und/oder der Batterie auf die Einhaltung der umweltrechtlichen Bestimmungen und Regelungen.

Informationen zum Recycling-Programm von Apple, zu Recycling-Sammelstellen, zur Entsorgung von Schadstoffen und zu anderen Initiativen zum Umweltschutz finden Sie unter:

www.apple.com/de/environment.

Europäische Union – Informationen zur Entsorgung



Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Muss dieses Produkt entsorgt werden, geben Sie es bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoff-Reserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden

Türkiye:

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygunur.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.

Hinweis zur Entsorgung der Batterie

Die Batterie im MacBook Pro darf nur von Apple oder einem autorisierten Apple-Servicepartner gewartet oder ausgetauscht werden und muss entsprechend der geltenden umweltrechtlichen Gesetze und Richtlinien getrennt vom Hausmüll recycelt oder entsorgt werden. Informationen zum Batterieservice und Recycling finden Sie unter www.apple.com/de/batteries/service-and-recycling.

Taiwan – Informationen zur Entsorgung



廢電池請回收

Taiwan Batterieerklärung

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

China Batterieerklärung

警告: 不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

注意: 电池只能由 Apple 或 Apple 授权服务商进行更换, 用错误型号电池更换会有爆炸危险。

中国

有害物质	零部件				
	电路板	显示屏	电池组	附件	电源适配器
铅 (Pb)	X	X	X	X	X
汞 (Hg)	O	O	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O	O	O

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T 11364-2014 和相关的中国政府法规, 本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



Energieeffizienz von Batterieladegeräten



Softwarelizenzvertrag

Mit Verwendung des MacBook Pro erklären Sie Ihr Einverständnis mit den Softwarelizenzbestimmungen von Apple und Drittanbietern. Sie finden diese Bestimmungen unter: www.apple.com/legal/sla.

🍏 Copyright
Apple Inc.

Copyright © 2015 Apple Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Verwendung des über die Tastatur erzeugten Apple-Logos für kommerzielle Zwecke ohne vorherige schriftliche Einwilligung von Apple kann als Markenmissbrauch und unlauterer Wettbewerb gerichtlich verfolgt werden.

Apple, das Apple-Logo, AirDrop, AirPlay, AirPort, AirPort Time Capsule, Apple TV, FaceTime, Final Cut Pro, Finder, Fotos, GarageBand, iMessage, iMovie, iPad, iPhone, iPod touch, iTunes, Keynote, Launchpad, Logic, Mac, MacBook Pro, Mission Control, Numbers, OS X, Pages, Photo Booth, Retina, Safari, Spaces, Spotlight und Time Machine sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind.

AirPrint, Flyover und Handoff sind Marken der Apple Inc.

AppleCare, Apple Store, iCloud und iTunes Store sind Dienstleistungsmarken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind.

App Store, iBooks Store und iTunes Radio sind Dienstleistungsmarken der Apple Inc.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
408-996-1010

www.apple.com

IOS ist eine Marke oder eine in den USA und weiteren Ländern eingetragene Marke der Cisco und wird in Lizenz verwendet.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und werden von Apple Inc. in Lizenz verwendet.

ENERGY STAR® ist eine in den USA eingetragene Marke.

Andere hier genannte Produkt- und Herstellernamen sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Rechtsinhaber.

Die Informationen in diesem Handbuch wurden sorgfältig auf ihre Korrektheit überprüft. Apple übernimmt keine Verantwortung für Druck- oder Schreibfehler.

Einige Apps sind nicht in allen Regionen verfügbar. Die App-Verfügbarkeit kann sich jederzeit ändern.

D019-00203/2015-10