

CnMemory®

QUALITY PRODUCTS FROM CHIPS & MORE

**Bedienungsanleitung
3,5" externe Festplatte
USB 3.0**

1. EINFÜHRUNG

1.1. Lieferumfang

- 1x externe 3,5" Festplatte, USB 3.0, im kompakten Gehäuse
- 1x Garantiekarte
- 1x USB 3.0 Kabel
- 1x externes Netzteil

Falls eine dieser Positionen fehlt oder beschädigt sein sollte, bitten wir Sie, sich umgehend mit uns in Verbindung zu setzen.

1.2. Systemvoraussetzungen

- Bei Anschluss an bestehenden USB 2.0 Slot bis zu 10% schneller als herkömmliche USB 2.0 Sticks
- Die volle Geschwindigkeitsausnutzung von bis zu 5 Gbit/s erreichen Sie mit dieser HDD in Verbindung mit der CnMemory Express Card USB 3.0 für Ihr Notebook oder der PCI Express Card 3.0 für Ihren Computer.
Die Kompatibilität zu USB 2.0 Geräten ist auch weiterhin gewährleistet.



Express Card USB 3.0
Artikel Nr. 68751



Express Card USB 3.0
Art.Nr. 68753



PCI-Express Card USB 3.0
Art.Nr. 68771

- Intel Core Prozessor oder Apple G3 Prozessor / mind. 512 MB RAM / USB Anschluss
- Geeignet für Windows 2000 oder höher und Mac OS 10 oder höher

1.3. Sicherheitshinweise

Um maximale Sicherheit Ihrer Festplatte zu gewährleisten, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Stellen und betreiben Sie die Festplatte auf einer stabilen, ebenen und vibrationsfreien Unterlage.
- **Öffnen Sie das Gehäuse nicht, da dies Ihre Festplatte zerstören könnte und zum Verlust Ihres Garantieanspruches führen würde.**
- Schützen Sie Ihre Festplatte vor Stößen oder Erschütterungen. **Für dadurch hervorgerufene Schäden übernehmen wir keine Garantie.**
- Verwenden Sie zum Betreiben der Festplatte nur das Originalnetzteil.

- Führen Sie keine Gegenstände durch Öffnungen und Schlitze ins Innere der Festplatte ein, da dies zu elektrischen Kurzschlüssen führen kann.
- Schützen Sie Ihre Festplatte vor Feuchtigkeit, Staub, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung sowie vor extremen Temperaturen um Störungen zu vermeiden.
- Halten Sie die Umgebung der Festplatte sauber und frei von übermäßigem Staub und Chemikalien.
- Benutzen Sie zur Reinigung der Festplatte nur ein feuchtes Tuch. Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel direkt auf dem Festplattengehäuse.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt an elektrischen Geräten spielen.
- Verlegen Sie die Kabel so, dass niemand darüber stolpern kann. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel, da diese sonst beschädigt werden können.
- Um Datenverlust zu vermeiden, sollten Sie in regelmäßigen Abständen Sicherungskopien Ihrer Daten anlegen. **Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen für Datenverlust und dadurch entstandene Folgeschäden wird ausgeschlossen.**
- Reparaturen dürfen ausschließlich durch von uns autorisierte Servicepartner durchgeführt werden.

2. INSTALLATION DER HARDWARE

Bitte beachten Sie, dass bei Anschluss über USB 2.0 die Übertragungsgeschwindigkeit wesentlich geringer ist als über USB 3.0 (**bitte lesen Sie hierzu auch die Informationen unter 1.2 Systemvoraussetzungen**).



1. Anschluss für USB 3.0
2. Anschluss für Netzadapter
3. Ein-/Ausschalter (gilt nicht für alle Modelle)

Beispielbild (Abweichungen sind möglich)

Zur Installation Ihrer Festplatte gehen Sie wie folgt vor:

- Verbinden Sie das mitgelieferte USB Kabel mit dem passenden Anschluss Ihrer externen Festplatte (1).
- Verbinden Sie das Netzteil mit einer Steckdose sowie mit dem passenden Anschluss Ihrer externen Festplatte (2).

3. INSTALLATION DER SOFTWARE

3.1. Windows 2000 und höher

- Starten Sie Ihren PC.
- Warten Sie, bis Windows vollständig geladen wurde.
- Verbinden Sie dann das andere Ende des Datenverbindungskabels mit Ihrem PC.
- Betätigen Sie den Ein-/Ausschalter (3) (modellabhängig) Ihrer Festplatte, um diese einzuschalten.
- Die Festplatte wird nun automatisch vom System erkannt.

4. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ACHTUNG!

Bei der Formatierung Ihrer Festplatte werden alle darauf befindlichen Daten gelöscht. Wir übernehmen keinerlei Haftung für verlorene Daten.

Hinweise zu den Dateisystemen

- Wenn Sie beabsichtigen, mit Zugriffssteuerung für Dateien und Ordner zu arbeiten oder Unterstützung für eingeschränkte Konten benötigen, empfehlen wir Ihnen NTFS als Dateisystem zu verwenden.
Auch für umfangreiche Datenträger ist das Dateisystem NTFS besser geeignet als FAT.

ACHTUNG!

Ein Laufwerk oder eine Partition, dass Sie bereits in NTFS konvertiert haben, muss zuerst neu formatiert werden, bevor Sie es wieder in FAT oder FAT32 zurückkonvertieren. Dabei werden die in der Partition befindlichen Daten ausnahmslos gelöscht.

5. ENTFERNEN DER FESTPLATTE AUS DEM SYSTEM

- Vor dem Ausschalten der Festplatte müssen alle Dateien und Anwendungen geschlossen werden.
- Falls erforderlich, melden Sie Ihre Festplatte vom Betriebssystem ab.
- Ist dies geschehen, betätigen Sie den Ausschalter (modellabhängig).

ACHTUNG!

Das Entfernen oder Ausschalten der Festplatte während Daten gelesen oder geschrieben werden kann zu Datenverlust führen. Wir übernehmen keinerlei Haftung für verlorene Daten.

6. SERVICE

6.1. Fehlersuche

Sollten Probleme bei der Inbetriebnahme oder Verwendung Ihrer Festplatte auftreten, stellen Sie sicher, dass...

- Ihr Computer und Ihre Betriebssystem einwandfrei funktionieren
- die Festplatte ordnungsgemäß verkabelt und eingeschaltet ist
- Ihre Software und Hardware über alle notwendigen Updates verfügen

6.2. Häufig gestellte Fragen

• **Woran erkenne ich, ob der Motor meiner Festplatte funktioniert?**

Nach einschalten der Festplatte muss ein leises Surren zu hören sein.

• **Was muss ich tun, wenn mein Computer die Festplatte nicht erkennt?**

Stellen Sie sicher, dass die Software für die Festplatte ordnungsgemäß installiert ist. Schalten Sie Ihren Computer aus und starten Sie ihn erneut.

• **Wozu dient das Hilfsprogramm Scandisk?**

Mit Scandisk wird die Festplatte auf Fehler überprüft. Sollte Scandisk bei der Überprüfung Fehler finden, könnte möglicherweise ein Problem mit Ihrer Festplatte vorliegen.

• **Was tun, wenn mein Festplatte nicht mit voller Kapazität formatiert wird?**

In dem Fall prüfen Sie bitte, ob Ihr Betriebssystem und das Dateisystem die von Ihnen gewählten Werte unterstützen.

• **Weitere hilfreiche Informationen finden Sie auf unserer Webseite:**

www.cnmemory.de

6.3. Technischer Support

Falls Ihr Problem mit unserer Bedienungsleitung nicht behoben werden konnte, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung und halten Sie folgende Informationen bereit:

- Betriebssystem und Konfiguration Ihres Rechners
- Bezeichnung zusätzlicher Peripheriegeräte, die Sie nutzen
- (Fehler-)Meldungen, die auf dem Bildschirm erscheinen
- Bezeichnung der Software, die beim Auftreten des Fehlers verwendet wurde
- Schritte, die Sie unternommen haben, um das Problem zu lösen
- Ihre Kundennummer (wenn vorhanden)
- Kaufdatum und Seriennummer Ihrer Festplatte

7. RECHTLICHE INFORMATIONEN

7.1. Garantiebedingungen

Die Rechnung gilt als Beleg für den Erstkauf und sollte gut aufbewahrt werden. Sie wird für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen benötigt.

Wird das Produkt an einen anderen Benutzer weitergegeben, so hat dieser für den Rest der Garantiezeit Anspruch auf Garantieleistungen. Die Rechnung sowie diese Erklärung sollten bei der Weitergabe in seinen Besitz übergehen.

Wir garantieren, dass dieses Produkt in einem funktionstüchtigen Zustand ist und in technischer Hinsicht mit der beigefügten Dokumentation übereinstimmt.

Die verbleibende Garantiefrist geht bei Vorlage des Kaufbelegs von Originalteilen auf die entsprechenden Ersatzteile über.

Wenn Sie dieses Produkt zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen einreichen, können Sie vorher Programme, Daten und herausnehmbare Speichermedien entfernen. Wir können Datenverlust auf mitgelieferten Speichermedien nicht ausschließen. Produkte, die ohne Zubehör eingeschickt werden, werden ohne Zubehör ersetzt.

Von dieser Garantie sind ausgenommen: Schäden durch Unfall, Katastrophen, Vandalismus, Missbrauch, unsachgemäße Benutzung, Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften, Veränderung durch Software, Viren bzw. ein anderes Gerät oder Zubehör sowie durch sonstige nicht von uns genehmigte Modifikationen.

Wir geben weder explizite noch implizite Garantien in Bezug auf dieses Produkt und seine Qualität, Leistung, Verkäuflichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

In einigen Ländern ist der Ausschluss impliziter Garantien gesetzlich nicht zulässig. In diesem Falle ist die Gültigkeit aller ausdrücklichen und impliziten Garantien auf die Garantieperiode beschränkt. Mit Ablauf dieser Periode verlieren sämtliche Garantien ihre Gültigkeit. In einigen Ländern ist eine Begrenzung der Gültigkeitsdauer impliziter Garantien gesetzlich nicht zulässig, so dass obige Einschränkung nicht in Kraft tritt.

7.2. Haftpflichtbeschränkung

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung unterliegt unangekündigt Änderungen, die dem technischen Fortschritt Rechnung tragen. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die als Folge von Fehlern oder Auslassungen der in diesem Handbuch bereitgestellten Informationen entstanden sind.

7.3. Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung

Dieses Dokument enthält gesetzlich geschützte Informationen. Wir behalten uns alle Rechte vor. Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne unsere schriftliche Genehmigung ist verboten.

Copyright © 2011, Chips and More GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Alle in diesem Druckwerk mitgeteilten Daten, Merkmale und Beschreibungen können sich jederzeit und ohne Ankündigung ändern. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.
Alle Rechte vorbehalten.

See more:
www.cnmemory.de