

Genau die **Richtige** zum Durchstarten!

Die neue SINGER® Tradition™ hat alles, was Nähen auch für Einsteiger ganz leicht macht: praktische Nähprogramme mit variabler Stichlänge, übersichtliche Stichanwahl und ein automatisches Knopfloch in vier einfachen Schritten. So wird Nähen zu Ihrer schönsten Tradition!



Neu



2250



SINGER | Tradition™


Perfekt zum Lernen. Perfekt danach.



10 Nähprogramme für einen guten Start:

6 Nutstiche, 3 Dekostiche
und ein
Knopfloch in 4 Schritten.

Mit 10 Nähprogrammen inklusive einem Knopfloch in 4 Schritten



Nähfußwechsel in Sekunden
Mit der Schnappautomatik lassen sich die Nähfüße schnell und leicht auswechseln.



Umfangreiches Zubehör
Das wichtigste Nähzubehör immer griffbereit.



Präzise Knopflöcher
Vier einfache Schritte genügen für ein sauberes Knopfloch.



Variable Stichtlänge
von 0-5 mm.



Einfache Stichwahl
Das praktische Wählrad macht die Stichenwahl leicht und übersichtlich.



SINGER | Tradition™

Perfekt zum Lernen. Perfekt danach.

SINGER und das »S« Design sind eingetragene Warenzeichen der Singer Company Limited oder ihr verbundenen Unternehmen. © 2008

VSM Deutschland GmbH, Amalienbadstr. 36, D-76227 Karlsruhe | VSM Switzerland GmbH, Hauptstr. 91, CH-5070 Frick | VSM Austria GmbH, Moosstr. 60, A-5020 Salzburg

www.singerdeutschland.de | www.singerswitzerland.com | www.singeraustria.com