




SOUNDSPORT®



1. Press and hold until  indicator blinks blue.
1. Tryk og hold, indtil -indikatoren blinker blåt.
1. Halten Sie die Taste gedrückt, bis die -Anzeige blau blinkt.
1. Houd de knop ingedrukt totdat het -indicatorlampje blauw knippert.
1. Mantenga presionado  hasta que el indicador parpadee de color azul.
1. Pidä  painettuna, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.
1. Maintenez ce bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant  clignote en bleu.
1. Premere e rilasciare finché l'indicatore  non lampeggia in blu.
1. Tartsa lenyomva amíg a  jelzőfény kéken nem világít.
1. Trykk og hold til -indikatoren blinker blått.
1. Naciśnij i przytrzymaj, aż wskaźnik  zacznie migać na niebiesko.
1. Tryck och håll ned tills -indikatorn blinkar med blått sken.
1. กดค้างไว้จนกว่าไฟแสดงสถานะ  จะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน
1.  표시등이 청색을 깜박일 때까지 길게 누릅니다.
1. 按住直到  指示灯闪烁蓝色。
1. 按住直到  指示器閃爍藍色。
1.  インジケーターが青に点滅するまでボタンを長押しします。
1. اضغط مع الاستمرار حتى يومض مؤشر  باللون الأزرق.



2. Select **Bose SoundSport**.
2. Vælg **Bose SoundSport**.
2. Wählen Sie **Bose SoundSport**.
2. Selecteer **Bose SoundSport**.
2. Selecciona **Bose SoundSport**.
2. Valitse **Bose SoundSport**.
2. Sélectionnez **Bose SoundSport**.
2. Selezionare **Bose SoundSport**.
2. Válassza a **Bose SoundSport** lehetőséget.
2. Velg **Bose SoundSport**.
2. Wybierz **Bose SoundSport**.
2. Välj **Bose SoundSport**.
2. เลือก **Bose SoundSport**
2. **Bose SoundSport**를 선택합니다.
2. 选择 **Bose SoundSport**。
2. 選取 **Bose SoundSport**。
2. **[Bose SoundSport]** を選択します。
2. حدد **Bose SoundSport**.



3. Play music.
3. Afspil musik.
3. Geben Sie Musik wieder.
3. Speel muziek af.
3. Reprodzca música.
3. Toista musiikkia.
3. Démarrez la lecture.
3. Riprodurre la musica.
3. Játssza le a zenét.
3. Spill musikk.
3. Odtwarzaj muzykę.
3. Spela musik.
3. เล่นเพลง
3. 음악을 재생합니다.
3. 播放音乐。
3. 播放音樂。
3. 音楽を再生します。
3. قم بتشغيل الموسيقى.

BOSE® CONNECT

Enhance your headphones with the **Bose Connect** app.

Gør dine hovedtelefoner endnu bedre med **Bose Connect**-app'en

Atemberaubende Klangerlebnisse mit der **Bose Connect** App

Verbeter uw hoofdtelefoon met de **Bose Connect**-app

Mejore sus auriculares con la aplicación **Bose Connect**.

Bose Connect -sovelluksella saat enemmän irti kuulokkeistasi.

Tirez le meilleur profit de votre casque avec l'application **Bose Connect**.

Migliori prestazioni delle cuffie con l'app **Bose Connect**.

Javítsa fejhallgatója teljesítményét a **Bose Connect** alkalmazással.

Forbedre hodetelefonene med **Bose Connect**-appen.

Popraw pracę słuchawek dzięki aplikacji **Bose Connect**.

Fler användningsmöjligheter för hörlurarna med **Bose Connect**-appen.

ยกระดับหูฟังของคุณด้วยแอปพลิเคชัน **Bose Connect**

Bose Connect 앱을 사용하여 헤드폰 기능을 활용하십시오.

利用 **Bose Connect** 应用增强您的耳机功能。

利用 **Bose Connect** 應用增強您的耳機功能。

Bose Connect アプリを使えば本製品の機能を最大限に活用できます。

قم بتحسين سماعات الرأس الخاصة بك باستخدام تطبيق **Bose Connect**.







Please read and keep all safety and use instructions. • Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. • Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf. • Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze. • Lea y conserve todas las instrucciones de uso y seguridad. • Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation, et conservez-les en lieu sûr. • Leggere e conservare tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'uso. • Kérjük, olvassa el és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat. • Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner. • Należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania i zachować je.

Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning. • โปรดอ่านและเก็บรักษาคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานทั้งหมด • 모든 안전 및 사용 지침을 읽고 보관하십시오. • 请阅读并保留所有安全和使用说明。 • 請閱讀並保管好所有安全和使用說明。 • 安全上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。 • يُرجى قراءة كل تعليمات السلامة والاستخدام والاحتفاظ بهم.



global.bose.com/support/ssw



Charging	Full charge	Needs charge
Opladning	Fuldt opladet	Skal oplades
Aufladen	Vollständig geladen	Muss geladen werden
Bezig met laden	Volledig opgeladen	Moet worden opgeladen
Carga	Carga completa	Necesita cargar
Latautuu	Täyteen ladattu	Varaus vähissä, ladattava
Charge en cours	Charge complète	Charge nécessaire
Carica in corso	Carica completa	Ricaricare
Töltés	Teljesen feltöltve	Tölteni kell
Lading	Fulladet	Må lades
Ładowanie	Pełny poziom naładowania	Należy wymienić
Uppladdning	Fulladdat	Uppladdning krävs
กำลังชาร์จ	มีประจุเต็ม	จำเป็นต้องชาร์จ
충전	완전 충전	충전 필요
正在充电	充满电	需要充电
正在充電	完全充滿	需要充電
充電中	滿充電	充電が必要
الشحن	شحن كامل	يحتاج إلى الشحن

To Change Language: Go to Product Settings in the **Bose® Connect** app.
Sådan skifter du sprog: Gå til produktindstillingerne i **Bose® Connect**-appen.
So ändern Sie die Sprache: Gehen Sie in der **Bose® Connect**-App zu „Produkteinstellungen“.
Om de taal te wijzigen: Ga naar Productinstellingen in de **Bose® Connect**-app.
Para cambiar el idioma: Vaya a Configuración de producto en la aplicación **Bose® Connect**.
Kielen vaihtaminen: Mene **Bose® Connect** -sovelluksen tuoteasetuksiin (Product Settings).
Pour modifier la langue : accédez aux réglages du produit dans l'application **Bose® Connect**.
Per cambiare lingua: Accedere alle impostazioni del prodotto (Product Settings) nell'app **Bose® Connect**.
Nyelvváltóztatás: Nyissa meg a termékbeállításokat a **Bose® Connect** alkalmazásban.
Slik bytter du språk: Gå til produktinnstillingene i **Bose® Connect**-appen.
Aby zmienić język: Przejdź do ustawień produktu w aplikacji **Bose® Connect**.
Så här ändrar du språk: Gå till produktinställningarna i **Bose® Connect**-appen.
หากต้องการเปลี่ยนภาษา: ไปที่ การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ ในแอป ฟลิคชั่น **Bose® Connect**
언어를 변경하려면: **Bose® Connect** 앱에서 제품 설정으로 이동합니다.
要更改语言: 请转到 **Bose® Connect** 应用中的 “产品设置”。
要變更語言: 請轉到 **Bose® Connect** 應用中的 「產品設定」。
音声ガイドの言語選択: **Bose® Connect** アプリの[Product Settings]を開きます。
لتغيير اللغة: اذهب إلى إعدادات المنتج في تطبيق **Bose® Connect**.

global.bose.com/support/ssw



BOSE
©2016 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA, 01701-9168 USA
AM768221 Rev. 00