



KV 4

Der vibrierende Akku-Wischer KV 4 löst Schmutz von glatten Oberflächen mühelos. Dank des elektrischen Wasseraustrags und Vibration entfällt das Schrubben von Hand.



1 Vibrationsfunktion

- Die Vibration unterstützt die Reinigung und erspart das Wegschrubben von hartnäckigem Schmutz.



2 Elektrischer Wasseraustrag

- Das Wischtuch wird automatisch befeuchtet, sodass die Oberfläche in einem Schritt befeuchtet und gewischt werden kann.



3 Einfache Wischtuchanbringung

- Durch das Klettsystem sind die Wischtücher ganz einfach anzubringen und zu entfernen.



4 Einfache Tankbefüllung

- Der Frischwassertank kann jederzeit einfach und schnell mit Reinigungsmittel und Wasser befüllt werden.



KV 4

- Für sämtliche glatten Oberflächen geeignet
- Tankbefüllung und Wischtuchwechsel gehen mühelos von der Hand
- Inkl. waschbarem Wischtuch und 20 ml Fensterreiniger-Konzentrat

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.633-920.0
EAN-Code		4054278311821
Behälterinhalt Frischwasser	ml	180
Akkuladezeit	min	160
Akkulaufzeit	min	35
Reinigungsleistung pro Akkuladung		ca. 100 m ² = 33 Fenster
Vibrationswert	m/s ²	1,6
Stromart	V / Hz	100-240 / 50-60
Gewicht inkl. Akku	kg	0,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	260 × 94 × 100

Ausstattung


Glasreiniger-Konzentrat	ml	1 x 20
Lithium-Ionen-Akku		■
Akkuladegerät		■
Wischtuch		1 x

■ Im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR FÜR KV 4

1.633-920.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Menge				Preis	Beschreibung	
Netzteile									
WV & KV Ladegerät	1	2.633-107.0	1 Stück					Das Ladegerät für die Kärcher Akku-Fenstersauger sowie den Akku-Wischer.	■
Hüfttaschen									
Hüfttasche	2	2.633-006.0	1 Stück					Praktische Hüfttasche zur Aufnahme des Akku-Fenstersaugers sowie der Sprühflasche.	□
Wischbezüge									
KV 4 Wischtuch	3	2.633-132.0	2 Stück					Einfach genial: das Wischtuch mit Klettbefestigung für die mühelose Schmutzentfernung auf allen glatten Oberflächen mit dem vibrierenden Akku-Wischer KV 4.	□
Verlängerungen									
Verlängerungsset	4	2.633-144.0	1 Stück					Auch hohe Fenster mühelos reinigen: mit dem teleskopierbaren Verlängerungsset für den Akku-Fenstersauger sowie den vibrierenden Akku-Wischer. Ausziehbar von 0,6 bis 1,5 Meter.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.