

# Samsung Portable SSD **T1**

**Benutzerhandbuch und Garantieinformationen**

MU-PS1T0B | MU-PS500B | MU-PS250B



# RECHTLICHE INFORMATIONEN

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

SAMSUNG ELECTRONICS BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, PRODUKTE, INFORMATIONEN UND SPEZIFIKATIONEN OHNE ANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN.

Die in diesem Dokument behandelten Produkte und Spezifikationen dienen ausschließlich zu Referenzzwecken. Alle in diesem Dokument behandelten Informationen können ohne Ankündigung geändert werden. Sie werden in der verfügbaren Form ohne jegliche Gewährleistungen bereitgestellt. Dieses Dokument und alle darin enthaltenen Informationen bleiben das alleinige und ausschließliche Eigentum von Samsung Electronics. Keine Partei gewährt der anderen irgendeine Lizenz eines Patents, Urheberrechts, einer Topographie (Mask Work), einer Marke oder irgendeines anderen geistigen Eigentumsrechts durch dieses Dokument, stillschweigend, durch Estoppel (rechtshemmende Einwände) oder anderweitig. Samsung-Produkte sind nicht für die Verwendung bei der Lebenserhaltung, der Intensivpflege, in medizinischen Geräten und Sicherheitsgeräten oder ähnlichen Anwendungsbereichen gedacht, bei denen ein Produktversagen zu einer Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit führen kann, oder in Anwendungen aus den Bereichen Militär und Verteidigung oder in irgendwelchen staatlichen Anschaffungen, für die spezielle Bedingungen oder Bestimmungen gelten können. Bezüglich Aktualisierungen und zusätzlichen Informationen zu Samsung-Produkten wenden Sie sich an die nächstgelegene Samsung-Niederlassung. Alle Marken- und Produktnamen und eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Copyright © 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

# Samsung Portable SSD T1


## Inhalt

<b>1. Erste Schritte</b> .....	<b>4</b>
Verpackungsinhalt.....	4
Systemanforderungen.....	4
T1-Dateisystem.....	5
Kapazität der T1.....	5
<b>2. Verwendung der T1</b> .....	<b>6</b>
Anschließen an einen PC.....	6
Aktivierung.....	6
Verwendung nach der Aktivierung.....	8
Konfiguration.....	9
<b>3. Sicheres Entfernen</b> .....	<b>11</b>
<b>4. Vorsichtsmaßnahmen</b> .....	<b>11</b>
<b>5. Spezifikationen und Zertifizierungen</b> .....	<b>13</b>
<b>6. Beschränkte Garantie für SAMSUNG Portable SSD T1</b> .....	<b>14</b>

# 1. Erste Schritte

Bevor Sie Ihre Samsung Portable SSD T1 (als T1 bezeichnet) verwenden, lesen Sie bitte aufmerksam das Benutzerhandbuch und verwenden Sie das Produkt sachgemäß und mit der gebotenen Sorgfalt. Die Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch können vom vorliegenden Produkt abweichen und der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne Ankündigung geändert werden.


## I Verpackungsinhalt



Samsung Portable  
SSD T1



Benutzerhandbuch  
und Garantiezertifikat



USB 3.0-Kabel

\* Vergewissern Sie sich nach dem Kauf, dass der Inhalt der Verkaufsverpackung vollständig ist. Der Inhalt der Verkaufsverpackung kann je nach Verpackungstyp unterschiedlich sein.

## I Systemanforderungen

Wenn Sie die hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit Ihrer T1 nutzen möchten, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein.

### 1 PC mit USB 3.0-Unterstützung

USB (Universal Serial Bus) ist eine serielle Eingabe-/Ausgabe-Technologie, mit der Peripheriegeräte an Computer angeschlossen werden. USB 3.0 (5 Gbps) unterstützt eine bis zu 10 Mal schnellere Datenübertragung als USB 2.0 (480 Mbps). Die Datenübertragungsgeschwindigkeit der T1 ist bei USB 3.0 optimal. Bei Verwendung einer langsameren Version wie USB 2.0 oder 1.1 ist die Leistung geringer.

\* Die Leistung kann je nach System des Benutzers auch bei USB 3.0-Verbindungen unterschiedlich sein. Insbesondere kann die Leistung geringer sein, wenn UASP (USB Attached SCSI Protocol) nicht unterstützt wird. Überprüfen Sie die Kompatibilität auf dem Host-PC.

**Achtung:** Wenn die T1 an ein Gerät angeschlossen wird, das nur USB 2.0 oder 1.1 unterstützt, wird die T1 möglicherweise nicht erkannt oder es wird möglicherweise ein Pop-up-Fenster mit der Meldung angezeigt, dass eine Formatierung erforderlich ist. Wenn die T1 wie im Pop-up-Fenster empfohlen formatiert wird, werden Ihre Daten dauerhaft gelöscht. Formatieren Sie Ihr Gerät nicht. Wenn Sie Ihre T1 an ein Gerät anschließen, das den USB 3.0-Standard unterstützt, wird die T1 erkannt und Sie können sie verwenden.

### 2 Anschließen der T1 an USB-Anschlüsse von Geräten, die keine PCs sind


Wird die T1 an Geräte angeschlossen, die keine PCs mit USB-Unterstützung sind, so kann der Betrieb je nach den USB-Spezifikationen und dem Betriebssystem der Geräte eingeschränkt sein. Wenn Sie die T1 bei Geräten einsetzen, die keine PCs sind (z. B. Fernseher, Drucker, Audio-Wiedergabegeräte oder andere Gerät mit USB-Unterstützung), überprüfen Sie bitte vorher die technischen Daten der Geräte.

### 3 Empfohlene PC-Spezifikationen

- Windows Betriebssystem:  
Windows 7 oder höher
- Mac OS: Mac 10.7 oder höher
- USB 3.0-Anschluss



PC-Stecker



Gerätestecker

## I T1-Dateisystem

Die T1 ist standardmäßig mit dem Dateisystem exFAT formatiert, damit sowohl Windows als auch Mac OS unterstützt werden. Beachten Sie, dass es möglicherweise Einschränkungen beim Lesen oder Schreiben gibt, wenn Sie die T1 sowohl unter Windows als auch unter Mac OS verwenden. Wenn Sie die T1 nur unter einem einzigen Betriebssystem einsetzen, ist eine Formatierung der T1 mit dem für das Betriebssystem geeigneten Dateisystem zu empfehlen.

### Wichtige Information:

Lese- und Schreibfunktionen von Windows und Mac OS nach Dateisystem.

Dateisystem	Windows Betriebssystem	Mac OS
exFAT	Lesen und Schreiben	Lesen und Schreiben
NTFS	Lesen und Schreiben	Nur Lesen
HFS	Nicht erkannt	Lesen und Schreiben

\* Wenn Sie exFAT unter beiden Betriebssystemen nutzen, wird das Schreiben von Daten möglicherweise gesperrt und Sie können eventuell nur Daten lesen. Wenn dieses Problem auftritt, können Sie den Schreibzugriff wiederherstellen, indem Sie die folgenden Anweisungen befolgen.

1 Mac OS: Schließen Sie die T1 wieder an den Mac an und werfen Sie das Volume (T1) aus.

2 Windows Betriebssystem: Klicken Sie im Benachrichtigungsfenster, das angezeigt wird, wenn kein Schreibzugriff besteht, auf „Überprüfen und reparieren“. Führen Sie dann die Datenträgerüberprüfung (CHKDSK) aus.

Wenn Sie das Beschäftigungsfenster geschlossen haben, können Sie die Datenträgerüberprüfung ausführen, indem Sie das Laufwerk auswählen → mit der rechten Maustaste klicken → „Eigenschaften“ auswählen → und dann auf der Registerkarte „Extras“ die Option "Fehlerüberprüfung" auswählen.

\* Wenn die T1 an ein Gerät angeschlossen ist, das kein PC ist, kann die Verwendung je nach dem vom Betriebssystem des Geräts unterstützten Dateisystem und dem Dateisystem der auf der T1 gespeicherten Daten eingeschränkt sein. Überprüfen Sie vor dem Einsatz die vom Gerät unterstützten Dateisysteme. Beachten Sie bitte, dass alle Benutzerdaten gelöscht werden, wenn Sie die T1 mit einem anderen für das Gerät geeigneten Dateisystem formatieren. Die Benutzerdaten können nach einer Formatierung nicht wiederhergestellt werden.

## I Kapazität der T1

Wenn die T1 an einen PC angeschlossen ist, kann die vom System (unter Windows im Windows-Explorer) angezeigte Kapazität je nach Betriebssystem, Partitionierung und Dateisystem des Laufwerks von der für das Produkt angegebenen Kapazität abweichen.

\* Die für das Produkt angegebene Kapazität wird nach folgendem Standard berechnet.

1 MB = 1.000.000 Byte / 1 GB = 1.000.000.000 Byte / 1 TB = 1.000.000.000.000 Byte

## 2. Verwendung der T1


### Wichtige Information:

Die T1 verfügt standardmäßig über eine Sicherheitspartition und eine Datenpartition. Dies bietet ein höheres Maß an Sicherheit. Die T1 ist in der Werkseinstellung so konfiguriert, dass nur die Sicherheitspartition angezeigt wird. Die T1 muss an einem PC aktiviert werden, damit die Datenpartition genutzt werden kann. Die T1 kann nicht aktiviert werden, wenn der PC nicht den empfohlenen Spezifikationen genügt oder wenn sie an den USB-Anschluss eines Geräts angeschlossen ist, das kein PC ist. Aktivieren Sie das Produkt an einem PC, der den empfohlenen Spezifikationen genügt.

### I Anschließen an einen PC

Schließen Sie die T1 an den USB-Anschluss eines Desktop-PCs oder eines Laptops an, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

Wenn das Gerät richtig angeschlossen ist, wird auf dem PC nur die Sicherheitspartition (128 MB unter Windows 7) angezeigt. Sobald das Gerät mithilfe der unten angegebenen



Aktivierungssoftware aktiviert wurde, wird auch die Datenpartition vom PC erkannt.

### I Aktivierung

#### Ausführen der Software

Sie können die T1 mit der folgenden Software aktivieren.

Während der Aktivierung können Sie für die T1 einen eindeutigen Namen vergeben und den Passwortschutz für die Datensicherheit aktivieren.

- 1 Wählen Sie im Windows -Explorer (Windows ) oder Finder (Mac OS) das Startsymbol „ T1\_Setup“ für das Laufwerk aus.

Windows Betriebssystem



Samsung Portable SSD.exe

Mac OS



Samsung Portable SSD.app


- 2 Doppelklicken Sie auf das Startsymbol, um die Software zu starten.

### 3 Aktivierung der T1


Aktivieren Sie die T1, indem Sie die Anweisungen der Software befolgen. Während der Aktivierung werden aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit nur bestimmte Dateien auf den PC kopiert.



1. Initialisierungsbildschirm




2. Benennung Ihrer Samsung Portable SSD




3. Aktivierung des Passwortschutzes

\* Wenn Sie auf „Nein“ klicken, wird das Gerät aktiviert, ohne dass der Passwortschutz aktiviert wird.



4. Passwort festlegen (falls aktiviert)



5. Zusammenfassung (falls aktiviert)

\* Sie können ab Eingabe des Namens von vorne beginnen, indem Sie auf „Von vorne beginnen“ klicken.

**Wichtige Information:** Unter Mac OS wird während der Ausführung der Software möglicherweise ein Installationsbildschirm für einen SAT-Treiber angezeigt. Ein SAT-Treiber ist ein Systemtreiber, der für die Ausführung der Aktivierungssoftware für die T1 zwingend benötigt wird. Wenn Sie den SAT-Treiber nicht installieren, können Sie die T1 unter Mac OS nicht verwenden. Installieren Sie den SAT-Treiber entsprechend den Anweisungen der Installationssoftware. Sobald der SAT-Treiber installiert ist, trennen Sie die T1 und stecken Sie sie wieder ein, um festzustellen, ob der Treiber erfolgreich installiert wurde.


**Wichtige Information:** Hersteller und Händler sind nicht für Datenverluste durch vergessene oder gestohlene Passwörter haftbar. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, kann Ihre T1 vom Samsung-Kundendienst auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Dabei gehen allerdings sämtliche Benutzerdaten verloren. Vergessen oder verlegen Sie daher bitte nicht das Passwort, wenn Sie den Passwortschutz aktivieren. Das Produkt kann vom Samsung-Kundendienst nicht ohne Verlust der Benutzerdaten auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

## I Verwendung nach der Aktivierung

Nach der Aktivierung können Sie die Datenpartition der T1 nutzen. Abhängig davon, ob der Passwortschutz bei der Aktivierung aktiviert wurde oder nicht, bestehen bei der Verwendung der T1 folgende Unterschiede.

### 1 Wenn der Passwortschutz bei der Aktivierung aktiviert wurde:

Wenn Sie das Produkt an einen PC anschließen, wird ein Anmeldebildschirm angezeigt. Sie müssen das Passwort eingeben und auf die Schaltfläche „Anmelden“ klicken, um auf die Daten zuzugreifen.



\* Wenn Sie die T1 an einen anderen PC anschließen und der Anmeldebildschirm nicht angezeigt wird, doppelklicken Sie auf das Startsymbol „T1\_setup“ für das Laufwerk, um den Anmeldebildschirm anzuzeigen.

**Einschränkungen:** Der Passwortschutz funktioniert nur unter bestimmten Windows - oder Mac OS-Versionen ordnungsgemäß. Wenn der Passwortschutz aktiviert ist, können Sie die T1 wegen der unterschiedlichen Systeme mit keinen anderen Geräten als PCs nutzen. Dies gilt auch, wenn das Gerät USB unterstützt. Deaktivieren Sie daher den Passwortschutz, wenn Sie beabsichtigen, die T1 mit anderen Geräten als PCs zu nutzen. Sie können den Passwortschutz deaktivieren, indem Sie vom Startbildschirm aus zum Profilbildschirm des Produkts navigieren.

### 2 Wenn Sie den Passwortschutz bei der Aktivierung nicht aktiviert haben, können Sie das Gerät ohne zusätzliche Einstellungen sofort verwenden.

**Achtung:** Auch wenn der Passwortschutz nicht aktiviert wurde, funktioniert die T1 je nach den vorliegenden Systembedingungen möglicherweise nicht richtig an einem Gerät mit USB-Anschluss, das kein PC ist. Überprüfen Sie den USB-Anschluss und die unterstützten Dateisysteme des Geräts, an dem Sie die T1 verwenden möchten.

**Hinweis:** Wenn Sie den Passwortschutz verwenden, ist eine weitere Einstellung erforderlich, da die Aktivierung bereits durchgeführt wurde. Sie können den Passwortschutz mit dem T1-Symbol (⚙️) im Infobereich auf der Taskleiste des PCs aktivieren, auf dem die Aktivierung durchgeführt wurde. Auf anderen PCs können Sie den Passwortschutz aktivieren, wenn Sie „Samsung Portable SSD.exe“ von der Samsung-Website herunterladen (<http://www.samsung.com/ssd>). Unter Mac OS können Sie den Passwortschutz aktivieren, wenn Sie „Samsung Portable SSD.app“ herunterladen.




## I Konfiguration

Sie können den Namen und das Passwort ändern sowie den Passwortschutz aktivieren oder deaktivieren, indem Sie vom Startbildschirm aus zum Profilbildschirm des Produkts navigieren.

### 1 Beschreibung der wichtigsten Bildschirme









**Startbildschirm:** Dies ist der Bildschirm, auf dem der Status des angeschlossenen Produkts angezeigt wird.

Wenn Sie Ihr bevorzugtes Produkt auswählen, wird der Profilbildschirm angezeigt, auf dem Sie die Aktivierung durchführen oder die Einstellungen ändern können.




Startbildschirm


Der Status der T1 wird je nach den Einstellungen durch eines von vier Statussymbolen angezeigt.

Status	Beschreibung
Neu 	Dies ist die Werkseinstellung vor der Aktivierung. Sie können mit der Aktivierung fortfahren, indem Sie auf das Symbol „Benutzer hinzufügen“ (  ) klicken.
Gesperrt 	Dies bedeutet, dass der Passwortschutz aktiviert ist und nicht das richtige Passwort eingegeben wurde. Sie können zum Anmeldebildschirm wechseln, indem Sie auf das Symbol „Passwort eingeben“ (  ) klicken.
Entsperrt 	Dies bedeutet, dass der Passwortschutz aktiviert ist und das richtige Passwort eingegeben wurde. Sie können zum Profilbildschirm wechseln und die Einstellungen ändern, indem Sie auf das Symbol „Einstellungen“ (  ) klicken.
Kein Passwort 	Dies bedeutet, dass der Passwortschutz deaktiviert ist. Sie können zum Profilbildschirm wechseln und die Einstellungen ändern, indem Sie auf das Symbol „Einstellungen“ (  ) klicken.

Profilbildschirm: Auf dem Profilbildschirm werden die Details zur angeschlossenen T1 angezeigt. Sie können auf dem Profilbildschirm den Namen, das Passwort und den Status des Passwortschutzes ändern. Der Status des Passwortschutzes wird wie folgt angezeigt.



Wenn der Passwortschutz bei der Aktivierung aktiviert wurde




Wenn der Passwortschutz bei der Aktivierung nicht aktiviert wurde

## 2 Zugriff auf den Startbildschirm

Unter Windows	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol (⚙️) im Infobereich der Taskleiste und wählen Sie dann „Öffnen“ aus, um den Startbildschirm zu öffnen.
Unter Mac OS	Klicken Sie auf das T1-Symbol (🖥️) auf dem Desktop, um auf den Startbildschirm zuzugreifen.

## 3 Zugriff auf den Profilbildschirm

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das T1-Symbol (⚙️) im Infobereich auf der Taskleiste und wählen Sie dann das Produkt im Menü „Einstellungen“ aus oder wählen Sie das Produkt auf dem Startbildschirm aus, um auf den Profilbildschirm zuzugreifen.



## 3. Sicheres Entfernen

Wenn Sie die T1 vom PC trennen möchten, verwenden Sie die Funktion „Hardware sicher entfernen“, um Ihre Daten zu schützen und eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden.

**Wichtige Information:** Das Abziehen des USB-Kabels ohne Verwendung von „Hardware sicher entfernen“ kann zu einem Datenverlust und zu einer Beschädigung des Produkts führen. Verwenden Sie unbedingt immer die Funktion „Hardware sicher entfernen“, wenn Sie das Gerät vom PC trennen. Hersteller und Händler sind nicht für Datenverlust oder Beschädigung des Produkts durch Bedienungsfehler haftbar.

### Windows Betriebssystem

Wählen Sie im Infobereich der Taskleiste „Hardware sicher entfernen“ aus, wählen Sie das Gerät aus, das entfernt werden soll, und klicken Sie auf „Auswerfen“. Sobald das Gerät sicher entfernt wurde, werden Sie vom Betriebssystem darüber benachrichtigt. Ziehen Sie das Kabel ab, sobald die Aktivitätsanzeige auf dem Produkt rot leuchtet und dann erlischt.

### Mac OS

Klicken Sie unter Mac OS auf das T1-Symbol, wählen Sie „Auswerfen“ aus oder ziehen Sie das Symbol in den Papierkorb, um das Produkt sicher zu entfernen. Ziehen Sie das Kabel ab, sobald die Aktivitätsanzeige auf dem Produkt rot leuchtet und dann erlischt.

## 4. Vorsichtsmaßnahmen

Die Nichtbeachtung der folgenden Warnungen kann zu Verletzungen, Beschädigungen des Produkts und/oder Datenverlusten führen.

\* Bestimmte Sicherheitsinformationen in diesem Handbuch beziehen sich möglicherweise nur auf bestimmte Produkte.

### Sicherung von wichtigen Daten und Garantie

Samsung Electronics haftet unter keinen Umständen für die auf der T1 gespeicherten Daten. Samsung Electronics lehnt jegliche Haftung für psychische und physische Schäden ab, die durch den Verlust oder die Wiederherstellung von auf der T1 gespeicherten Daten verursacht wurden. Sie sollten wichtige Daten immer sichern.

### Garantie bezüglich vergessener Passwörter

Da in der T1 hochentwickelte Verschlüsselungstechnologien verwendet werden, ist kein Zugriff auf die Benutzerdaten mehr möglich, wenn Sie das Passwort vergessen haben. Schreiben Sie Ihr Passwort auf und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf, damit Sie es nicht verlieren. Wenn das Produkt wegen eines vergessenen Passworts nicht mehr verwendet werden kann, kann es vom Samsung-Kundendienst auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Allerdings gehen beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen alle Benutzerdaten endgültig verloren. Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen wird auch das Passwort zurückgesetzt. Beachten Sie bitte, dass Benutzerdaten, die durch ein Passwort geschützt sind, vor dem Zurücksetzen des Geräts auf die Werkseinstellungen nicht wiederhergestellt werden können. Sie sollten alle wichtige Daten regelmäßig sichern.

### Erfüllung von Sicherheitsstandards und Anschluss an zertifizierte Geräte

Zur Einhaltung von Sicherheitsstandards wurde dieses Produkt entsprechend der Norm für netz- oder batteriebetriebene Einrichtungen der Informationstechnik konzipiert.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie nur Geräte und USB-Anschlüsse nutzen, die ebenfalls dieser Norm oder anderen relevanten Standards entsprechen.

### Stöße

Vermeiden Sie bei der Verwendung des Produkts Stöße. Lassen Sie es insbesondere nicht fallen. Durch Verbiegen oder Verdrehen des Geräts können sowohl das Gehäuse als auch interne Komponenten beschädigt werden.

## **Auseinandernehmen/Beschädigen/Entfernen**

Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander und entfernen Sie keine Etiketten oder Beschriftungen vom Produkt. Wenn das Gehäuse des Produkts auseinandergenommen oder beschädigt wird oder wenn das Etikett an der Seite des Produkts vom Benutzer entfernt wurde, gehen sämtliche Garantieansprüche verloren. Wenden Sie sich bezüglich einer Reparatur immer an den Samsung-Kundendienst.

Bringen Sie keine Gegenstände aus Metall in das Produkt, um elektrische Schläge, Feuer, Kurzschlüsse, das Austreten von gefährlichen Substanzen und Verletzungen zu vermeiden. Bewahren Sie das Produkt nicht an einem nassen oder feuchten Ort auf. Bewahren Sie das Produkt immer an einem trockenen Ort auf.

## **Verwendung von Original-Ersatzteilen und -Zubehör**

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile und -Zubehör, die von Samsung Electronics geliefert oder zertifiziert wurden. Hersteller und Händler sind nicht für Datenverlust oder Beschädigung des Produkts haftbar, die durch die Verwendung von Nicht-Original-Ersatzteilen oder -Zubehör entstanden sind.

## **Verwenden des Produkts bei geeigneter Temperatur und Luftfeuchtigkeit**

Verwenden Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen 5 und 35 °C und bei einer Luftfeuchtigkeit zwischen 0 und 80 %.

## **Anschluss an Geräte, die keine PCs sind**

Überprüfen Sie vor der Verwendung die Dokumentation zum USB-Anschluss des Geräts, an dem Sie die T1 verwenden möchten. Unerwartete Störungen können zu einer Fehlfunktion der T1 und des Geräts führen, an das sie angeschlossen ist. Insbesondere ist es möglich, dass die T1 abhängig vom Dateisystem der T1 nicht erkannt wird. Überprüfen Sie die vom Gerät unterstützten Dateisysteme.

## **Abziehen des Kabels**

Üben Sie beim Abziehen des Kabels keine übermäßige Gewalt aus. Dadurch könnte der USB-Anschluss des Produkts oder das Kabel beschädigt werden.

## **Befolgen Sie die nachfolgenden Sicherheitsrichtlinien, um einen Virenbefall zu verhindern. Probleme, die durch Nichtbeachtung dieser Richtlinien verursacht werden, führen zu einem Erlöschen der Garantie.**

- Führen Sie regelmäßig eine Virensuche durch, um die T1 vor einer Virusinfektion zu schützen.
- Führen Sie nach dem Download von Dateien auf die T1 eine Virenprüfung durch, bevor Sie die Dateien öffnen.
- Installieren Sie auf dem PC, an den die T1 angeschlossen ist, Antivirussoftware und führen Sie regelmäßig eine Virensuche durch.
- Aktualisieren Sie das Betriebssystem und die Antivirensoftware stets auf die neueste Version.

## **Reinigen des Produkts**

Es wird empfohlen, das Produkt behutsam mit einem weichen Tuch zu reinigen. Verwenden Sie weder Wasser noch Chemikalien oder Reinigungsmittel. Dies könnte zu einer Verfärbung oder Korrosion des Gehäuses, zu einem Brand oder einem elektrischen Schlag führen.

## **Halten Sie das Produkt von Kindern, Säuglingen und Haustieren fern**

- Es besteht Erstickungsgefahr durch kleine Teile.
- Weisen Sie Kinder in die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts ein und überwachen Sie die Verwendung.
- Verletzen Sie keine Körperteile wie Augen oder Ohren mit dem Produkt und nehmen Sie das Produkt nicht in den Mund.

## 5. Spezifikationen und Zertifizierungen

### I Spezifikationen

\* Die Produktspezifikation kann ohne Ankündigung geändert werden, um die Leistung zur verbessern.

Modell	MU-PS250B	MU-PS500B	MU-PS1T0B
Kapazität	250 GB	500 GB	1 TB
Schnittstelle	USB 3.0 (5 Gbps), abwärtskompatibel		
Max. Übertragungsrate	Max. 450 MB/s		
Größe	53,2 x 71 x 9,2 (B x L x H, mm)		
Gewicht	Max. 30 g		
Systemkompatibilität	Windows Betriebssystem: Windows 7 oder höher, Mac OS: Mac 10.7 oder höher		

\* Dieser Wert kann von dem in der Benutzerumgebung (USB 3.0, UASP-Modus) angezeigten Wert abweichen und aufgrund der Beschränkungen der HDD-Leistung bei Anschluss an einen PC mit HDD erheblich niedriger sein.

### I Spezifikationen



#### Elektro- und Elektronik-Altgeräte

Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das Gerät bei einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben. Die separate Sammlung und das Recyceln Ihrer Altgeräte zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass die Geräte auf eine Weise verwertet werden, die keine Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen dazu, wo Sie Rücknahmestellen für Ihre Altgeräte finden, erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem örtlichen Entsorgungsunternehmen und bei dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.



#### ERKLÄRUNG DES HERSTELLERS ZUR ZERTIFIZIERUNG

Wir erklären hiermit, dass diese(s) Produkt(e) die wesentlichen Anforderungen und weitere relevante Bestimmungen der Direktive 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC und 2011/65/EU erfüllt/erfüllen.

Nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen.

## 6. Beschränkte Garantie für SAMSUNG Portable SSD T1

Vielen Dank für den Kauf eines SAMSUNG Portable Solid State Drive (das "Produkt"). SAMSUNG schätzt Sie als Kunde und möchte Ihnen immer den bestmöglichen Service bieten. LESEN SIE SICH VOR DER NUTZUNG DES DURCH SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. ("SAMSUNG") BEREITGESTELLTEN PRODUKTS DIE FOLGENDEN ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN SORGFÄLTIG DURCH. DURCH DIE VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ERKLÄREN SIE SICH MIT DEN ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DIESER ERKLÄRUNG ÜBER BESCHRÄNKTE GARANTIE FÜR DIESE SAMSUNG SSD ("VEREINBARUNG") EINVERSTANDEN.

### A. Garantierichtlinie

SAMSUNG garantiert gegenüber dem Käufer des Produkts in der versiegelten Originalverpackung, ("Ihnen"), dass das Produkt gemäß den hier genannten Bedingungen frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. DIESE GARANTIE GILT FÜR DEN ZEITRAUM DER BESCHRÄNKTEN GARANTIE, DESSEN DAUER IN ABSCHNITT B DIESER VEREINBARUNG ANGEGEBEN IST, BEGINNEND MIT DEM ZEITPUNKT DES ERWERBS DIESES PRODUKTS IN DER VERSIEGELTEN ORIGINALVERPACKUNG.

Falls kein gültiger Kaufbeleg vorliegt, wird der Beginn des beschränkten Garantiezeitraums durch das Datum der Herstellung festgelegt.

Sollte SAMSUNG in alleinigem Ermessen feststellen, dass das Produkt einen Material- oder Herstellungsfehler aufweist und bei normaler Nutzung nicht wesentlich den veröffentlichten Spezifikationen entspricht, solange Sie das Produkt besitzen, wird SAMSUNG, gemäß den in dieser Vereinbarung enthaltenen Bedingungen und Ausnahmen, nach seiner Wahl und solange Sie das Produkt während des beschränkten Garantiezeitraums besitzen, entweder: (1) das Produkt reparieren oder durch ein neues oder generalüberholtes Produkt mit gleicher oder größerer Kapazität und Funktionalität ersetzen; oder (2) den zum Zeitpunkt, zu dem der Garantieanspruch an SAMSUNG gestellt wird, aktuell geltenden Marktwert des Produkts zurückerstatten, falls SAMSUNG das Produkt nicht reparieren oder ersetzen kann. SAMSUNG kann das Produkt im Falle eines Austauschs durch ein gebrauchtes, repariertes und auf Einhaltung der SAMSUNG-Spezifikationen getestetes Produkt ersetzen. Der Garantiezeitraum für reparierte oder ausgetauschte Produkte gilt für die Restlaufzeit des ursprünglichen Garantiezeitraums bzw. neunzig (90) Tage, wobei der längere Zeitraum gilt. Das zum Austausch eingesandte Produkt wird Ihnen nicht zurückgesendet. Bei einer Diagnose von NTF (No Trouble Found) wird Ihnen jedoch Ihr Produkt zurückgesendet. Sie sollten wichtige Daten immer sichern. Diese Garantie wird ausschließlich Ihnen gewährt und ist nicht übertragbar.

### B. Beschränkte Garantiebedingungen (Zeitraum)

Produkt	Kapazität	Produktgarantierichtlinie (Zeitraum)
Portable SSD T1	250 GB/500 GB/1 TB	3 Jahre

### C. Umfang der beschränkten Garantie

Die in diesem Dokument genannte Garantie gilt in folgenden Fällen NICHT: (i) wenn das Produkt nicht unter Einhaltung der beiliegenden Anweisungen verwendet wurde, (ii) wenn das Produkt nicht für den vorgesehenen Zweck und in der vorgesehenen Umgebung verwendet wurde, (iii) wenn Fehler oder Schäden entstanden sind, die auf vorhandene Produkte, Software oder Komponenten von Drittanbietern zurückzuführen sind, unabhängig davon, ob deren Nutzung autorisiert ist oder nicht, (iv) bei Fehlern oder Schäden, die aufgrund von unsachgemäßem Einbau oder Betrieb,

falschem Gebrauch, Nachlässigkeit, nicht autorisierter Reparatur, Umbau oder Missgeschick oder andere externe Ursachen entstanden sind, ODER (v) bei sonstigen Umständen, die SAMSUNG als einen Verstoß gegen diese Vereinbarung durch Sie ansieht. Sie erkennen an und stimmen zu, dass das Produkt nicht für folgende Verwendung entwickelt wurde und unter anderem nicht eingesetzt werden darf bei Lebenserhaltungssystemen, in der Intensivpflege, in medizinischen Geräten oder Sicherheitsgeräten oder ähnlichen Anwendungsbereichen, bei denen ein Produktversagen zu einer Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit führen kann, oder in Anwendungen aus den Bereichen Militär und Verteidigung oder in irgendwelchen staatlichen Anschaffungen, für die spezielle Bedingungen oder Bestimmungen gelten können. Dementsprechend lehnt SAMSUNG jegliche Haftung ab, die aus oder in Zusammenhang mit einer

solchen Nutzung des Produkts entsteht, und alle Risiken, die durch eine solche oder ähnliche Anwendung des Produktes entstehen, gehen auf Sie über.

Die Garantie von SAMSUNG deckt KEINE Kosten und Ausgaben in Verbindung mit der Überholung/Montage des Produkts sowie der Datenwiederherstellung bei Reparaturen oder Austausch ab. Die Garantie von SAMSUNG deckt außerdem KEINE Produkte ab, die beispielsweise in einer nicht ordnungsgemäßen Verpackung, modifiziert oder äußerlich beschädigt entgegengenommen wurden. Die Produkte werden bei Erhalt kontrolliert. Im Folgenden finden Sie eine nicht vollständige Liste mit Beispielen für einen Garantiausschluss:

- nicht ordnungsgemäße Verpackung oder nicht ordnungsgemäßer Versand, einschließlich Verwendung einer ungeeigneten Versandverpackung;
- jegliche Änderungen, Modifizierungen oder äußerlichen Schäden am Produkt, insbesondere tiefe Kratzer;
- jegliche Änderung, Modifizierung oder die Entfernung der auf dem Produkt befindlichen SAMSUNG-Markenzeichnungen oder -Strichcodes
- ein geöffnetes Produktgehäuse oder
- ein manipuliertes oder fehlendes Dichtungsband oder eine fehlende Seriennummer.

## D. Garantiesbeschränkungen und Haftungsausschluss

AUSSER IM RAHMEN DER HIER AUSDRÜCKLICH GEWÄHRTEN GARANTIEEN LEHNT SAMSUNG ALLE AUSDRÜCKLICHEN UND KONKLUDENTEN GEWÄHRLEISTUNGEN AB, INSBESONDERE JEDLICHE KONKLUDENTE GEWÄHRLEISTUNG FÜR MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER SOWIE JEDLICHE GEWÄHRLEISTUNG, DIE AUS EINER GESCHÄFTSBEZIEHUNG ODER EINEM HANDELSBRAUCH RESULTIEREN. ALLE AUSDRÜCKLICHEN UND KONKLUDENTEN GARANTIEEN SIND BESCHRÄNKT AUF DIE LAUFZEIT DER BESCHRÄNKTEN GARANTIE.

DIESE VEREINBARUNG BEINHÄLTET DIE GESAMTE HAFTUNG VON SAMSUNG UND IHREN AUSSCHLIESSLICHEN RECHTSBEHÖRDE IM FALLE EINES VERSTOSSES GEGEN DIESE VEREINBARUNG. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTEN SAMSUNG, SEINE LIEFERANTEN ODER TOCHTERGESELLSCHAFTEN FÜR JEDWEDE INDIREKTEN ODER BESONDEREN SCHÄDEN, NEBEN- UND FOLGESCHÄDEN, VERMÖGENSSCHÄDEN SOWIE DATEN- ODER DATEIVERLUST, AUCH DANN NICHT, WENN SAMSUNG ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDE UND UNGEACHTET DESSEN, OB EINER DER EINGESCHRÄNKTEN RECHTSBEHÖRDE SEINEN WESENTLICHEN ZWECK NICHT ERFÜLLT. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN ÜBERSTIEGT DIE HAFTUNG VON SAMSUNG DEN VON IHNEN FÜR DAS PRODUKT GEZAHLTEN BETRAG. DIESE EINSCHRÄNKUNGEN UND AUSSCHLÜSSE GELTEN IM JEWEILIGEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN.

## E. Gesetze und Rechtsgebiet

Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht der Republik Korea und wird nach dem Recht der Republik Korea ausgelegt, ungeachtet kollisionsrechtlicher Bestimmungen, die eine Anwendung der Gesetze eines anderen Rechtsgebietes fordern. Alle Streitigkeiten, Kontroversen und Ansprüche zwischen den Parteien, die aus oder in Verbindung mit dieser Vereinbarung entstehen (einschließlich deren Existenz, Gültigkeit oder Aufhebung), werden endgültig durch Schiedsspruch in Seoul, Korea gemäß der Schiedsordnung der Internationalen Schiedsstelle für Handelsschiedsverfahren von einem oder mehreren Schiedsrichtern auf Englisch entschieden. Der Schiedsspruch ist endgültig und für die Parteien bindend. Außer bis zum Rahmen der Rechtsprechung oder jeglicher nachfolgender Vorschriften, die eine Offenlegung erforderlich machen, gelten jegliche Angelegenheiten bezüglich dieses Schiedspruches, einschließlich des Urteils, als vertraulich.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.samsung.com/ssd](http://www.samsung.com/ssd) und [www.samsung.com/samsungssd](http://www.samsung.com/samsungssd).

Region or Country	Service Center Name	Address	Tel.
E.U. (Europe)	Hanaro Europe BV	Florijn 8, 5751 PC Deurne, The Netherlands	DE: 01805-SAMSUNG (726-7864) U.K.: 0330-SAMSUNG (726-7864) NL: 0900-SAMSUNG (726-7864) For other countries: 00800-8010-8011



**SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.**

Copyright © 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.  
Samsung is the registered trademark of Samsung Electronics Co., Ltd.  
All brand and product names are trademarks of their respective companies.  
For more information, please visit [www.samsung.com/ssd](http://www.samsung.com/ssd)