



Gebrauchsanweisung F3/S3 und F4/S4



Wanne
Carry Cot



Babyschale
Car Seat



Kinderwagen
Stroller



Sportwagen
Pushchair



Buggy
Buggy

VIELEN DANK

Wir von Gesslein sagen Danke für das Vertrauen, das Sie uns und unseren Produkten mit dem Kauf dieses Artikels entgegengebracht haben.

Als Familienunternehmen stehen Sie als Kunde für uns im Mittelpunkt. Selbstverständlich bemühen wir uns stets um einwandfreie Ware. Bitte denken Sie aber daran, daß es sich bei einem Kinderwagen um einen Gebrauchsgegenstand handelt, der entsprechend gewartet und gepflegt werden muss.

Damit die Freude über den Kauf auch wirklich lange anhält, lesen Sie bitte unsere Sicherheitshinweise, die Bedienungsanleitung und die allgemeine Gebrauchs- und Pflegeanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und heben Sie sie für spätere Rückfragen auf. Falls Sie die Warnungen, Hinweise und Gebrauchsanweisungen nicht befolgen, kann dies die Sicherheit Ihres Kindes nachteilig beeinträchtigen. Alle modellrelevanten Informationen müssen hier eingetragen werden und erleichtern Ihnen die Vorgehensweise bei einem Gewährleistungsfall bzw. beim Nach bestellen von Ersatzteilen oder Zubehörteilen.

» Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Sie ohne die Kaufquittung keine Gewährleistungsansprüche geltend machen können.

THANK YOU

We at Gesslein would like to say thank you for the confidence you have placed in us and our products by buying this article.

For us as a family firm you, the customer, come first. Naturally we are constantly striving to ensure that the product is impeccable. Please bear in mind that in the case of a pram, we are dealing with a utility article which must be appropriately looked after and maintained.

In order that you continue to be delighted with your purchase for a good long time, please read through our "safety instructions", the "operating instructions" and the "general instructions for use and maintenance" carefully before you use the product for the first time and keep them in a safe place for future reference. The safety of your child may be adversely affected if you fail to follow the warnings, advice and instructions for use.

All information relating to the particular model must be entered on this form; this will make the procedure easier for you in the case of a warranty claim or when ordering spare parts or accessories.

» Please understand that you cannot make valid warranty claims without the purchase receipt.



DE**INHALTSVERZEICHNIS**

Übersicht	2
Achtung - bitte lesen	6-7
Sicherheits- und Produktvorschriften	8-11
Vorbereitung	12-15
Benutzen	16-19
Reinigung/Pflege	20-21

Achtung! Nutzbare Funktionen sind Modell- und Konfigurationsabhängig.

GB**CONTENTS**

Overview	2
Attention - please read	6-7
Safty and Productregulations preparation	8-11
Use	12-15
cleaning/care	16-19

Note! Usable functions are model and configuration-dependent.

ES**CONTENIDO**

Información general	2
Atención - Por favor, lea	6-7
Seguridad e instrucciones del producto	8-11
Preparación	12-15
Uso	16-19
Limpieza / Mantenimiento	20-21

¡Nota! Las funciones usables son modelo y configuración-dependiente.

FI**SISÄLLYSLUETTELO**

Tiedot pähkinänkuoreissa	2
Varoitus - lue tarkasti	6-7
Turvallisuus- ja tuotemääräykset	8-11
Ennen käyttöönottoa	12-15
Käytöö	16-19
Puhdistus/huolto	20-21

Huomio! Käytettäväissä olevat toiminnot ovat mallikohtaisia ja konfiguraatiosta riippuen.

PL**TREŚĆ**

przegląd	2
uwaga proszę przeczytać	6-7
bezpieczeństwo i zalecenia dotyczące produktu	8-11
przygotowanie	12-15
użytkowanie	16-19
czyszczenie/konserwacja	20-21

Uwaga! Dostępne funkcje są zależne od modelu i konfiguracji.

RU**СОДЕРЖАНИЕ**

Обзор	2
Внимание-пожалуйста читайте	6-7
Правила безопасности изделия	8-11
Подготовка	12-15
Использовать	16-19
Чистка/Уход	20-21

Осторожно! Полезные функции зависят от модели и Зависят от конфигурации.

FR**SOMMAIRE**

Présentation	2
Attention - lire s'il vous plaît	6-7
Instructions de sécurité et du produit	8-11
Préparation	12-15
Utilisation	16-19
Nettoyage/entretien	20-21

Respect ! Des fonctions utilisables sont des configurations dépendantes et de modèle.

NL**INHOUDSOPGAVE**

Overzicht	2
Opgelet - gelieve te lezen	6-7
Veiligheids- en productinstructies	8-11
Voorbereiding	12-15
Gebruiken	16-19
Reiniging/onderhoud	20-21

Nota! De bruikbare functies zijn model en configuratie-afhankelijk.

WICHTIG! Vor Gebrauch bitte lesen!

WARNING! Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum Nachlesen auf. Wenn Sie die Gebrauchsanweisung nicht befolgen, kann die Sicherheit des Kindes ernsthaft gefährdet sein.

WARNING! Sie selbst sind für die Sicherheit Ihres Kindes verantwortlich.

WARNING! Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt.

WARNING! Aktivieren Sie immer die Bremse des Sportwagens. Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt in dem Sportwagen.

WARNING! Gutten Sie Ihr Kind immer mit dem Sicherheitsgurt an, wenn es sich alleine aufsetzen kann.

WARNING! Gutten Sie Ihr Kind immer mit dem Sicherheitsgurt an! Ziehen Sie den Sicherheitsgurt gut möglichst stramm an.

WARNING! Achten Sie auf kleine Gegenstände wie die Ventilverschlüsse der Räder; Ihr Kind könnte diese Teile verschlucken und daran erstickten.

WARNING! Beugen Sie einer Erstickungsgefahr vor und bewahren Sie Plastikgegenstände außer Reichweite von Kindern.

WARNING! Das Produkt eignet sich nicht zum Joggen oder Skaten.

WARNING! Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Verriegelungen eingestellt sind.

WARNING! Prüfen Sie vor der Benutzung stets, ob der Kinderwagenaufzugs, die Adapter, der Sicherheitsautositz oder der Sportwagenaufzug richtig montiert bzw. befestigt sind.

Die schwarzen Reifen können auf einigen glatten Oberflächen (insbesondere Vinyl-Kunststofflaminaat, Parket- und Linoleumböden) Reifenspuren hinterlassen.

WARNING! Um Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass sich Ihr Kind fernhält, wenn Sie den Wagen auseinander- oder zusammenfalten.

WARNING! Lassen Sie Ihr Kind nicht mit diesem Produkt spielen.

WARNING! Am Schieber befestigte Lasten beeinträchtigen die Standfestigkeit des Wagens.

ATTENTION! Please read before using!

WARNING! Please read this instruction manual carefully and keep it for future reference. The safety of the child may be seriously endangered if the instructions are not followed.

WARNING! You are personally responsible for the safety of your child.

WARNING! It can be dangerous to leave your child unsupervised.

WARNING! Always set the parking brake on the pushchair when you are standing still.

WARNING! Always secure your child with the safety harness as soon as your child can sit up unassisted.

WARNING! Always secure your child with the safety harness - and as tight as possible!

WARNING! Keep all small parts like the tyre valve caps away from children. Your child may swallow them and they pose a choking hazard. Also keep the hand pump out of the reach of children.

WARNING! Prevent the danger of suffocation and keep plastic bags out of the reach of children.

WARNING! This product is not suitable for jogging or skating behind.

WARNING! Check to make sure that all locks are secured before each use in order to avoid getting anything jammed between parts.

WARNING! Before each use check that the prambody, adapters and/or seats are installed correctly and securely locked.

The black tyres may leave marks on some smooth floors (particularly synthetic laminates, parquet and linoleum).

WARNING! To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product.

WARNING! Do not let your child play with this product.

WARNING! Any load attached to the handle affects the stability of the stroller/pram.

WAŻNE! Przeczytaj przed użyciem!

OSTRZEŻENIE! Prosimy dokładnie przeczytać ta instrukcję obsługi i stosować się do zawartych w niej zaleceń. W przypadku nie stosowania się do niniejszej instrukcji, bezpieczeństwo Państwa Dziecka może być zagrożone.

OSTRZEŻENIE! Jesteście Państwo odpowiedzialni za bezpieczeństwo swojego Dziecka!

OSTRZEŻENIE! Dziecko nigdy nie należy pozostawiać bez opieki!

OSTRZEŻENIE! Zawsze należy aktywować hamulce wózka. Dziecka nigdy nie należy pozostawiać w wózku bez opieki!

OSTRZEŻENIE! W przypadku gdy Dziecko może samodzielnie siedzieć, powinno być zapięte pasami bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE! Dziecko nigdy zawsze zapinać pasami bezpieczeństwa! Pas bezpieczeństwa powinien być zapięty optymalnie mocno.

OSTRZEŻENIE! Należy zwrócić szczególną uwagę na małe części, takie jak: korki wentylów przy kółkach; Państwa Dziecko może te części połknąć, co może doprowadzić do uduszenia.

OSTRZEŻENIE! Należy zapobiegać niebezpieczeństwstwu uduszenia się. Plastikowe części należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

OSTRZEŻENIE! Ten produkt nie jest przeznaczony do joggingu lub jazdy na rolkach.

OSTRZEŻENIE! Przed każdym użyciem, należy sprawdzić czy wszelkie blokady są zamknięte.

OSTRZEŻENIE! Zawsze należy sprawdzać przed użyciem, czy siedzisko wózka, adaptery czy też fotelik są prawidłowo zamontowane.

Czarne koła mogą pozostawać na niektórych, gładkich powierzchniach (w szczególności laminaty z winylu i tworzyw sztucznych).

OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć potencjalnych obrażeń, muszą Państwo zadbać o to, żeby Państwa Dziecko nie znajdowało się w pobliżu w czasie składania i rozkładania wózka.

OSTRZEŻENIE! Nie należy pozwalać, aby Dziecko bawiło się tym produktem. / Produkt ten nie sluży do zabawy.

OSTRZEŻENIE! Zamontowanie do zasuw y obciążenia zakłócają stabilność wózka.

ВАЖНО! Прочтите в первую очередь!

ВНИМАНИЕ! Внимательно прочтите эти инструкции и Они держат их для дальнейшего использования. Если вы не будете следовать инструкциям, безопасность ребенка серьезному риску.

ВНИМАНИЕ! Вы несете ответственность за безопасность Вашего ребенка.

ВНИМАНИЕ! Не оставляйте ребенка без присмотра.

ВНИМАНИЕ! Всегда активируйте тормоза автомобиля. Не оставляйте ребенка без присмотра в коляске.

ВНИМАНИЕ! Она ремни на вашем ребенка ремнем безопасности, когда он может сидеть без посторонней помощи.

ВНИМАНИЕ! Всегда фиксируйте ребенка с ремнем безопасности!

ВНИМАНИЕ! Всегда фиксируйте ребенка с ремнем безопасности!

ВНИМАНИЕ! Следите за маленькими частями, как клапан колеса, что ваш ребенок может проглотить и подавиться частями.

ВНИМАНИЕ! Предотвращение опасности удушения, и держать пластиковые пакеты в недоступном для детей месте.

ВНИМАНИЕ! Продукт не предназначен для выполнения или колясками.

Проверьте **ВНИМАНИЕ!** Перед каждым использованием проверяйте все замки занятия.

ВНИМАНИЕ! Всегда проверяйте перед использованием, что кроватка, Адаптер, место автокресла или прогулочную коляску правильно установлены и закреплены.

Черный шины может на некоторых гладких поверхностях (особенно виниловый пластик ламината, паркета и линолеума), автомобильных шин остались позади.

ВНИМАНИЕ! Чтобы избежать травмы, убедитесь, что держит своего ребенка, если в машине друг от друга или сложить.

ВНИМАНИЕ! Пусть ваш ребенок играет с этим продуктом.

ВНИМАНИЕ! Загрузка придает нарушить устойчивость автомобиля.

¡IMPORTANTE! ¡Leer antes de usar!

¡ADVERTENCIA! Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para futuras consultas. Si no se siguen las instrucciones la seguridad del niño corre un grave riesgo.

¡ADVERTENCIA! Usted es responsable de la seguridad de su hijo.

¡ADVERTENCIA! No deje a su hijo sin vigilancia.

¡ADVERTENCIA! Activar siempre el freno del cochecito. No deje al niño solo en el cochecito.

¡ADVERTENCIA! Asegure siempre a su hijo con el cinturón de seguridad, ya que podría incorporarse por sí mismo.

¡ADVERTENCIA! Asegure a su hijo siempre con el cinturón de seguridad! Ajuste el cinturón tanto como sea posible.

¡ADVERTENCIA! Tenga cuidado con las piezas pequeñas, como la válvula de las ruedas, partes que su niño podría tragar y atragantarse con ellas.

¡ADVERTENCIA! Evite el riesgo de asfixia manteniendo las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.

¡ADVERTENCIA! El producto no es apto para correr o patinar.

¡ADVERTENCIA! Antes de cada uso, revise que todos los broches estén debidamente cerrados.

¡ADVERTENCIA! Compruebe siempre antes de cada uso, que la cuna, el adaptador, el asiento del coche o sillita de paseo están correctamente colocados y abrochados.

Las ruedas negras pueden dejar marcas en algunas superficies lisas (especialmente en vinilo, plástico laminado de parquet y linóleo).

¡ADVERTENCIA! Asegúrese de mantener a su hijo alejado cuando pliegue o abra el cochecito.

¡ADVERTENCIA! No permita que su hijo juegue con este producto.

¡ADVERTENCIA! Una carga añadida puede comprometer la estabilidad del cochecito.

TÄRKEÄÄ! Lue ennen käyttöönottoa!

VAROITUS! Lue nämä käyttöohjeet tarkasti ja säilytä ne myöhempää tarvittaessa varten. Jos käyttöohjeita ei noudata, lapsen turvallisuus voi vaarantua vakavasti.

VAROITUS! Olet itse vastuussa lapsen turvallisuuden varantamisesta.

VAROITUS! Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa.

VAROITUS! Käytä aina urheilurattaudesta jarrua. Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa urheilurattaaisissa.

VAROITUS! Kytkle lapsi aina turvavöillä kiinni rattaisiin, jos hän osaa itse nousta istumaan.

VAROITUS! Kytkle lapsi aina turvavöillä kiinni rattaisiin! Huolehdi, että turvavöö on kiinni mahdollisimman tiukasti.

VAROITUS! Varo rattaiden pieniä osia, kuten pyörjen venttiiliinkansia; lapsi voi neliaista ne ja tukehtua.

VAROITUS! Ehhkäise keuhkutensa ja säilytä muoviesineet lasten ulottumattomissa.

VAROITUS! Tuote ei soveltu juoksu- tai rullalustelukäytöön.

VAROITUS! Tarkista ennen jokaista käyttökettoa, että kaikki lukitukset ovat kunnolla kiinni.

VAROITUS! Tarkista ennen jokaista käyttökettoa, että vaunukoppa, sovittimet, turvakaukalot tai istuimissa on asennettu ja kiinnitetty oikein.

VAROITUS! Loukkaantumisen ehkäisemiseksi huolehdi, että lapsi pysyttelee liolla, kun vaunut puretaan osin tai taitetaan kokoon.

VAROITUS! Älä anna lasten leikkiä tuotteella.

VAROITUS! Työntöisaan kiinnitetty kuormitus tekee vaunuista epävakaat.

IMPORTANT! A lire en premier!

ATTENTION! Lire ces instructions avec attention avant utilisation et les conserver pour les besoins futurs. Si vous ne respectez pas ces instructions, la sécurité de votre enfant pourrait en être affectée.

ATTENTION! Vous êtes vous-même responsable de la sécurité de votre enfant.

ATTENTION! Il peut être dangereux de laisser votre enfant sans surveillance.

ATTENTION! Mettez toujours le frein lorsque la poussette est immobile.

ATTENTION! Une fois que votre enfant se tient assis tout seul, attachez-le toujours avec le harnais de sécurité.

ATTENTION! Attachez toujours votre enfant avec le harnais de sécurité ! Serrez ce harnais le plus possible.

ATTENTION! Veillez à ce que votre enfant ne joue pas avec les petites pièces comme les bouchons de valves des roues. Il pourrait les avaler (risques d'étouffement). La pompe doit aussi être tenue hors de la portée des enfants.

ATTENTION! Évitez tout risque d'étouffement et gardez les sachets en plastique hors de la portée des enfants.

ATTENTION! Ce produit ne doit pas être utilisé en faisant du jogging ou du patin à roulettes.

ATTENTION! Contrôlez avant chaque utilisation que tous les verrouillages sont bien fermés pour éviter tout risque de pincement.

ATTENTION! Contrôlez avant chaque utilisation que la nacelle, les adaptateurs et/ou le hamac sont correctement installés et fixés.

Les pneus noirs peuvent laisser des marques sur certains sols lisses (surtout les laminés synthétiques en vinyle, les parquets et le linoléum).

ATTENTION! Afin d'éviter les blessures, veuillez vous assurer que votre enfant ne se trouve pas à proximité lorsque vous dépliez ou repliez la poussette.

ATTENTION! Ne laissez pas votre enfant jouer avec la poussette.

Toute charge fixée sur la poignée affecte la stabilité de la poussette.

BELANGRIJK! Eerst lezen!

WARNING! Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze als naslagwerk. Het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing kan de veiligheid van het kind ernstig schaden.

WARNING! U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind.

WARNING! Het kan gevaarlijk zijn uw kind zonder toezicht achter te laten.

WARNING! Zet de wandelwagen wanneer u stilstaat altijd op de rem.

WARNING! Zet uw kind, zodra het zelfstandig kan zitten, altijd vast met het veiligheidsharnas.

WARNING! Zet uw kind altijd vast met het veiligheidsharnas! En dit zo strak mogelijk.

WARNING! Let op met kleine onderdelen, zoals de ventieldopjes van de wielen. UW kind kan deze inslikken waardoor er verstikkingsgevaar bestaat. Ook de handpomp moet buiten bereik van kinderen gehouden worden.

WARNING! Voorkom verstikkingsgevaar en houd plastic zakken buiten het bereik van kinderen.

WARNING! Dit product is niet geschikt om achter te joggen of te skaten.

WARNING! Controleer voor elk gebruik of alle vergrendelingen zijn gesloten om ieder klemlrioso te vermijden.

WARNING! Controleer voor ieder gebruik of de kinderwagenbak, adapters en/ of zitjes correct bevestigd en vergrendeld zijn.

De zwarte banden kunnen op sommige gladde vloeren (vooral vinyl, kunststofflaminaat, parket en linoleum) kleursporen achterlaten.

WARNING! Om verwondingen te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat uw kind op afstand blijft als u de wagen uit- of inklapt.

WARNING! Laat uw kind niet met dit product spelen.

WARNING! Aan de duwer bevestigde lasten beïnvloeden de stabiliteit van de wagen.

DE**WEITERE WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE**

- Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß die Verwendung von nicht von Gesslein hergestellten oder zugelassenen Zubehör- und Ersatzteilen die Sicherheit dieses Produktes gefährden kann und zum Erlöschen der Garantieansprüche führt.
- Dieser Kinderwagen ist ausschließlich für ein Kind vorgesehen.
- Die Sitzeinheit oder die Tragetaschen dürfen nicht im Auto verwendet werden.
- Der Sportwagensitz ist für ein Kind bis zu 20 kg ausgelegt.
- Tragetaschen bzw. Kinder- und Sportwagen dürfen nur für den Transport genutzt werden und sind keinesfalls Bett- oder Wiegenersatz.
- Stellen Sie den Wagen immer außerhalb der Reichweite von Kindern ab und erlauben Sie Kindern nicht, im Wagen oder mit dem Wagen zu spielen.
- Bitte stellen Sie den Wagen nie ohne vorher festgestellte Bremse ab. Prüfen Sie, dass die Bremse auch sicher eingerastet ist.
- Beim Hineinsetzen oder Herausnehmen Ihres Kindes aus dem Wagen sollten die Bremsen immer festgestellt sein.
- Das Parken am Hang sollte stets vermieden werden.
- Achten Sie in öffentlichen Verkehrsmitteln besonders auf einen sicheren Stand des Wagens.
- Den Wagen langsam und schonend beim Auf- und Abwärtsfahren von Treppen über die Stufen abrollen.
- Legen Sie auf dem Verdeck nie Gegenstände ab.
- Die maximale Belastung des Einkaufsnetzes beträgt 5 kg (11 lbs). Schwere Gegenstände bitte immer in der Mitte des Einkaufskorbs ablegen.
- Geben Sie beim Auf- und Zusammenklappen des Gestells Acht, dass Sie sich oder andere nicht einklemmen.

PL**INNE WAŻNE INFORMACJE**

- Przypominamy, że stosowanie nie wyprodukowanych lub niedopuszczonych przez Gesslein akcesoriów oraz części zamienneń może zagrażać bezpieczeństwu użytkowania produktu i skutkuje wygaśnięciem gwarancji.
- Wózek dziecięcy przewidziano wyłącznie dla jednego dziecka.
- Siedziska spacerowe, gondoli nie wolno używać w samochodzie jako elementu do przewożenia dziecka.
- Siedzisko spacerowe typu Buggy jest przeznaczone dla dziecka do 20 kg.
- Fotelika samochodowego i wózka należy używać wyłącznie do przewozienia i nie mogą one służyć jako zastępstwo fózeczka lub kołyski.
- Wózek należy stawiać zawsze poza zasięgiem dzieci oraz nie należy pozwalać dzieciom bawić się w wózku lub wózkikiem.
- Nie należy pozostawiać wózka z nie zablokowanym uprzednio hamulcem. Należy sprawdzić, czy hamulec został prawidłowo zablokowany.
- Podczas wkładania lub wymywania dziecka z wózka hamulec powinien być zawsze zablokowany.
- Nie należy pozostawiać wózka na pochyłym terenie.
- W środkach komunikacji publicznej należy zwrócić szczególną uwagę na stabilne ustawnienie wózka.
- Po schodach wózek należy wtaczać lub staczać powoli.
- Nie należy nigdy kląć na budec żadnych przedmiotów.
- Maksymalne obciążenie siatki na zakupy wynosi 5 kg (11 lbs). Cieźkie przedmioty należy zawsze umieszczać po środku kosza na zakupy.
- Należy uważać podczas składania i rozkładania stelaża, aby nie przytrzasnąć części ciała swojego lub innych.

GB**FURTHER IMPORTANT SAFETY INFORMATION**

- We point out explicitly that the use of accessories or spare parts not made or approved by Gesslein may compromise the safety of this product and will void all warranty claims.
- This pram is intended for only one child.
- The seat or the carry-cot may not be used in the car.
- The pushchair seat is designed for a child up to 20 kg
- Carry-cots, prams and sports buggies may be used only for transport and are not a substitute for a cot or a cradle.
- Always park the stroller/pram out of the reach of children and do not allow children play in or with the stroller/pram.
- Please never park the stroller/pram without first applying the brakes. Make sure that the brakes have locked properly.
- The brakes should always be applied when you sit or lift your child in and out of the stroller/pram.
- Always avoid parking on slopes.
- When using public transport take special care to ensure the stroller/pram stands firmly and safely.
- Wheel the stroller/pram slowly and gently up and down steps.
- Never place objects on the folding top.
- The shopping net can be loaded to a maximum of 5 kg (11 lbs). Please always place heavy objects in the centre of the shopping basket.
- When unfolding and folding the chassis make sure that you do not pinch yourself or others.
- Make sure that no locks disengage while carrying the stroller/pram over obstacles (e.g. steps).

ES**INFORMACIÓN ADICIONAL IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD**

- Indicamos expresamente que el uso de accesorios o piezas de repuesto no fabricados o no autorizados por Gesslein pueden afectar a la seguridad de este producto y conlleva a una anulación de los derechos de garantía.
- Este cochecito está previsto exclusivamente para un solo niño.
- No está permitido utilizar el asiento del cochecito ni el cuco en el vehículo.
- La silla de paseo está diseñada para un niño de hasta 20 kg de peso.
- Los cucos, los cochecitos y las sillas de paseo sólo deben emplearse como medios de transporte, de ninguna manera como sustitutos de la cama o la cuna.
- Guarde el cochecito siempre fuera del alcance de los niños y no permita a los niños jugar ni en él ni con él.
- No estacione nunca el cochecito sin haberlo bloqueado previamente con el freno. Compruebe que el freno se haya enclavado correctamente.
- El cochecito siempre debe tener puesto el freno cuando se vaya a sentar o sacar al niño.
- Evite siempre estacionar el cochecito en una pendiente.
- En los transportes públicos asegúrese de que el cochecito se encuentre en una posi· ción segura.
- Para bajar y subir escaleras, hacer rodar el cochecito despacio y con cuidado sobre los escalones.
- No deposite ningún objeto sobre la capota.
- La capacidad de carga máxima de la cestilla es de 5 kg. Deposite los objetos pesados siempre en el centro de la cestilla.

FI**MUITA TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA**

- Huomautamme erityisesti, että muiden kuin Gesslein valmistamien varusteiden ja varaosien käyttö voi vaarantaa tuotteen turvallisuuteen ja saattaa mitätöidä tuotteen takuun.
- Nämä lastenrattaat on tarkoitettu yhdelle lapselle.
- Istuina tai kantokassia ei saa käyttää autoissa.
- Istuin on mitoitettu enintään 20 kg painoiselle lapselle.
- Kantokasseja ja rattaita saa käyttää vain kuljettamiseen. Ne eivät korva sänkyä tai kehtoa.
- Säilytä rattaita lasten ulottumattomissa, äläkä sali lasten leikkää rattaissa tai rattailla.
- Varmista rattaan jarrulla. Tarkasta, että jarru on luukkutunut varmasti.
- Rattaat on varmistettava jarrulla, kun asetat lapset rattaisiin tai nostat hänen pois.
- Pysäköimistä riinteeseen on vältettävä.
- Varmista joukkoliikennevaiheessa, että rattaat seisovat tukevasti.
- Työnä näitä rattaita haittaa ja varovasti, kun nouset tai laskeudut portaita.
- Älä aseta esineitä katteen päälle.
- Tavaraverkon surun kuorma on 5 kg (11 lbs). Aseta raskaat esineet keskellä koria.
- Kun taitat rattata auki tai kiinni, huolehdi siitä, että kukaan ei jää puris tukisiin.
- Kun kannat vaunua esteiden (esim. portaiden) yli, varmista, että lukituk set eivät aukea.
- Varmista rattaita säättäässäsi, että lapsi ei ulotu liikkuviin osiin.

RU**ДРУГАЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

- Обращаем Ваше внимание на то, что использование принадлежностей и запчастей, непрописанных фирмой Gesslein, или недопущенных ей к использованию, может представлять опасность, и следовательно, ведет к утрате гарантитных обязательств.
- Эта детская коляска предназначена только для одного ребенка.
- Запрещается использовать блок сиденья или сумку для переноски ребенка в автомобиле.
- Сиденье спортивной коляски предназначено для ребенка весом до 20 кг.
- Сумки для переноски ребенка, детские и спортивные коляски предназначены только для транспортировки, и ни в коем случае не должны использоваться вместо кроватки или колыбели.
- Коляску следует хранить в недоступном для детей месте, не позволяя детям играть в коляске или с колыбелью.
- Ни в коем случае не оставляйте коляску, не поставив ее на тормоз. Убедитесь, что тормоз правильно сработал.
- Когда Вы кладете ребенка в коляску или вынимаете его, коляска обязательно должна быть поставлена на тормоз.
- Запрещается оставлять коляску на склоне.
- Особое внимание следует уделять надежному положению коляски в общественном транспорте.
- При подъеме или спуске с лестницы, коляску следует катить по ступенькам медленно и осторожно.
- Никогда не кладите на тент коляски какие-либо предметы.
- Максимально допустимая нагрузка на сетку для покупок составляет 5 кг. Тяжелые предметы следует класть только в корзину для покупок.

FR**AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ**

- Nous vous faisons remarquer que l'utilisation d'accessoires ou de pièces de rechanges autres que celles fabriquées ou autorisées par Gesslein, peut compromettre la sécurité de ce produit et faire échoir toute préférence à la garantie.
- Cette poussette est prévue uniquement pour un enfant.
- L'unité de siège ou la nacelle ne doivent pas être utilisées dans une voiture.
- Le siège de la poussette sport est conçu pour un enfant de moins de 20 kg.
- Les nacelles ou les landaus et les poussettes ne doivent être utilisés que pour le transport et ne peuvent en aucun cas remplacer un lit ou un berceau.
- Toujours garer la poussette hors de la portée des enfants et ne les autorisez pas à jouer avec ou dans celle-ci.
- Assurez-vous de ne jamais stationner la poussette sans avoir préalablement bloqué le frein. Assurez-vous également que le frein soit bien enclenché.
- Les freins doivent toujours être serrés lorsque vous enlevez votre enfant de la poussette ou que vous l'installez dedans.
- Vous devez toujours éviter de garer la poussette lorsque vous prenez les transports en commun.
- Veillez particulièrement à bien stabiliser la poussette lorsque vous prenez les transports en commun.
- Faites rouler la poussette lentement et en douceur lorsque vous montez ou descendez les marches d'escaliers.
- Ne jamais poser d'objets sur la capote.
- La charge maximale du filet à provisions est de 5 kg (11 lb). Toujours placer les objets lourds au centre du panier à provisions

NL**OVERIGE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE**

- Wij wijzen er nadrukkelijk op dat het gebruik van niet door Gesslein geproduceerde of toegelaten accessoires en reserveonderdelen de veiligheid van dit product in gevaar kan brengen en tot het vervallen van de garantie leidt.
- Deze kinderwagen is uitsluitend bestemd voor één kind.
- De zit eenheid of de reiswieg mogen niet in de auto worden gebruikt.
- Het wandelwagentje is geschikt voor een kind tot 20 kg.
- Reiswieg en resp. kinder- en wandelwagens mogen alleen voor vervoer gebruikt worden en vormen in gegeveval een vervanging van bed of wiegje.
- Parkeer de wagen altijd buiten het bereik van kinderen en laat kinderen niet in of met de wagen spelen.
- Parkeer de wagen nooit zonder eerst de rem te hebben vastgezet. Controleer of de rem ook veilig is vastgeklekt.
- De remmen moeten altijd vastgezet zijn als u uw kind in de wagen zet of uit de wagen neemt.
- Nooit op een helling parkeren.
- Let er ook in openbare verkeersmiddelen in het bijzonder op dat de wagen stevig staat.
- De wagen langzaam en voorzichtig over de treden van trappen laten rollen.
- Leg nooit voorwerpen op de kap.
- De maximale belasting van het boodschappennet bedraagt 5 kg (11 lbs). Leg zware voorwerpen altijd in het midden van de boodschappentafel.
- Let er bij het openen- en dichtklappen van het frame altijd op dat u of anderen niet ingeklampt raken.

DE**WEITERE WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE**

- Beim Tragen des Wagens über Hindernisse (z. B. Treppen) darauf achten, dass keine der Arretierungen entriegelt wird.
- Achten Sie bei Verstellungen darauf, dass sich Ihr Kind nicht in der Reichweite beweglicher Teile befindet.
- Eine zu schwere Beladung, unsachgemäßes Zusammenklappen oder die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör können den Wagen beschädigen oder zerstören.
- Die Fußstütze ist nicht zum Transport von Lasten oder einem zweiten Kind geeignet.
- Vor der ersten Benutzung des Wagens: Entfernen Sie bitte die Aufkleber und Anhänger, die sich NICHT auf Sicherheitshinweise beziehen.
- Benutzen Sie niemals die Fußstütze oder den Schutzbügel zum Anheben bzw. Tragen des Wagens.

GB**FURTHER IMPORTANT SAFETY INFORMATION**

- When adjusting the stroller/pram make sure that your child is clear of moveable parts.
- The stroller/pram can be damaged or destroyed by overloading, improper folding or use of unapproved accessories.
- The foot rest is not suitable for transporting heavy loads or a second child.
- Before using the stroller/pram for the first time: please remove the labels or tags that DO NOT refer to safety instructions or notes.
- Never use the foot rest or the safety bar to lift or carry the stroller/pram.

ES**INFORMACIÓN ADICIONAL IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD**

- Al plegar y desplegar el chasis tenga cuidado de no aprisionar ningún miembro de su cuerpo o de otra persona.
- Al pasar con el cochecito sobre algún obstáculo (p. ej.: por unas escaleras), ase - gúrese de que no se suelte ningún mecanismo de bloqueo.
- Al efectuar modificaciones de posición asegúrese de que el niño no se encuentre cerca de las piezas móviles.
- El cochecito podría dañarse o incluso quedar inservible si se carga de demasiado, se pliega incorrectamente o se emplea con accesorios no homologados
- El reposapiés no está diseñado para transportar cargas o a un segundo niño.
- Antes de usar por primera vez el cochecito: Retire los adhesivos y etiquetas que NO contengan indicaciones de seguridad.
- No utilice nunca el reposapiés o la barra de protección para levantar o desplazar el cochecito.

FI**MUITA TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA**

- Liian raskas kuorma, virheellinen taittaminen kokoon tai hyväksymättömiin varusteiden käyttö voi vaurioittaa rattaita tai tuhota ne korjauskelvottomaksi.
- Jalkatutut eivät soveltu kuormien tai toisen lapsen kuljettamiseen.
- Ennen rattaiden ensimmäistä käytökertaa: Poista tarrat ja laput, jotka EI/VÄT sisällä turvallisuusohjeita.
- Älä käytä jalkatukia tai suojaakaarta rattaiden nostamiseen tai kuljettamiseen.

PL**INNE WAŻNE INFORMACJE**

- Podczas przenoszenia wózka przez przeszkody (np. schody) zwróć uwagę na to, by żadna z blokad nie została odbezpieczona.
- Podczas dokonywania regulacji należy zwrócić uwagę na to, by Państwo dziecko nie znalazło się w zasięgu ruchomych części.
- Zbyt duże obciążenie, nieprawidłowe składanie lub użytykowanie z niedozwolonymi akcesoriami może być przyczyną uszkodzenia lub zniszczenia wózka.
- Podnóżek nie został przewidziany do transportu ciężarów lub drugiego dziecka.
- Przed pierwszym użyciem wózka należy: usunąć wszystkie naklejki i zawieszki, które NIET zawiierają wskazówek bezpieczeństwa.
- Nie należy nigdy używać podnóżka lub pałaka ochronnego do podnoszenia lub przenoszenia wózka.

RU**ДРУГАЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**












- Складывая или раскладывая каркас коляски, будьте внимательны, чтобы не поранить себя или других.
- При переносе коляски через препятствия (например лестница) следите за тем, чтобы фиксаторы не открылись.
- Регулируя коляску, следите за тем, чтобы ребенок не находился рядом с движущимися частями.
- Недопустимая тяжелая нагрузка, неправильное складывание или использование недопущенных принадлежностей может привести к повреждению или разрушению коляски.
- Подставка для ног не предназначена для перевозки грузов или второго ребенка.
- Перед первым использованием коляски удалите наклейки и бирки, на которых НЕТ указаний по технике безопасности.
- Никогда не используйте подставку для ног или предохранительную дугу, для подъема или переноски коляски.

FR**AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ**

- Veillez à ne pas vous blesser ou blesser quelqu'un d'autre, lorsque vous pliez ou dépliez le châssis.
- Lorsque vous portez la poussette au-dessus d'obstacles (escaliers, p. ex.), veillez à ce qu'aucun des dispositifs de blocage ne soit déverrouillé
- Lorsque vous effectuez les réglages, veillez à ce que votre enfant ne se trouve pas à proximité des pièces mobiles.
- Une charge trop lourde, un pliage incorrect ou l'utilisation d'accessoires non autorisés par le fabricant peuvent détériorer ou endom - mager la poussette.
- Le repose-pied ne doit pas être utilisé pour transporter des charges ou un deuxième enfant.
- Avant la première utilisation de la poussette: veuillez ôter les autocollants et étiquettes ne se rapportant PAS à des consignes de sécurité.
- Ne jamais utiliser le repose-pieds ou l'arceau de protection pour soulever et/ou porter la poussette.

NL**OVERIGE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE**

- Let er bij het dragen van de wagen over obstakels (bijv. trappen) op dat er geen vergrendelingen losraken.
- Let er bij het verstellen op dat het kind zich niet in de buurt van be weegbare onderdelen bevindt.
- Een te zware belading, incorrect inklappen en het gebruik van niet toegestane accessoires kunnen de wagen beschadigen of kapot maken.
- De voetsteun is niet geschikt voor het transporteren van lasten of een tweede kind.
- Wanneer u de wagen voor de eerste keer gebruikt: verwijder a.u.b. alle stickers en labels die NIETS met de veiligheidsinstructies te maken hebben.
- Gebruik de oetenstein of de beschermbeugel nooit om de wagen op te tillen of te dragen



DE GEBRAUCHSFERTIG MACHEN

Gestell aufstellen (1, 2, 3)
Höhenverstellung einstellen (4, 5, 6)
Vorderräder montieren/ Hinterräder montieren (7, 8, 9, 10)
Bremse Stop - Go (11, 12)

GB MAKE READY FOR USE

Set up rack (1, 2, 3)
Stop vertical adjustment (4, 5, 6)
Front wheels install/ Rear wheels install (7, 8, 9, 10)
Stop brakes - Go (11, 12)

PL PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

Rozłożenie ramy wózka (1, 2, 3)
Ustawienie wysokości (4, 5, 6)
Zamontowanie kół przednich/ Zamontowanie kół tylnych (7, 8, 9, 10)
Hamulec Stop - Go (11, 12)

RU СДЕЛАТЬ ГОТОВЫМ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Каркас поставить (1,2,3)
Регулировку высоты установить (4,5,6)
Передние колёса смонтировать/ Задние колёса смонтировать (7,8,9,10)
Тормоза Стоять-Идти (11,12)

ES LISTO PARA MONTAR

Levantamiento del armazón (1, 2, 3)
Altura del dispositivo de ajuste (4, 5, 6)
Montaje de las ruedas delanteras/ Montaje de las ruedas traseras (7, 8, 9, 10)
Freno parada - marcha (11, 12)

FI KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT










Rungon nostaminen auki (1, 2, 3)
Korkeuden säätäminen (4, 5, 6)
Etupyörien asennus/Takapyörlien asennus (7, 8, 9, 10)
Stop - Go -jarrut (11, 12)

FR PRÉPARATION POUR L'UTILISATION

Mise en place du châssis (1, 2, 3)
Réglage en hauteur (4, 5, 6)
Montage des roues avant/ Montage des roues arrière (7, 8, 9,10)
Frein Stop - Go (11,12)

NL GEBRUIKSKLAAR MAKEN

Onderstel opstellen (1, 2, 3)
Hoogte-instelling instellen (4, 5, 6)
Voorwielen monteren/ Achterwielen monteren (7, 8, 9, 10)
Rem stop - go (11, 12)



DE GEBRAUCHSFERTIG MACHEN

Babyschalenadapter am Fahrgestell anbringen (1, 2, 3, 4)
Aufsatz am Fahrgestell anbringen (5, 6, 7, 8, 9)
Spielbügel einstellen (10, 11, 12)

GB MAKE READY FOR USE

Baby bowl adapters at the chassis attach (1, 2, 3, 4)
Essay at the chassis attaches (5, 6, 7, 8, 9)
Play handles adjust (10, 11, 12)

PL PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

Przymocowanie adapterów nosidełka do ramy wózka (1, 2, 3, 4)
Przymocowanie siedziska do ramy wózka (5, 6, 7, 8, 9)
Ustawienie rączki/barierki (10, 11, 12)

RU СДЕЛАТЬ ГОТОВЫМ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Адаптер детской люльки на корпус прикрепить (1,2,3,4)
Насадку на корпус прикрепить(5,6,7,8,9)
Игровую ручку установить(10,11,12)

ES LISTO PARA MONTAR

Instalación del adaptador para el asiento del coche en el chasis (1, 2, 3, 4)
Ajuste de la montura al chasis (5, 6, 7, 8, 9)
Juego de barras (10, 11, 12)

FI KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT











Turvakaukalosovittimen asentaminen runkoon (1, 2, 3, 4)
Turvakaukalon asentaminen runkoon (5, 6, 7, 8, 9)
Turvakaaren asentaminen (10, 11, 12)

FR PRÉPARATION POUR L'UTILISATION

Fixation des poignées (1, 2, 3, 4)
Asseoir l'enfant dans la poussette (5, 6, 7, 8, 9)
Pliage du châssis (10, 11, 12)

NL GEBRUIKSKLAAR MAKEN

Adapter voor babyautostoeltjes aan het onderstel aanbrengen (1, 2, 3, 4)
Opzetstuk aan het onderstel aanbrengen (5, 6, 7, 8, 9)
Speelboog plaatsen (10, 11, 12)



DE KINDERWAGEN BENUTZEN
Kinderwagen/ Sportwagen benutzen (1, 2, 3, 4)
Wanne benutzen (1, 5, 6, 7)
Softtragetasche benutzen (1, 8, 9)
Babyschale benutzen (1, 10, 11, 12)

GB USE PRAM
Pram use (1, 2, 3, 4)
Use carrycot (1, 5, 6, 7)
Use softcarrycot (1, 8, 9)
Use baby bowl (1, 10, 11, 12)

PL UŻYTKOWANIE JAKO WÓZEK DZIECIĘCY
Użytkowanie jako wózek sportowy (1, 2, 3, 4)
Użycie sztywnej gondoli (Wanne) (1, 5, 6, 7)
Użytkowanie miękkiej gondoli (C-lift oraz Compact) (1, 8, 9)
Użytkowanie nosidełka (1, 10, 11, 12)




RU ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Спортивную коляски использовать (1,2,3,4)
Ванну использовать (1,5,6,7)
Мягкую сумку использовать (1,8,9)
Детскую люльку использовать (1,10,11,12)

ES USO DEL COCHECITO
Uso del cochecito (1, 2, 3, 4)
Uso de la bañera (1, 5, 6, 7)
Uso de la bolsa de plástico (1, 8, 9)
Uso del asiento para automóvil (1, 10, 11, 12)

FI VAUNUJEN KÄYTÖ
Urheilurattaiden käyttö (1, 2, 3, 4)
Ammien käyttö (1, 5, 6, 7)
Laukun käyttö (1, 8, 9)
Turvakaukalon käyttö (1, 10, 11, 12)

FR UTILISATION DE LA POUSSETTE
Utilisation de la poussette sport (1, 2, 3, 4)
Utilisation de la nacelle (1, 5, 6, 7)
Utilisation du sac à porter souple (1, 8, 9)
Utilisation du siège auto (1, 10, 11, 12)

NL KUIP GEBRUIKEN
Wandelwagen gebruiken (1, 2, 3, 4)
Kuip gebruiken (1, 5, 6, 7)
Zachte reiswieg gebruiken (1, 8, 9)
Babyautostoelje gebruiken (1, 10, 11, 12)



DE KINDERWAGEN BENUTZEN

Adapter anbringen (1, 2)
Kinderwagen zusammenlegen (3, 4, 5, 6, 7)

GB USE PRAM

Adapters attach (1, 2)
Pram fold up (3, 4, 5, 6, 7)

PL UŻYTKOWANIE JAKO WÓZEK DZIECIĘCY

Montaż adapterów (1, 2)
Składanie wózka (3, 4, 5, 6, 7)

RU ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Адаптер прикрепить (1,2)
Детскую коляски сложить (3,4,5,6,7)

ES USO DEL COCHECITO

Instalación de los adaptadores (1, 2)
Plegado del cochecito (3, 4, 5, 6, 7)

FI VAUNUJEN KÄYTÖ











Sovittimen asentaminen (1, 2)
Vaunujen kokoontaittaminen (3, 4, 5, 6, 7)

FR UTILISATION DE LA POUSETTE

Placer l'adaptateur (1, 2)
Piége de la poussette (3, 4, 5, 6, 7)

NL KUIP GEBRUIKEN

Adapter aanbrengen (1, 2)
Kinderwagen samenvouwen (3, 4, 5, 6, 7)



DE BUGGY GEBRAUCHSFERTIG MACHEN

Einhang befestigen (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Kind in Wagen setzen (7, 8, 9, 10)

GB MAKE READY THE BUGGY FOR USE

Fasten a slope (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Set child in buggy (7, 8, 9, 10)

PL PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA SIEDZISKATYPU BUGGY

Przymocowanie siedziska (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Umieszczenie dziecka w wózku (7, 8, 9, 10)

RU БАГИ СДЕЛАТЬ ГОТОВЫМ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Матерчатое сидение закрепить (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Ребёнка в коляску посадить (7, 8, 9, 10)

ES COCHECITO LISTO PARA MONTAR

Asas pivotantes con cierre seguro (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Colocación del niño en el automóvil (7, 8, 9, 10)

FI RATTAIKEN KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT





Istuimen kiinnittäminen (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Lapsen asettaminen rattaiseen (7, 8, 9, 10)

FR PRÉPARER LA POUSSETTE-CANNE POUR L'UTILISATION

Fixation des poignées (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Asseoir l'enfant dans la poussette (7, 8, 9, 10)

NL BUGGY GEBRUIKSKLAAR MAKEN

Ophanggedelte bevestigen (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Kind in de wagen zetten (7, 8, 9, 10)

**DE BUGGY GEBRAUCHSFERTIG MACHEN**

Gestell zusammenlegen (1, 2, 3, 4)

GB MAKE READY THE BUGGY FOR USE

Fold up frame (1, 2, 3, 4)

PL PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA SIEDZISKA TYPU BUGGY

Złożenie ramy wózka (1, 2, 3, 4)

RU БАГГИ СДЕЛАТЬ ГОТОВЫМ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Каркас сложить (1, 2, 3, 4)

ES COCHECITO LISTO PARA MONTAR

Plegado del armazón (1, 2, 3, 4)

FI RATTAIKEN KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT

Rungon kokoontaittaminen (1, 2, 3, 4)

FR PRÉPARER LA POUSETTE-CANNE POUR L'UTILISATION

Pliage du châssis (1, 2, 3, 4)

NL BUGGY GEBRUIKSGLAAR MAKEN

Onderstel samenvouwen (1, 2, 3, 4)

DE PFLEGE

Renken

ACHTUNG: Die Bereifung kann unter Umständen zur Verfärbung des Bodenbelags führen. Fremdkörper (z.B. Steinchen) in den Reifen müssen entfernt werden um Schäden an Bodenbelägen und am Rad selbst zu vermeiden. Extreme Hitze (z.B. durch direkte Sonneninstrahlung im Auto) kann bei Hohlkammer-Reifen zu dauerhaften Deformierungen führen. Kugellager sowie Achse regelmäßig schmieren um Verschleiß und Rostbildung zu vermeiden.

Stoffteile

Nasse oder feuchte Stoffteile dürfen nicht der prallen Sonne ausgesetzt werden. Mit einem feuchten Tuch und klarem Wasser vorsichtig die betreffende Stelle reinigen. Vorsicht starkes Reiben sollte unbedingt vermieden werden. Alle abnehmbaren Stoffteile können normalerweise mit einem Feinwaschmittel (ohne optische Aufheller) in der Waschmaschine bei 30°C/85°F (Schonwaschgang) gewaschen werden.

Vor dem Waschen des Verdecks müssen die Verdeckhalterung abgeschraubt und die Gestänge entfernt werden. Beim Zusammenbauen Vorder- und Hinterbügel nicht vertauschen. Bügel in die vorgesehenen Schlaufen einfädeln. Den Stoff im aufgespannten Zustand in einem luftigen, trockenen Raum trocknen.

GB CARE

Wheels

ATTENTION: Under certain circumstances, the wheels may cause discolouration of floor surfaces. Foreign bodies (e.g. little stones) in the wheels must be removed to prevent any potential damage to floor surfaces. Extreme heat, in particular direct contact with hot surfaces (e.g. in the car in summer) can lead to permanent deformations on hollow cavity tyres. Ball bearings as well as axis regularly lubricate to avoid wear and corrosion

Fabric parts

Wet or damp material parts may not be exposed to the stout sun. Clean the place concerned with a damp cloth and a clear water carefully. Caution strong rubbing should be absolutely avoided.

All removable material parts can be normally washed with a fine detergent (without optical brighteners) in the washing machine with 30°C/85°F (already wash course).

Before washing the hoods the covering mounting plate be unscrewed and the linkages must be removed.

Do not exchange front- and backframe when assembling.

Frames into the intended loops contrive.

Dry off the material in a stretched condition in an airy, dry area.

ES CUIDADOS

Neumáticos

ATENCIÓN: Los neumáticos pueden producir a veces la decoloración del suelo. Los objetos extraños en las ruedas (por ejemplo, piedras), deben ser retirados para evitar daños en los suelos y en la rueda misma.

El calor extremo (por ejemplo, la luz solar directa en un coche), puede deformar los neumáticos de forma permanente.

Limpie los rodamientos y la grasa del eje con regularidad para evitar el desgaste y la corrosión.

Piezas de plástico

Las piezas de paño húmedas o mojadas no deben ser expuestas a la luz solar directa

Limpie suavemente con un paño húmedo y agua limpia la zona afectada. Precaución, se debe evitar frotar.

Todas las piezas de tela desmontables, por lo general pueden lavarse con un detergente suave (sin blanqueantes ópticos) en la lavadora a 30°C/85°F (ciclo suave).

Antes de lavar el techo, es necesario retirar el soporte del techo y desenroscar las varillas de perforación.

Durante el montaje, los soportes delantero y trasero no se cambian.

Enrosque las asas en las presillas indicadas.

Seque la tela estirada en un lugar seco y bien ventilado

FI HUOLTO

Renkaat

HUOM: Renkaat voivat tietyissä olosuhteissa värjäätä lattiamateriaalia. Vierasesineet (esim. pikkukivet) on poistettava lattioiden sekä myös itse renkaiden suojaamiseksi. Äärimmäinen kuumuu (esim. suora aurinkosäteily autoon) voi pysyvästi viittaa ilmatyynyrenkaita. Voittele kuulalakerit ja akseli säännöllisesti kulumisen ja ruostumisen ehkäisemiseksi.

Kangasosat

Märkiä tai kosteita kangasosia ei saa altista Kirkkaalle auringonvalolle.

Puhdista kohta kostutettua kankaalla ja puitaalla vedellä. Noudata varovaisuutta; voimakasta hankeamista on ehdotettavasti välttettävä.

Kaikki irrottavat kangasosat voidaan tavallisesti pestä pesukoneessa hiengipesuaineella (ilman optisia kirkasteita) 30°C:ssa hiengopesuhjelmalla.

Ennen kuunpesua kuunpesu kehys on ruuvattava irti ja tangot irrotettava.

Huolehdii, etteivät etu- ja takakaaret joutu vastakkaisille paikoille, kun kuomo kootaan pesun jälkeen.

Pujota kaaret niille tarkoitettuihin aukkoihin.

Kuivata kangasosat auki levitettynä kuivassa, tuuletetussa tilassa.

PL KONSERWACJA

Kola

UWAGA: Ogumienie może ewentualnie prowadzić do zafarbowania wykładzin podłogowych. Ciała obce (np. drobne kamienie) muszą być usuwane z kół w celu uniknięcia ich ewentualnych uszkodzeń lub też uszkodzeń wykładzin podłogowych. Ekstremalne upływy/vysokie temperatury (np. poprzez wystawienie na bezpośrednie promieniowanie słoneczne w samochodzie) może prowadzić do trwałych deformacji kół kanałowych. Łozyska toczone oraz osie należy regularnie smarować w celu uniknięcia szybkiego zużycia i tworzenia się rdzy.

Części materiałowe

Mokre lub wilgotne części materiałowe nie mogą być wystawiane na intensywne nasłonecznianie.

Odpowiednie miejsca i elementy należy ostrożnie czyścić zmoczoną chusteczką/ściereką i czystą wodą. Należy unikać intensywnego wycierania. Wszystkie części materiałowe, które można zdjąć, można prać przy użyciu delikatnego środka prania (bez光学性の洗剤) w śpirałowej maszynie przy 30°C/85°F (czyściący cykl prania) i suszyć.

Przed praniem daszku należy odkręcić jego zamocowanie i wyjąć z niego stelaż.

Przy montażu przedni i tylnych barier nie można ich ze sobą pomylić.

Należy włożyć je w odpowiednie miejsca.

Rozłożony materiał suszyć w przewiewnym, suchym pomieszczeniu.

RU УХОД

Колеса

Внимание: Шины могут при условиях вести к окашиванию покрытий пола. Иночные тела(нап. камешки) в колёсах должны быть удалены во избежании порчи покрытий пола и самого колеса. Экстремальная жара(нап. через прямые солнечные лучи в машине) может вести к постоянной деформации полости колёс. Подшипники как и ось регулярно смазывать во избежании износа и ржавчины.

Матерчатые детали

Влажные и мокрые матерчатые детали не могут быть на пальцем солнце выставляться

С помощью влажной тряпки и чистой воды осторожно чистить пострадавшие места. Осторожно сильного трения безусловно избегать

Все снимающиеся матерчатые детали обычно могут щадящим моющим средством(без оптического отбелителя)в стиральной машине при 30°C/85°F(циклический цикл стирки)стираться

Перед стиркой верху необходимо фиксаторы верха отвинтить и штанги удалить.

При сборке передние и задние дужки не перепутать

Дужку в условленную петлю вдеть

Материал в натянутом состоянии в проветренном, сухом помещении сушить

FR ENTRETIEN

Pneus

ATTENTION: les pneus, selon la manière d'utilisation, peuvent entraîner un changement de couleur du revêtement du sol. Des corps étrangers (par ex. petites pierres) doivent être enlevés des pneus afin d'éviter d'endommager le revêtement du sol et la roue elle-même.

Une chaleur extrême (par ex. directement sous le soleil dans une voiture) peut entraîner des déformations permanentes sur les pneus creux.

Graisser régulièrement les roulements à billes et les essieux afin d'éviter l'usure et la corrosion

Parties en tissu

Les parties en tissu mouillées ou humides ne doivent pas être exposées directement au soleil. Nettoyer la zone concernée avec un chiffon humide et à l'eau claire. Faire attention à ne pas râper fortement.

Toutes les pièces amovibles en tissu peuvent également être lavées normalement avec un détergent doux (sans agent éclaircissant) dans le lave-linge à 30°C/85°F (cycle délicat).

Avant le lavage de la capote, il faut dévisser les fixations et enlever les armatures. Lors du montage, ne pas échanger les barres avant et arrière.

Enfiler les barres dans les boucles prévues. Sécher le tissu étendu dans un endroit aéré et sec.

NL ONDERHOUD

Banden

OPGELET: De banden kunnen onder bepaalde omstandigheden verkleuren op de vloerbedekking veroorzaken. Vreemde voorwerpen (bijv. steentjes) in de banden moeten worden verwijderd om schade aan de vloerbedekking en aan het wiel zelf te vermijden. Extreme hitte (bijv. door dat de zon rechtstreeks in de auto binnenshijnt) kan halfmassieve banden permanent vervormen. Kogellagers en as regelmatig smeren om slijtage en roestvorming te voorkomen

Stoffen onderdelen

Natte of vochtige stoffen onderdelen mogen niet worden blootgesteld aan felle zon. Met een natte doek en helder water voorzichtig de betreffende plekken proper maken. Let op, zorg ervoor dat u niet te hard wrijft.

Alle stoffen onderdelen die van de kinderwagen kunnen worden afgenoem, kunnen normaalgesproken met een wasmiddel voor de fijne was (zonder optische witmiddelen) in de wasmachine op 30° (programma voor de fijne was) worden gewassen.

Voordat u de kap wast, moet u de houders van de kap afschroeven en de stangen verwijderen.

Let erop dat u de voor- en achterbeugels bij de montage niet verwisseld. Beugels in de voorzijde gheuven steken.

Het stof in opgespannen toestand in een luchtige, droge ruimte laten drogen.

DE PFLEGE

Gestell

Schrauben und Nieten müssen regelmäßig nachgezogen bzw. -genietet werden. Gelenke und Achsen müssen regelmäßig mit einem geeigneten Schmiermittel (z.B. WD40) nachgefettet werden. Verschleißteile müssen regelmäßig überprüft sowie bei Bedarf getauscht werden.

Kein Reklamationsgrund:

- Ziehen der Fäden bei sichtbar gewebten Stoffen
- Aufgerautete Flächen oder Abrieb bei beanspruchten Stellen (z.B. Fußbereich)
- Noppenbildung (Beseitigung wie bei Wollpullovern durch Kleiderbüste oder Noppenmaschine)
- Wasserränder durch Reinigen oder Regenwetter
- Ausbluten der Farben beim Waschen
- Verblasen des Stoffes bei Sonneninstrahlung
- Farbunterschiede zwischen einzelnen Fertigungsabteilungen (Zubehör sollte immer mit dem Wagen bestellt werden)
- Verschleißteile wie Räder, Gelenke, Buchsen
- Lose Nieten sowie Schraubverbindungen
- Geräusche aufgrund von fehlender Schmierung
- Jegliche Schäden die auf Missachtung der Gebrauchs und Pflegeanleitung hervorruhen

Um teure Reparaturen zu vermeiden raten wir Ihnen dringend nach einer Nutzungszeit von 6 Monaten einen Kundendienst durchführen zu lassen. Informationen finden Sie unter www.gesslein.de

PL KONSERWACJA

Rama wózka

Śruby i nitki muszą być regularnie dokręcane, ew. donitowane. Do smarowania przęgów oraz osi należy regularnie stosować odpowiedni preparat smarowniczy (np. WD40). Części zużywające się muszą być stale sprawdzane i w razie potrzeby wymieniane.

Reklamacji nie podlegają:

- Wyciągnięte nitki w widocznie tkanych materiałach.
- Szorstkie powierzchnie lub wytarcia (np. w okolicy nóżek)
- Kulkowanie się materiału (eliminacja jak przy wełnianych swetrach poprzez szczotkę lub maszynę)
- Plamy powstałe w wyniku czyszczenia lub z deszczu
- Wyblaknięcie, farbowanie kolorów w praniu lub w wyniku działania promieni słonecznych.
- Wyblaknięcie kolorów w wyniku działania promieni słonecznych.
- Różnice w kolorach pomiędzy poszczególnymi partiami produktów (akcesoria powinny być zakupione wraz z wózkiem).
- Zużywające się części, takie jak: kola, przeguby, tulejki
- Poluzowanie nity i połączenia śrubowe
- Halas spowodowany brakiem smarowania
- Wszelkie wady, które powstały w wyniku nie stosowania się do instrukcji obsługi i zaleceń dot. konserwacji.

W celu uniknięcia kosztownych napraw, decydując radzimy nosić na okres użytkowania 6 miesięcy w celu umożliwienia obsługi klienta. Zobacz www.gesslein.de

GB CARE

Frame

Screws and rivets must be pulled tight regularly and/or riveted. Joints and axles must be regreased regularly with a suitable lubricant (e.g. WD40). Wearing parts must be exchanged regularly examined as well as if necessary

No complaint reason:

- Pull the threads with visibly woven materials
- Napped surfaces or abrasion with stressed places (e.g. in the floor area)
- Knobscreation
- Edges of water by cleaning or rain weather
- Bleaching of the colors when washing
- Bleaching during sun exposure
- Differences in color between individual manufacturing portions (accessories should be always ordered with the pram)
- Wearing parts such as wheels, joints, sockets
- Slack rivets as well as bolt connections
- Noises due to missing lubrication
- All damages because of misusage

In order to avoid expensive repairs we guess urgently, after a using period of 6 months, to do a customer service. You will find all informations on www.gesslein.de

ES CUIDADOS

Armazón

Los tornillos y remaches deben ser apretados y ajustados periódicamente. Las articulaciones y los ejes deben ser engrasados regularmente con un lubricante adecuado (por ejemplo, WD40). Las piezas de desgaste deben ser revisadas periódicamente y reemplazadas cuando sea necesario.

No hay motivo de queja:

- Tire de los hilos visibles de la tela
- Superficies ásperas o abrasión en las zonas expuestas (por ejemplo, la zona de los pies)
- Pelusas (como jerséis de lana, mediante su eliminación con un cepillo para la ropa o máquina)
- Limpieza de las manchas de humedad o de lluvia
- Pérdida de color en el lavado
- Desgaste de la tela por el sol
- Puede haber diferencias de color entre los distintos lotes de producción (los accesorios deben pedirse siempre junto con el cochecito)
- Las piezas de desgaste tales como engranajes, juntas, cojinetes
- Remaches sueltos y secciones atornilladas
- Ruido debido a la falta de lubricación
- Cualquier daño producido por el uso incorrecto o por no respetar las instrucciones del producto

Para evitar reparaciones costosas, le aconsejamos que al menos durante los primeros 6 meses siga los consejos de nuestro servicio postventa. Ver www.gesslein.de

FI HUOLTO

Runko

Ruuvit ja niitit on kiristettävä tai nidottava uudelleen säännöllisesti. Saranat ja akselit on voideltava säännöllisesti tarkoitukseen sopivalla voiteluaineella (esim. WD40). Kuluvat osat on tarkastettava säännöllisesti ja vaihdettava tarvittaessa.

Valmistajalla ei ole vastuu seuraavista:

- Langan purkautuminen selvästi kudottussa kankaassa
- Kulumat ja karhistumat paljolle kulutukselle joutuvissa kohdissa (esim. jalankanoja)
- Nukka (poista nukka kuten villapaidoista vaateharjalla tai nukkalaitteella)
- Puhdistuksesta tai sadevedestä tulleet vesijäljet
- Pesemisen johdosta värin haalistuminen
- Kankaan haalistuminen aurinkonsäteilyn vaikutuksesta
- Värisävyt yrkittävät tuotantojen väillä (lisäosat tulisi aina tilata yhdessä vaunujen kanssa)
- Kuluvat osat kuten pyörät, saranat, holkit
- Irtoniitti ja ruuvilittäminen
- Riittämättömästä voitelusta johtuvat äänät
- Kaikki vahingot, jotka johtuvat käyttö- ja huolto-ohjeiden noudatamatta jättämisestä

Kaltilien korjaustöiden välittämiseksi suosittelemme, että annatte vaunut asiakaspalvelumme huollettavaksi 6 kk käyttöönoton jälkeen. Lisätietoa osoitteesta www.gesslein.de

RU УХОД

Каркас

Винты и заклёпки должны регулярно подтягиваться и заклёпываться. Соединения и оси должны регулярно соотвествующим средством смазываться. Изнашивающиеся детали должны регулярно контролироваться и при необходимости меняться.

На рекламационная причина

Извлекать нитки у видимых тканых материалах
Шероховатые поверхности или истирания на подчёркнутых местах(нап.в области ног)
Образование ворса(удаление как у шерстяного свитера с помощью платяной щётки и специальной машинки)
Водяные края через чистку или дождливую погоду
Истекание краски при стирке
Высыпание материала при солнечном излучении
Цветовые отливы между отдельно изготовленными партиями(аксессуары должны всегда заканчиваться с коляской)
Изнашиваемые детали такие как колёса, соединения, розетки Незакреплённые заклёпки как и винтовые соединения
Шумы по причине не достающей смазки
Различные повреждения происходящие из-за пренебрежения инструкции эксплуатации и инструкции по уходу

Во избежания дорогостоящего ремонта мы советуем Вам обязательно во время эксплуатационного срока до 6 месяцев осуществить клиентский сервис. Информацию Вы найдёте по адресу www.gesslein.de

FR ENTRETIEN

Châssis

Les vis et rivets doivent être serrés ou rivetés régulièrement. Les articulations et essieux doivent être graissés régulièrement avec un lubrifiant adapté (par ex. WD40). Les pièces d'usure doivent être vérifiées régulièrement et remplacées si nécessaire.

Pas de réclamation en cas de :

- Tirage de fils des étoffes visiblement tissées
- Surfaces dépolies ou abrasions sur des zones exposées (par ex. au niveau des pieds)
- Boulottage (enlever comme sur les pulls en laine, avec une brosse à vêtements ou un rasoir à bouloches)
- Tâches d'eau à cause du nettoyage ou de la pluie
- Dégorgeement des couleurs lors du lavage
- Décoloration des tissus au soleil
- Les différences de couleur entre les parties fabriquées séparément (les accessoires doivent toujours être commandés avec la poussette)
- Pièces d'usure telles que roues, joints, bagues
- Rivets détachés ainsi que connexions à vis
- Bruit dû à une manque de lubrification
- Tout dommage résultant de la violation des instructions d'utilisation et d'entretien

Afin d'éviter les réparations coûteuses nous vous conseillons d'effectuer une révision après 6 mois d'utilisation. Vous trouverez les informations sur www.gesslein.de

NL ONDERHOUD

Onderstel

Schroeven en klinknagels moeten regelmatig opnieuw worden vastgeschroefd resp. vastgeklemd. Scharnieren en assen moeten regelmatig met een geschikt smeermiddel (bijv. WD40) opnieuw worden gesmeerd. Onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn moeten regelmatig worden gecontroleerd en indien nodig worden vervangen.

Geen reden tot klachten:

- Trekken van de draden bij zichtbaar geweven stoffen ruw geworden delen of slijtage op gebruikte plaatsen (bijv. bij het gedeelte voor de voeten)
- ontstaan van propjes stof (verwijderen zoals bij wollen truien met een kleerborstel of toestel om propjes te verwijderen)
- waterranden door het schoonmaken of regenweer
- verbleken van de kleuren bij het wassen
- kleurschillen bij verschillende onderdelen (toebehoren zouden altijd samen met de kinderwagen moeten worden besteld)
- versleten onderdelen zoals wielen, scharnieren, navens
- Losse klinknagel- en Schroefverbindingen
- Geluid dat ontstaat door gebrek aan smering
- Elke schade die ontstaat door het niet respecteren van de gebruiksaanwijzing en de onderhoudsinstructies

Om dure herstellingen te vermijden, raden wij u aan de kinderwagen na 6 maanden in gebruik te laten nakijken door een klantendienst. Meer informatie vindt u op www.gesslein.de



www.gesslein.de

Gesslein GmbH • Redwitzer Straße 33 • 96257 Mannsgereuth
Tel: 0 92 64 / 99 51 0 • Fax: 0 92 64 / 99 51 51 • E-Mail: info@gesslein.de