

DE

Wasserdichtes Bluetooth-4.0- Fitness-Armband

*mit Herzfrequenz-Messung,
Nachrichten-Anzeige, Multi-
Touch-Display*

Schnellstartanleitung



NX-4286-675

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.newgen-medicals.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

INHALTSVERZEICHNIS

DE

Ihr neues

BT-Fitness-Armband	6
Lieferumfang	7

Wichtige Hinweise

zu Beginn	9
Sicherheitshinweise	9
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	12
Konformitäts- erklärung	13

Produktdetails	16
-----------------------------	-----------

Inbetriebnahme	17
Akku laden	17
App installieren	19
Fitness-Armband	

koppeln..... 19

Verwendung 25

Einschalten25

Info-Display aufrufen....25

Funktions-Menü

aufrufen27

Aktivitäts-Modus.....29

Schlaf-Modus.....31

Synchronisation.....34

Ausschalten35

Technische Daten 36

IHR NEUES BT-FITNESS-ARM- BAND

**Sehr geehrte Kundin, sehr
geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Fitness-Armbands. Mit diesem komfortablen Fitness-Armband behalten Sie alle Aspekte Ihrer Fitness im Blick: Herzfrequenz, Schritte, Distanz, Kalorienverbrauch und Schlafverhalten. Zudem lässt es sich als Uhr, Wecker oder Fernauslöser einer Smartphone-Kamera verwenden. Das Smartphone

werden Sie nun auch nicht mehr so schnell irgendwo vergessen, denn das Fitness-Armband erinnert Sie per Vibration an Ihr Smartphone, sobald Sie fünf Meter davon entfernt sind.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Fitness-Armband optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- BT-Fitness-Armband
- Schnellstartanleitung

Zusätzlich benötigt: USB-Netzteil (5 V / 500 mA) oder USB-Port eines Computers, Mobilgerät mit BT 4.0 und Android ab 4.4 oder iOS ab 7.1



HINWEIS

Dies ist lediglich eine Schnellstartanleitung. Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4286 ein.

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise

- Diese Schnellstartanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen

nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder

- Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
 - Entladen Sie den Akku nie vollständig. Eine vollständige Entladung kann den Akku zerstören. Lithium-Polymer-Akkus reagieren auf Tiefenentladung auf unter 20% ihrer Kapazität und auf Lagerung im entladenen Zustand mit stark verkürzter Lebenszeit.

- Erhitzen Sie den integrierten Akku nicht über 60°C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät und der integrierte Akku gehören **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen

in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.




Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.

GmbH, dass sich das Produkt NX-4286 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und

der Funkanlagen-Richtlinie
2014/53/EU befindetet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
11.08.2016

Die ausführliche Konformi-
tätserklärung finden Sie unter
www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die
Artikelnummer NX-4286 ein.

Model: NX-4286-675

Input: DC 5 V / 500 mA

Frequenz: Bluetooth Version: 4.0

Los-Nr.

WEEE-Reg.-Nr. DE 60771113


Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen



IP x7

PRODUKTDDETAILS



1. USB-Stecker
2. USB-Schacht
3. Armband
4. Verschluss-Knöpfe
5. Display

INBETRIEBNAHME

DE

Akku laden

Laden Sie den integrierten Akku Ihres Fitness-Armbands vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

1. Nehmen Sie den Fitness-Tracker aus dem Armband, indem Sie zuerst die abgerundete Seite aus dem Armband lösen und den Tracker dann herausziehen.
2. Verbinden Sie den USB-Stecker des Fitness-Trackers mit einem geeigneten USB-Netzteil (5 V / 500 mA) und dieses dann mit der Stromversorgung.

Oder schließen Sie den Fitness-Tracker an den USB-Port eines eingeschalteten Computers an. Durch Wischen über das Display rufen Sie die Lade-Animation auf. Sobald diese stillsteht und die LED erlischt ist der Akku vollständig geladen.

3. Trennen Sie den Tracker von der Stromversorgung und setzen Sie ihn wieder in das Armband ein.

App installieren

Zur Verwendung und Auswertung Ihres Fitness-Armbands benötigen Sie die

kostenlose App **Veryfit for heart rate**. Suchen Sie im Google Play Store (Android) oder im App-Store (iOS) nach der App **Veryfit for heart rate**. Installieren Sie diese auf Ihrem Mobilgerät.

Fitness-Armband koppeln


Um die Daten zur Auswertung an die App übertragen zu können, muss Ihr Fitness-Armband mit der App gekoppelt werden.

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobilgeräts.
2. Schalten Sie Ihr

Fitness-Armband ein:
Wischen Sie langsam von der Mitte des Tracker-Displays über die abgerundete Seite hinaus. Das Display leuchtet, die Uhrzeit wird angezeigt.



3. Öffnen Sie die App **Veryfit for heart rate**. Erlauben Sie das Senden von Mitteilungen (iOS).
4. Wischen Sie drei Mal von rechts nach links, um die Verbindungsseite aufzurufen.



Auf der suche nach Anlagen...



Für die erforderliche ausrüstung :

1. Die Geräte binden wollen, gehört Zu den üblichen eingeschaltet
2. Bluetooth - öffnen bestätigt
3. Entfernung von 10 Metern Geräte und Handy



5. Die App sucht nach Ihrem Fitness-Armband. Achten Sie darauf, dass die Geräte nicht mehr als 1 m voneinander entfernt sind.
6. Tippen Sie auf Ihr Fitness-Armband, sobald dieses in der App angezeigt wird. Sobald die Geräte

verbunden sind, erscheint ein Haken neben Ihrem Fitness-Armband.

7. Tippen Sie unten auf **Verbindung bestätigen / OK**.
8. Richten Sie Ihr Profil ein, indem Sie die geforderte Angabe Geschlecht, Geburtsjahr, Größe, Gewicht, Sportziel / Schlafziel) machen und auf den Pfeil nach rechts tippen. Nach der Angabe des Sport- und Schlafziels gelangen Sie zur Hauptseite der App.



HINWEIS

*Wählen Sie nach
Angabe des*

Geburtsjahrs noch, ob Ihnen alle Angaben in metrischen oder britischen Einheiten angezeigt werden sollen.



HINWEIS

*Gestatten Sie bei iOS den Zugriff Ihres Fitness-Armbands auf **Health**. Tippen Sie auf Schaltfläche neben den entsprechenden Funktionen,*

*um den Zugriff zu
gestatten (grün) oder
abzulehnen (grau).
Tippen Sie dann auf
Erlauben.*

VERWENDUNG

Legen Sie Ihr Fitness-Armband so um Ihr Handgelenk, dass der Herzfrequenz-Messer an der Innenseite des Trackers eng an der Innenseite Ihres Handgelenks anliegt.





Einschalten

Wischen Sie von einer Seite des Displays zu anderen, um Ihr Fitness-Armband einzuschalten.

Info-Display aufrufen

Nach dem Einschalten wird auf Ihrem Fitness-Armband die Uhrzeit angezeigt. Wischen Sie von einer Seite des Displays zu anderen, um das nächste

Info-Display aufzurufen.

	Uhrzeit
	Herzfrequenz
	Schritte
	Distanz
	Kalorienverbrauch
	Alarm
	Musik-Wiedergabe



HINWEIS

Folgende Info-Displays werden nur angezeigt, wenn Sie über die App aktiviert bzw. gerade aktiv sind: Wecker, Benachrichtigungen, Musik-Wiedergabe.

Funktions-Menü aufrufen

Tippen Sie das Display drei Sekunden lang an, um das Funktions-Menü aufzurufen. Im Funktions-Menü können Sie unterschiedliche Modi ein- bzw. ausschalten, Einstellungen vornehmen oder Ihr Fitness-Armband

ausschalten.

	Aktivitäts-Modus
	Schlaf-Modus
	Autom. Display-Einschalten bei Handgelenk-Drehung (etwas zeitverzögert)
	Horizontale / Vertikale Anzeige
	Herzfrequenz-Messung ein/aus
	Fitness-Armband ausschalten
	Mobilgerät finden

Tippen Sie auf folgendes Symbol, um aus einem Untermenü ins Hauptmenü zurückzukehren:



HINWEIS

Manche Funktionen stehen auf Ihrem Fitness-Armband erst dann zur Auswahl, wenn sie in der App aktiviert wurden (z.B. Mobilgerät finden).

Aktivitäts-Modus

Messen Sie Schritte, Distanz und Herzfrequenz im

Aktivitäts-Modus. Ist die Funktion aktiviert, blinken das Akku- und Bluetooth-Symbol.

1. Rufen Sie das Funktions-Menü auf.
2. Tippen Sie auf folgendes Symbol:



3. Tippen Sie auf das Aktivitäts-Symbol und dann auf das Start-Symbol im Display, um den Aktivitäts-Modus einzuschalten.



4. Die Stopp-Uhr startet.

- Wischen Sie von einer Seite des Displays zur nächsten, um weitere Info-Displays aufzurufen.
5. Um den Aktivitäts-Modus zu beenden, rufen Sie den Funktions-Modus auf. Tippen Sie auf das Aktivitäts-Symbol und dann auf das Stopp-Symbol.



Schlaf-Modus

Schalten Sie vor dem zu Bett gehen den Schlaf-Modus ein und nach dem Aufstehen

wieder aus. So lange der Schlaf-Modus aktiviert ist, werden Sie nicht via Vibration über Benachrichtigungen informiert. Ist die Funktion aktiviert erscheint das entsprechende Symbol über der Uhrzeit.

1. Rufen Sie das Funktions-Menü auf.
2. Tippen Sie auf das Schlaf-symbol und dann auf **OFF**.



Rufen Sie nach dem Aufstehen erneut das Funktions-Menü auf. Tippen Sie auf das

Schlafsymbol und dann auf ON.



HINWEIS

Dies ist lediglich eine Schnellstartanleitung. Die ausführliche App- und Funktionsbeschreibung finden Sie in der Bedienungsanleitung unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die

*Artikelnummer
NX-4286 ein.*

Synchronisation

Die Aktivitätsdaten werden jeden Tag um 00:00 Uhr auf Null zurückgesetzt. Die Gesamtdaten werden alle sieben Tage zurückgesetzt. Verbinden Sie Ihr Fitness-Armband also mindestens einmal in der Woche mit der App.


Um eine manuelle Synchronisation der Daten zu erwirken, tippen Sie auf der Hauptseite auf eine freie Stelle und wischen Sie nach unten.

Ausschalten

1. Rufen Sie das Funktions-Menü auf.
2. Tippen Sie auf das Beenden-Symbol.



3. Tippen Sie auf die rechte Seite des Displays und wischen Sie über die abgerundete Seite hinaus nach rechts.



4. Ihr Fitness-Armband vibriert kurz, das Display erlischt.

TECHNISCHE DATEN

Li-Po-Akku	60 mAh
Ladestrom	5 V DC / 500 mA
Ladezeit	ca. 1 Stunde
Laufzeit	bis zu 10 Tage
OLED-Display	2,3 cm
Bluetooth-Version	4.0
Datenspeicher	bis zu 7 Tage
Kompatible Betriebssysteme	Android ab 4.4, iOS ab 7.1
Schutzart	IPX7
Touchscreen	Ja
Herzfrequenzmesser	Ja
Vibration	Ja
Lade-Anschluss	USB-Stecker

Maße	Tracker	5,2 × 1,8 × 1 cm
	Arm- band	24 × 1,9 cm
Ge- wicht	22 g	

Kundenservice: 07631 / 360 - 350

Importiert von:

PEARL.GmbH

PEARL-Straße 1-3

D-79426 Buggingen

© REV1 / 11.08.2016 - ExCB//BS//MF